MODE D'EMPLOI ENCEINTE PORTABLE BLUETOOTH STEREO NOMADE LUMINEUSE LED MAGIC BALL

Y- eb85



Description des boutons

ON/OFF : Pour allumer ou éteindre l'appareil.
: Décrocher ou raccrocher à un appel
: Monter le volume
: Baisser le volume
: Musique précédente
: Musique suivante

Conseils : Vous pouvez appuyer deux fois rapidement sur le bouton du téléphone pour recomposer le dernier numéro de téléphone.

Charger la batterie intégrée

Ce haut-parleur Bluetooth a une batterie au lithium intégrée. Chargez la batterie comme indiqué :
1. Insérez la fiche micro USB dans le boîtier DC 5v de l'appareil. Connectez la prise USB à un PC ou à un adaptateur AC / DC. L'indicateur LED devient rouge et la batterie est en charge.
2. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur LED rouge s'éteint

Comment coupler le BTS-16 à un téléphone mobile ou à un autre appareil

1. Allumez le haut-parleur
2. Allumez votre téléphone portable et activez la fonction Bluetooth
3. Recherchez le périphérique Bluetooth, BTS-16 apparaîtra
4. Associez votre téléphone mobile au BTS-16. Si un mot de passe est nécessaire, tapez "0000". Une fois le BTS-16 couplé avec votre appareil, connectez-le à votre appareil.

Remarque : Une fois que ce haut-parleur est apparié et connecté à votre téléphone mobile, la prochaine fois que vous l'allumerez, il se connectera automatiquement à votre téléphone portable tant que le Bluetooth de votre mobile est activé.

Caractéristique technique

Version Bluetooth	3.0 +EDR
Profils Bluetooth	HSP, HFP, A2DP, et AVRCP
Distance de fonctionnement Bluetooth	10 mètres
Sortie haut-parleur	3w
Temps de travail	Temps de musique : 6heures Temps de conversation : 8 heures
Batterie au lithium intégrée	400 mAh
Entrée de charge	DC 5v
Temps de chargement	Environ 3heures
Poids	Environ 238g