MODE D'EMPLOI
REF. : Y-gps4



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi

REF. : Y-gps4

SOMMAIRE

PRÉSENTATION 3
Mise en marche et chargement 3
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 4
Allumer/Eteindre l'appareil 4
Allumer 4
Eteindre 4
Réinitialiser le système 4
Utiliser le support pour fixer le navigateur 4
Stylet 4
Connecter le GPS au PC 5
Fonctions principales 5
Fonctions de navigation et fonctionnalités 6
Information de la carte 6
Navigation 6
Réception du signal 6
Multimédia 6
Musique 6
Vidéo 7
Photo 7
Bluetooth 8
Lecture d'e-book 8
Jeu 9

Outil 9
Paramètres 9
Ajuster le volume 9
Réglage du rétro-éclairage 10
Chemin de navigation 10
Date et heure 10
Calibrage de l'écran 11
Langue 11
Réinitialisation 11
Informations GPS 12
Informations du système 12
Démarrage automatique 12

PRÉSENTATION

Ce GPS Moto est principalement conçu pour la navigation, mais possède également des fonctions optionnelles telles que la lecture de vidéos, de sons et musiques, photos, Bluetooth etc…

Le GPS comporte l'écran, le chargeur, un support, un câble mini USB et un guide d'utilisation.

Mise en marche et chargement

Il y a trois moyens de charger l'appareil : batterie, adaptateur, câble USB. Le GPS utilise une batterie lorsqu'il n'est pas connecté avec l'adaptateur. Le logo en forme de pile en haut à droite indique le niveau de batterie.

- Le navigateur GPS utilise l'alimentation externe quand il est connecté avec la moto
- Le navigateur GPS utilise le câble USB pour se recharger lorsqu'il est connecté au PC

Remarque : cet appareil possède une batterie au lithium intégrée et non modifiable. Dans des conditions normales (si le rétroéclairage n'est pas très lumineux), l'heure réelle d'alimentation peut être différente en raison de l'utilisation du GPS. Certaines fonctions (lecture audio, lecture vidéo, rétro-éclairage) consomment beaucoup d'énergie, ce qui réduit l'autonomie.

Note : pour éviter les incendies et les brûlures, ne frappez pas le GPS, ne le cognez pas, ne le démontez pas et ne le jetez pas dans le feu ou dans l'eau.

Pour utiliser le support de charge :

- Connectez le port DC à la moto, la ligne rouge est connectée au pôle négatif, lorsque vous allumez la moto, le navigateur GPS s'allume automatiquement.
- L'autre partie se connecte à la prise de courant, qui l'alimente en batterie

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Allumer/Eteindre l'appareil

Allumer

Lorsque vous l'allumez, assurez-vous que l'appareil est assez chargé, ou que celui-ci est connecté.

Eteindre

Appuyez le bouton en haut de l'appareil pour l'éteindre. L'appareil entre alors dans le mode de sauvegarde et conservera la dernière opération effectuée.

Réinitialiser le système

Si l'appareil ne fonctionne plus correctement, vous pourrez être amené à réinitialiser le système :

- Appuyez sur le bouton RESET sur la partie droite du GPS pour réinitialiser le système.

La réinitialisation peut être utilisée dans les conditions suivantes :

- Le décalage entre les images est retardé ou arrêté.
- La fonction de sélection de programme ne fonctionne pas normalement, par exemple un long délai d'exécution ou ne peut pas être activé.
- Le bouton d'alimentation ne fonctionne pas

Remarque: les données non enregistrées seront perdues lorsque vous réinitialisez le système lorsque le système ne répond pas. Copiez les données régulièrement.

Utiliser le support pour fixer le navigateur

Lorsque vous utilisez le GPS dans la moto, vous devez fixer l'appareil à la partie de la moto à côté du panneau en utilisant le support.



Stylet

Le stylet est l'outil que vous utilisez pour utiliser votre navigateur. Gardez-le soigneusement.

1. Simple clic: cliquez sur l'écran avec la pointe du stylet

2. Double-cliquez: Double-cliquez sur l'écran avec la pointe du stylet

3. Dessin: cliquez sur un point et maintenez-le enfoncé pour vous déplacer sur l'écran.

Remarque: tout stylet cassé, stylo à bille ou tout objet aigu et dur détruira l'écran LCD si vous l'utilisez pour faire fonctionner l'appareil.

Connecter le GPS au PC

L'appareil peut être connecté avec l'ordinateur via le Mini USB. Vous pouvez copier des documents entre le GPS et l'ordinateur ou copier les données du GPS vers l'ordinateur afin de récupérer les données lorsque vous en aurez besoin.



Pour cela, assurez-vous que le GPS soit allumé. Connectez ensuite le GPS au port USB de l'ordinateur. Lorsque vous aurez terminé et que vous retirerez le GPS du PC, le GPS reviendra à l'interface précédente.

Note : données de sécurité → Copiez les données régulièrement sur un disque dur externe ou une clé USB avant de mettre à jour le système ou de le réinitialiser.

Fonctions principales

Menu principal



Il s'agit de la première page sur laquelle vous arrivez lors de l'allumage de l'appareil.

Cliquez sur l'image en haut à gauche  pour accéder au calendrier. Cliquez sur pour entrer dans le réglage de la date.



Cliquez sur l'icône en haut à gauche du menu principal pour modifier l'arrière-plan du bureau.

Fonctions de navigation et fonctionnalités

En fonction du système de navigation que vous avez choisi, le navigateur GPS peut positionner le récepteur GPS par satellite et l'afficher sur la carte de navigation. Le système peut calculer le meilleur itinéraire après avoir défini la destination, ce qui peut aider les utilisateurs à arriver à destination rapidement et en toute sécurité.

Information de la carte

Il est probable que les données de navigation électroniques ne correspondent pas aux instructions de circulation réelles en raison du développement de la construction du trafic. Respectez l'état de la route et les règles de circulation réelles.

Navigation

Le navigateur propose l'itinéraire pour la référence; déterminer l'itinéraire par vous-même, le conducteur peut être plus familier avec l'itinéraire que le navigateur GPS.

Réception du signal

De nombreux facteurs, tels que des bâtiments hauts et denses (dans un tunnel, entre des bâtiments supérieurs, le parking souterrain, en sous-sol), diverses conditions météorologiques et la fermeture du satellite affecteront la capacité de recevoir le signal de manière efficace pour la navigation et le fonctionnement du système.

Multimédia

Musique

Cliquer sur l'icône  pour entrer dans l'interface multimédia.



Fonctionnalités

Le lecteur audio peut lire les fichiers MP3 et WAV, vous pouvez définir la séquence que vous souhaitez lire.

Avant l'utilisation de lecture audio, copiez les fichiers dans un dossier.

Musique précédente	Lire la musique précédente
Lecture/Pause	Lire et mettre sur pause, appuyez sur pause, cliquez à nouveau pour continuer de lire la musique
Stop	Cliquez une fois pour stopper la lecture
Musique suivante	Lire la musique suivante
Volume	Augmenter/Diminuer le volume
Fermer	Cliquez une fois pour fermer le lecteur audio
Définir le mode de lecture	En boucle, aléatoire, répétition
Page d'accueil	

Vidéo

Fonctionnalités

Vous pouvez lire les formats AVI/WMV/MP4/ASF. Vous pouvez lire les vidéos en plein écran.

Avant de lancer le lecteur vidéo, copiez vos fichiers sur un dossier.

Fermer	Cliquez pour fermer la vidéo
Lecture/Pause	Lire et mettre sur pause, appuyez sur pause, cliquez à nouveau pour continuer de lire la vidéo
Vidéo suivante	Lire la vidéo suivante
Liste des fichiers	Cliquez une fois pour passer à la vidéo dans la liste, et la choisir
Volume	Augmenter/Diminuer le volume
Ajuster la luminosité	Ajuster la luminosité tout en se déplaçant vers la gauche et la droite
Interface de lecture	Plein écran. Double clique pour retourner au mode normal.

Photo

Fonctionnalités

Vous pouvez lire les formats JPG, BMP et PNG, les rotations, la lecture automatique etc… Avant d'utiliser le lecteur photo, vous devez les copier sur un dossier.

Opérations

Cliquez une fois sur le bouton  pour ouvrir la liste des photos.

Fermer	Fermer le lecteur
Dézoomer	Dézoomer une partie de la photo en gardant les proportions
Zoomer	Zoomer une partie de la photo en gardant les proportions
Précédent	Montrer la photo précédente
Suivant	Montrer la photo suivante
Liste des fichiers	Cliquez une fois pour passer à la photo dans la liste, et la choisir


Rotation	Cliquez pour faire une rotation de 90° de la photo
Lecture automatique	Lire toutes les photos en plein écran

Bluetooth

Appuyez une fois sur le bouton et ouvrez les paramètres Bluetooth.

Fermer	Fermer le lecteur
Ouvrir	Ouvrir — Activer le bluetooth
Chercher	Chercher les appareils en Bluetooth.

La connexion sera alors établie




Lecture d'e-book

Fonctionnalités

Vous pouvez lire le format TXT, tourner les pages, naviguer sur une page, choisir un fichier etc…

Avant de lire un e-book, vous devez en copier sur un dossier.

Un seul clic sur le bouton pour entrer dans un e-book.



Fermer	Fermer le lecteur	
Dernière page	Lire la dernière page	
Page suivante	Lire la page suivante	
Fichier	Un seul clic pour sélectionner l'E-book	
Taille de police		
Couleur de police		
Ajouter un marque page	Vous devez ouvrir un e-book et choisir une partie	
Ouvrir un marque page		
Définir la police en gras		



Définir la police en normal



Diminuer la taille de police



Indicateur de la taille de police



Augmenter la taille de police


Jeu

Un seul clic  pour choisir un jeu



Outil

Un seul clic  pour entrer dans l'interface Outils




Paramètres

Cliquez pour entrer dans l'interface des paramètres.



Ajuster le volume

Un seul clic  pour entrer sur l'interface permettant d'ajuster le volume. L'ajustement du volume inclus le réglage du volume du haut-parleur et le réglage de la tonalité de clic de l'écran.



	Fermer	Fermer l'interface du volume
	Volume -	Un seul clic pour diminuer le volume d'un cran
	Volume +	Un seul clic pour augmenter le volume d'un cran
LOUD	Cliquez sur la tonalité de l'écran	En cliquant sur le bouton shift gauche / droite pour définir la tonalité de la touche On / Off, avec les trois états fort, doux et éteint

Réglage du rétro-éclairage


Un seul clic pour entrer dans l'interface de paramétrage.



	Fermer	Fermer l'interface
	Luminosité -	Un seul clic pour diminuer la luminosité d'un cran
	Luminosité +	Un seul clic pour augmenter la luminosité d'un cran
Always ON	Intervalle de temps	Le rétroéclairage du système sera fermé automatiquement si aucune opération n'est effectuée pendant une période

Chemin de navigation

Cliquez pour rentrer dans l'interface de paramétrage du chemin de navigation. Vous pouvez définir des chemins de navigation par défaut.



Date et heure

Un seul clic pour rentrer dans l'interface permettant de paramétrer l'heure et la date. Cette interface inclus :

- Le système de la date
- Le système de l'heure
- Système du fuseau horaire


Un seul clic sur le bouton numéro pour définir l'heure et la date. Cliquez sur ou pour choisir une zone de temps. Cliquez sur pour sortir de l'interface actuelle.

Calibrage de l'écran

Cliquez pour entrer dans l'interface.



Cliquer sur YES : il se déplacera dans la séquence du centre, de gauche à droite, de haut en bas, jusqu'à ce que le calibrage réussisse, puis cliquez n'importe où sur l'écran pour enregistrer le calibrage et sortir automatiquement de l'interface principale. Si vous ne sauvegardez pas les informations, attendez 30 secondes, et il sortira automatiquement de l'interface actuelle.



Langue

Un seul clic pour configurer le langage. Cette interface inclus la sélection rapide de la langue du système.



Réinitialisation

Un seul clic pour entrer dans la réinitialisation du système par défaut.

Appuyez une fois sur YES pour réinitialiser le système par défaut.

Appuyez une fois sur NO pour sortir des paramètres par défaut.


Informations GPS

Cliquez sur  le bouton et entrez dans les informations GPS.



Informations du système

Cliquez sur  pour entrer dans les informations du système. Il inclut la version du Firmware, de l'application, et l'ID su système.



Démarrage automatique

Cliquez sur  pour entrer l'interface de démarrage automatique.

