MODE D'EMPLOI
Y-11410



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

SOMMAIRE

Caractéristiques 2

Instructions d'usage 3
I- Instructions 3
II- L'interface principale et sa fonction 8
III- Interface du lecteur audio 13
IV- Interface vidéos 15
V- Interface photos 16

Problèmes et maintenance 17

Caractéristiques

Capacité de mémoire maximum	4 GO
Couleur	Noir
Ecran Tactile	OUI
Format Vidéo	MP4 / ASF / WMV / AVI / DIVX / XVID
Format Audio	WMA / MP3
GPS	OUI
Haut-Parleur	OUI
Processeur	Dual Core MediaTekMT3351
Mémoire Vive (RAM)	4 GO
Taille d'écran	7 pouces

Instructions d'usage

I- Instructions

1- Apprivoisement du pouvoir et chargement

Si c'est la première fois que vous utilisez le navigateur, SVP veuillez utiliser l'adaptateur AV pour le recharger complètement.

2- Power supply

Il a trios types d'apprivoisement d'énergie possible : batterie, adaptateur, câble USB.

Le navigateur GPS utilise une batterie en LI pour fournir de la puissance lorsqu'il n'est pas connecté avec l'adaptateur.

Le signe  dans le coin en haut à gauche de l'interface indique le volume électrique actuelle.

Le navigateur GPS utilise une source d'énergie externe quand il est connecté avec l'adaptateur.

Le navigateur GPS utilise la source de puissance du câble USB quand il est connecté au PC.

【Remarque】Cette machine est construite avec une batterie LI qui ne peut pas être changée. Dans des conditions d'utilisation normale (si la lumière en arrière-plan n'est pas rayonnante), l'actuelle source de puissance peut être différente du au faite que l'appareil peut être utilisé de différentes manières. Certaines fonctions (lecture audio, lecture vidéo, lumière en arrière-plan) vont consommer une large part d'énergie, ce qui va résoudre le temps d'utilisation possible.

【Note】Cette machine est construite avec une batterie LI qui ne peut pas être changée. Dans le but d'éviter tout accident d'incendie, SVP veuillez ne pas mettre en contact direct cet appareil avec toute source d'eau ou de feu.

3- Utilisez le chargeur de voyage pour recharger l'appareil

Quand le navigateur GPS est utilisé pour la première fois, SVP veuillez utiliser le chargeur AC pour recharger la batterie.

1. Connecté la partie DC de l'adaptateur avec l'interface de puissance située sur le côté gauche de l'unité (La puissance de l'interface est la même que l'interface USB) ;

2. L'autre partie connectée à la source de puissance permet de fournir de l'énergie pour recharger la batterie.

【Remarque】La lumière rouge LED indique que l'appareil est chargé. SVP veuillez attendre jusqu'à ce que l'appareil soit totalement chargé et ne pas débranché le chargeur lorsque l'appareil est en cours de chargement. Quand la batterie est pratiquement vide, l'indicateur LED va se changer en bleu. SI vous n'avez pratiquement plus de batterie ou si vous n'en n'avez plus du tout veuillez recharger l'appareil immédiatement.

4- Utilisez le chargeur voiture

1. Connecté la partie DC de l'adaptateur avec l'interface de puissance

2. L'autre partie connecté à la power socket, il fournit de l'énergie durant le temps de charge de l'app



【Note】Veuillez SVP insérer l'adapteur de la voiture après avoir démarrer la voiture, cela pour éviter tout dommage qui pourrait être causé par une collision électrique.1

5- Système de réinitialisation

SI le système ne fonctionne plus, vous pouvez le réinitialiser en suivant les différentes façons suivantes :

Appuyez sur le bouton réinitialisé situé sur la partie droite de la machine pour réinitialiser la machine en utilisant le Stylus.

【information relative】 : Il se peut qu'il n'y ait pas de réponse dans les cas suivants:

1. Le changement entre les images est stoppé ou retardé.

2. La sélection du programme ne fonctionne pas normalement, cela prend du temps ou ne peut pas être active.

3. Le bouton d'alimentation ne fonctionne pas.

【Note】La carte de mémoire va être efface lorsque vous aller réinitialise le système quand celui ne fournit plus de réponse. SVP veuillez copier la mémoire pour ne pas perdre toute la mémoire lors de la réinitialisation.

6- Se connecter avec un ordinateur

L'appareil peut être connecté avec l'ordinateur à travers le mini câble USB sur sa partie gauche. Vous pouvez copier le document entre le navigateur et l'ordinateur ou copier les données contenues sur la carte mémoire depuis le navigateur GPS sur votre ordinateur, cela permet de retrouver des éléments de la mémoire en cas de perte.

1. Vérifiez que le navigateur GPS est allumé.

2. Connecté le mini câble USB sur le port USB situé sur la partie gauche du service GPS et connecté l'autre partie sur la fiche d'entrée située sur votre ordinateur.

3. Après la connexion, l'écran va afficher l'interface comme ci-dessous :



4. Débranchez le mini câble USB après avoir fini l'opération, le navigateur GPS va ensuite retourner dans l'interface précédent l'opération effectuée.

【Note】Sécurité de la mémoire: SVP copier les données continues sur la carte mémoire à chaque fois que vous actualiser votre système de mémoire. Notre compagnie ne veut pas être tenue responsable de tout dommage ou perte de mémoire.

【Remarque】L'opération en cours serra stoppée lorsque vous connecterez le navigateur GPS avec l'ordinateur.

【Note】Durant le processus de communication, les opérations suivantes vont interrompre la connexion avec l'ordinateur, le travail en cours sera perdu.

1. Débranchez le câble USB ;

2. Eteindre

3. Réinitialisez le système en appuyant sur la touché réinitialisé ou coupez le courant électrique.

II- L'interface principale et sa fonction



1- Navigation

En accord avec votre choix du système de navigation, le navigateur GPS peut trouver votre position à l'aide du récepteur du signal satellite GPS et ainsi l'afficher sur la carte de navigation. Le système peut calculer la meilleure route après avoir envoyé le lieu de destination, ce qui peut aider les utilisateurs à arriver à leurs lieux de destination plus rapidement et toute sécurité.

Ce système peut vous laissez apprécier le charme individuel et apprécier votre voyage de plusieurs manières comme la vision de la carte, les animations visuelles, les indications vocales et les mots d'information.

Les fonctions spécifiques de navigation dépendent de votre programme de navigation. SVP veuillez-vous référez au manuel d'instruction du programme.

【Note】

1. Information de la carte

Il est probable que la mémoire de la navigation électronique ne soit pas à jour avec les trafics réel, cela est dû au fait que les routes sont en continuelle développement. SVP veuillez faire attention aux conditions de l'autoroute ainsi qu'aux rôles de trafic actuel.

2. Navigation

Le navigateur offre les références de la route ; vous pouvez aussi déterminer par vous-mêmes la route à emprunter si vous êtes familier avec celle-ci.

3. Réception du signal

Plusieurs facteurs comme des grands immeubles, les tunnels, les parkings souterrain, conditions météorologique extrême peuvent affecter la réception du satellite ce qui peut occuper une mauvaise position sur le GPS ou un disfonctionnement du système opératoire.

2- Paramètres et instructions pour Bluetooth

Un simple clic sur le bouton  dans le menu principal pour ouvrir l'interface Bluetooth comme décrit sur l'image ci-dessous :



	Fermer	Un clic pour fermer l'interface
	Répertoire	Afficher les contacts présents dans votre répertoire
	Historique	Afficher l'historique d'appel
	Clavier	Composer un numéro
	Message	Télécharger les messages reçus

	Paramètres Bluetooth	Chercher un appareil Bluetooth et se connecter ou se déconnecter d'un appareil
	Fichier manageur	Télécharger des fichiers connus sur le portable

Un clic sur le bouton :  pour ouvrir les paramètres Bluetooth comme montrer sur l'image ci-dessous :



Pour la recherche d'appareils, il faudra cliquer sur le logo : 

, ensuite une recherche d'appareils s'effectuera. Sans oublier que pour que votre smartphone soit détecter, il faudra que ce dernier ait le Bluetooth activé.



Ensuite, une fois votre smartphone détecté, il suffira de l'appairé et il sera connecté à votre écran.

Vous pourrez donc accéder à toutes les fonctionnalités que proposent cet écran GPS tels que les appels, les envoie de messages etc…

<u>Après s'être connecté, l'affichage suivant sera affiché :</u>



3 – Interface du lecteur audio

Fonction set paramètres :

Le lecteur audio supporte les fichiers MP3 et format WAV, vous pouvez définir les séquences de lecture comme vous le voulez. Avant l'utilisation du lecteur audio, veuillez copier les fichiers dans n'importe quel fichier.



4-21




4 – Interface vidéo

1. Fonctions et paramètres

1. Supporte les fichiers ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4 et FLV

2. Supporte la lecture en plein écran

3. Avant d'utiliser le lecteur vidéo, veuillez SVP copier les fichiers vidéo (ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4 and FLV) dans n'importe quel fichier.




4-24




5 – Interface photos

1. Supporte les fichiers JPG, BMP et PNG

2. Supporte la rotation de l'image, agrandissement/rétrécissement de l'image et lecture automatique. Avant d'utiliser la visionneuse de photos, copiez vos photos dans un dossier quelconque.



4-27



Problèmes et maintenance

Protection de l'écran : Ne pas appuyez sur l'écran avec une trop grande force ou vous pouvez l'endommager. SVP utilisez le stylet et nettoyer l'écran avec un spray et un chiffon de soie, ne pas utiliser le spray directement sur l'écran.

【Note】 Veuillez éteindre le GPS avant de le nettoyer.

【Note】Les dommages dû à un accident sont sûr votre responsabilités.

√ Ne pas utilisez le navigateur GPS dans des températures extrêmes : Températures comprises entre (la plus haute température allant à 60°, la plus basses allant à -10°), haut voltage, interférence électrostatique etc...

√ Evitez des interférences radioactives : les interférences radioactives dû à d'autres produits électroniques peuvent affecter l'affichage de l'écran.

【Note】Si vous transportez le navigateur GPS par les airs, veuillez SVP mettre le navigateur GPS avec vos bagage pour qu'il puisse subir le test au rayon X. Eviter le système à détection magnétique, cela pourrait détruire votre carte mémoire. Nous ne prenons aucune responsabilité si des dommages sont causé

 Eviter l'exposition à d'intense lumières : Ne pas utilisez le navigateur GPS lors de l'exposition à des intenses sources lumineuses ou à proximités de rayon ultraviolet, cela pourrait diminuer la durée de vie de l'appareil.