# MODE D'EMPLOI MINI SKATE ELECTRIQUE HOVERBOARD 4.5 POUCES BATTERIE 36V BLANC

## RÉF. : Y-hse1



**N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.**
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.**
**Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**

**- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com**
**- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)**
**- Par mail à contact@yonis-shop.com**
**- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00**


# MODE D'EMPLOI MINI SKATE ELECTRIQUE HOVERBOARD 4.5 POUCES BATTERIE 36V BLANC

## RÉF. : Y-hse1

## SOMMAIRE

**PRÉSENTATION DE VOTRE MINI SKATE ELECTRIQUE** ..... 2
**INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE VOTRE SKATE** ..... 3

# PRÉSENTATION DE VOTRE MINI SKATE ELECTRIQUE






# INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE VOTRE SKATE

## I - Première utilisation

Lors de votre première utilisation, il vous faudra recharger la batterie de votre skate électrique durant maximum 3 heures afin de vous assurer de disposer d'une batterie rechargée à 100%.

Avant la première utilisation, assurez-vous de vous munir de protections type casque, protège genoux, coudes et poignets afin de que votre enfant ne se blesse pas en cas de chute depuis ce mini skate.

## II - Recharger la batterie de votre mini skate

Pour recharger le mini skate, il vous suffit de vous munir de son chargeur secteur et de le brancher dans un premier temps dans une prise électrique classique SANS connecter votre mini skate. Vérifier alors que la lumière verte est bien allumée et fixe sur le chargeur.

Une fois la lumière verte fixe, connectez le chargeur dans le port de charge situé sur la partie arrière de votre mini skate. La lumière du chargeur doit alors passer du vert au rouge pour indiquer que la mise en charge de votre appareil est bien effective.

Laissez alors votre mini skate se recharger. Il faut compter une durée d'environ deux heures et demi, trois heures pour que votre mini skate dispose d'une batterie pleinement rechargée.

La LED du chargeur doit passer du rouge au vert pour vous indiquer que la charge est effectuée à 100%. Veillez à ne pas laisser votre mini skate branché à son chargeur une fois que cette LED est devenue verte sous peine d'endommager l'autonomie de la batterie de ce dernier.

**Important** : L'autonomie de ce skate électrique est d'environ 10 - 12 km. L'autonomie peut varier selon le poids de l'enfant, de la manière dont il s'en sert (continue ou par à-coup) et du terrain sur lequel l'usage du mini skate est fait. Cette autonomie en kilomètres équivaut environ à 2h - 2h30.

Lors de l'utilisation de votre mini skate, l'indicateur LED commencera à flasher rouge lorsque la batterie sera faible. Nous vous conseillons de le recharger à partir de cet instant. Un signal sonore pourra également se faire entendre lorsque le pourcentage de batterie sera proche de zéro.

## III - Allumer / Eteindre votre mini skate

Pour allumer votre Mini skate, placez le tout d'abord sur une surface plane, puis appuyez une fois sur l'interrupteur ON/OFF. Un petit Bip doit se faire entendre et l'indicateur LED s'allume en vert.

Pour éteindre votre mini skate, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur l'interrupteur ON/OFF, un Bip se fait à nouveau entendre et l'indicateur LED s'éteint. Votre mini Skate est désormais éteint.

## IV - Utilisation de votre mini skate

Avant de monter sur ce mini skate, nous vous conseillons de respecter ces quelques règles de sécurité :

- Poids maximal : 60 Kg. Ce mini skate supporte un poids maximal de 60 kilos pour fonctionner. Ne tentez pas de monter sur ce dernier si vous faites plus de 60 kilos et surtout ne montez pas à plusieurs sur la plateforme sous peine d'endommager votre mini skate.

- Protections adaptées : Lors des premières sessions d'utilisations, veillez à équiper l'utilisateur du mini skate d'un casque, et de protections identiques à celles pour le roller (protèges poignets, coudes et genoux). La plateforme se trouve à 10 cm du sol mais une chute est vite arrivée lors des premières utilisations de votre skate électrique.

- Eviter tout contact avec l'eau : Ce mini skate n'est pas étanche ! Evitez au maximum tout contact avec l'eau et surtout toute immersion. Pour son nettoyage, nous vous conseillons d'utiliser un chiffon doux avec un petit peu d'eau. Eviter un lavage à haute pression.

- Préconiser une utilisation sur terrain plat et peu fréquenté : Malgré la puissance de ses deux moteurs, votre mini skate ne pourra être utilisé sur une pente supérieure à 15°. Nous vous conseillons donc de privilégier une utilisation sur surface la plus plane possible. Il est également fortement déconseiller d'utiliser votre skate électrique sur une voie de passage routier fréquentée pour éviter tout accident.


- Utilisation sous la surveillance d'un adulte : Ce mini skate est prévu pour les enfants de par sa petite taille et son poids maximal supporté de 60 kilos. Etant un appareil électrique et mobile, nous vous conseillons de rester vigilant quant à l'utilisation de ce dernier par votre enfant.

Ensuite, il vous suffit de vous munir de votre mini skate, avec une batterie rechargée à 100% et le poser sur le sol.


Allumez-le en appuyant sur l'interrupteur ON/OFF et lorsque la l'indicateur LED est au vert fixe, cela signifie que votre skate est prêt à l'usage.

Nous vous conseillons lors des premières minutes d'utilisation de vous placer derrière votre enfant afin de prévenir toute chute à la renverse et pouvoir anticiper tout basculement de ce dernier.

Ensuite, il suffit à votre enfant de monter sur le skate un pied après l'autre et de se tenir le plus droit possible (voir image ci-après).




Une fois en place sur le mini skate, il ne reste plus qu'à se pencher en avant pour avancer et doucement en arrière pour reculer :



Cet exercice est un bon éducatif pour apprendre à avancer et reculer facilement avec le skate électrique. Vous pouvez accompagner votre enfant afin qu'il adopte cette façon de se déplacer en se penchant doucement en avant et en arrière.

Attention : Votre enfant doit rester le plus droit possible et réussir à équilibrer son poids sur les plateformes de manière égale sur les DEUX côtés du skate. S'il penche trop d'un côté, le skate risque de s'arrêter brusquement car le poids ne sera pas réparti idéalement :




Ensuite pour tourner à droite, il suffit de pousser légèrement sur la jambe droite (transfert de poids) et le mini skate se dirigera vers la droite. Même chose sur la jambe gauche, afin de tourner à gauche. Si l'on maintient cette pression sur la jambe droite ou la jambe gauche, le mini skate entrera alors en rotation horaire (sens des aiguilles d'une montre - jambe droite) ou en rotation antihoraire (sens inverse des aiguille d'une montre - jambe gauche) et cela sur place.

Il faudra quelques minutes à votre enfant afin de maitriser parfaitement ce mini skate électrique.