MODE D'EMPLOI

HORLOGE MURALE CAMÉRA ESPION

RÉF. : Y-hmcsu4go



Adresse: Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles cedex - 05 56 34 86 31
RCS BORDEAUX 527861942

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-Shop.com.
Pour toutes questions relative à cet article, nous vous invitons à nous contacter via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com, par mail : contact@yonis-shop.com ou par téléphone : 05 56 34 86 31.

MODE D'EMPLOI HORLOGE CAMERA ESPION 4GO 480p

Sommaire :

Préface, assurance qualité et code pénal....3
Introduction sur la caméra....4
Instructions d'utilisation de la caméra....5
Caractéristiques techniques....7
Source d'énergies compatibles et accessoires fournis....10
Précautions....11
Régler l'heure sur les vidéos (horodatage)....11

1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

2 - ASSURANCE QUALITÉ


Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

3 - CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).

Introduction sur la caméra





Adresse: Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles cedex - 05 56 34 86 31
RCS BORDEAUX 527861942

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE LA CAMÉRA :

I - INFORMATION SUR LE PRODUIT :

Cette horloge est équipée d'une caméra espion de 480p (30 images par seconde), grâce à un capteur vidéo de 2 millions de pixels. Elle enregistre vos vidéos sur sa mémoire interne de 4 Go et est équipée d'une télécommande. La résolution des vidéos s'élève à 480p.

Avec sa batterie haute capacité, elle peut enregistrer des vidéos pendant à peu près 2 heures en continu.

II - INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

A - Insérez une pile LR06 (AA non fournie) dans l'emplacement de la pile. Régler l'heure sur votre horloge avec la molette noire située Mettez le curseur de la caméra sur « ON » (Curseur noir) en le poussant vers la droite.

B - Prenez la télécommande et appuyer sur le bouton « ON/OFF ». Une lumière verte s'allume.

C - La caméra commence à enregistrer des vidéos.

D - Rappuyer sur le bouton «ON/OFF» de la télécommande pour arrêter l'enregistrement.

STOCKAGE ET RÉCUPÉRATION DES DONNÉES

Une fois vos enregistrements terminés, laissez la caméra sur « ON » et branchez la à votre ordinateur grâce au câble USB fourni. Appuyez ensuite sur le bouton « ON/OFF » de la télécommande. L'horloge se connectera automatiquement sans logiciel, elle fonctionne comme une clé USB. Ensuite vous pouvez récupérer vos fichiers sur votre ordinateur. Vous pourrez les regarder sur votre ordinateur à votre guise.

Pour être sûr que vous puissiez visionner vos films, nous vous conseillons d'utiliser le lecteur de vidéo VLC disponible gratuitement sur Internet. Celui-ci possèdant les codecs adaptés pour la lecture de ce type de vidéos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXELS	2 méga pixels
RÉSOLUTION VIDÉO	720 x 480p
FORMAT VIDÉO	AVI
IMAGES PAR SECONDES	30 Fps
ÉCLAIRAGE MINIMUM	1 LUX
TEMPS D'ENREGISTREMENT	Environ 2h
PORTÉE DE LA TÉLÉCOMMANDE	Environ 10 mètres
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-20° ~ + 80°C
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10° ~ + 60°C
TAUX D'HUMIDITÉ SUPPORTÉ	15 ~ +85% maximum
MÉMOIRE	4 Go (interne)
RAPPORT MÉMOIRE/TEMPS (MOYENNE)	1Go pour 40min. de film
SYSTÈME D'EXPLOITATION POUR LA CAMÉRA	Win 2000/XP/Vista32/ 7, LINUX, MAC OSX
SYSTÈME D'EXPLOITATION SUPPORTANT LE LOGICIEL	Win 2000/XP/Vista/ Windows 7

PRÉCAUTIONS

Conditions d'application : Soumettez-vous s'il vous plaît aux lois nationales et aux règlements sur la vie privée et au droit à l'image. Il est interdit d'utiliser le produit dans un but illégal, vous êtes responsables des conséquences.

Température et humidité : Veillez à utiliser l'appareil dans des températures et humidité naturelles, supportable par l'homme. Attention cet appareil n'est pas WATERPROOF.

Luminance vidéo : N'utilisez l'appareil que lorsqu'il y a assez de lumière, et au contraire n'utilisez jamais l'appareil pour filmer le soleil ou une autre source de lumières intensive. Cela peut abîmer la lentille optique de la caméra et empêcher de prochaines prises de vues.

Exigence de propreté : N'utilisez pas l'appareil dans un endroit trop sale.

Autres précautions : C'est un produit électronique de précision, veillez à évité de lui faire subir tout impact, choc, magnétisme intense ou choc électrique.

RÉGLER L'HEURE SUR LES VIDÉOS (HORODATAGE) :

Vous trouverez ci-dessous procédure pour changer la date et l'heure de vos vidéos. De base, bien évidemment, la date et l'heure ne sont pas correctes. Pour remédier à cela, créez sur votre PC un fichier au format texte (avec le bloc note) nommé «Time.txt».

1 - Dans ce fichier, faites un copié/collé de la ligne suivante :

2012.01.31 08:08:08

2 - Remplacez les valeurs ci dessus par la date et heure actuelle (format date :Année/jour/mois)

3 - Ensuite, il vous suffit d'enregistrer ce fichier, et de le copier dans le dossier racine de votre horloge.

4 - Débranchez le câble USB de la caméra, éteignez la caméra, rallumez la, puis re-éteindre la caméra. La caméra va lire ce fichier pour ensuite le supprimer.

5 - Réalisez une vidéo avec la caméra pour vérifier si la procédure a fonctionné comme prévu.