CONFIGURATION DE VOTRE HOUSSE CLAVIER QWERTY EN AZERTY

Dans un premier temps, vous devez inter-changer les lettres de votre housse clavier selon la configuration AZERTY. Les touches de votre housse sont interchangeables très facilement. Il suffit de les dé-clipser.

Pour vous guidez dans la démarche de changement, aidez-vous d'un clavier d'ordinateur AZERTY et effectuez les changements nécessaires. Attention, toutes les lettres ne pourront être changées.

Une fois les lettres changées correctement, connectez la housse clavier à votre tablette.

Pour configurer la housse clavier comme un clavier AZERTY, rendez-vous dans les paramètres de votre tablette. Ensuite allez dans **Langue et Saisie**.

Vérifier que votre tablette est correctement configurer en Français comme expliqué dans son guide d'utilisation.

Ensuite sur la droite, descendez jusqu'à atteindre une partie appelée «**Clavier Physique**». Cliquer sur la ligne juste au dessous : **GASIA USB KEYBOARD**

Cliquez sur **Configurer dispositions clavier.** Dans la liste de langage apparue sur la droite, cherchez et sélectionnez **French - Android Keyboard.**

Une fois sélectionné, il ne vous reste plus qu'à revenir en arrière.

Votre housse clavier désormais fera ses saisies en mode AZERTY.

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :