

**MODE D'EMPLOI JUMELLES CAMERA WINDOWS MAC OS
CAPTEUR CMOS OBJECTIF HD 1280 X 960P ÉCRAN LCD
2.0 POUCES NOIR**

Y-10647





1. Écran LCD
2. lentille
3. Bouton du Haut
4. Bouton ON / OFF
5. Bouton du bas
6. Bouton de menu
7. Molette de mise au point
8. Bouton d'enregistrement / Accepter
9. Bouton Mode
10. Adaptateur pour les yeux
11. Port micro USB
12. Indicateur LED
13. Emplacement MicroSD
14. Bouton de réinitialisation
15. Molette de mise au point

Comment utiliser les jumelles ?

Ajustez les jumelles à vos yeux en ouvrant les lentilles à la distance correspondant à l'écart de vos yeux. Pour focaliser vos jumelles tout en regardant à travers l'objectif, tournez (7) en regardant uniquement à travers l'objectif gauche, jusqu'à ce que l'image soit claire et nette. Après cela, regardez à travers l'objectif et tournez à droite (15) pour obtenir une image plus nette. A ce moment, les 2 lentilles peuvent être ajustées par la roue (7).

Nettoyage et entretien

1. Pour nettoyer la poussière et la saleté sur les lentilles, utilisez la lingette.
2. Si vous utilisez des liquides, utilisez uniquement les produits recommandés pour nettoyer les lentilles.
3. Ne retirez pas les lentilles pour nettoyer les lunettes.
4. Conservez les jumelles dans un endroit sec et aéré lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
5. Regardez directement le soleil avec des jumelles peut provoquer des lésions oculaires.

Batterie

Lorsque l'écran LCD affiche un message « Batterie faible », connectez le câble USB fourni à un PC. L'indicateur (12) affichera une lumière rouge

Installation de la micro SD

Les jumelles doivent être éteintes avant d'insérer la carte SD. Utilisez la fente (13) pour la carte SD. Pour enlever la carte, les jumelles doivent également être éteintes. Utilisez toujours une carte préalablement formatée et au minimum de type 4.

Comment l'utiliser ?

Pour parcourir les différents modes, appuyez sur (9).

1. Mode vidéo : Dans ce mode, vous pouvez démarrer l'enregistrement en appuyant sur (8). Appuyez de nouveau pour arrêter.
2. Mode photo : Vous pouvez prendre une photo en appuyant sur (8).
3. Mode de lecture : Appuyez sur (3) et (5) pour sélectionner le document que vous souhaitez lire. Appuyez sur (8), pour lire des vidéos et voir des photos.

Configuration

Pour accéder aux menus, appuyez sur le bouton (6). Appuyez sur (3) et (5) pour naviguer dans le menu et sélectionner ce que vous voulez changer. Cliquez sur le bouton 8 pour entrer dans le sous menu. Pour confirmer, appuyez de nouveau sur (8).

Comment connecter la caméra au PC

Avec l'appareil photo éteint, connectez le câble USB à l'ordinateur. Les jumelles s'allumeront et afficheront plusieurs options. Si vous sélectionnez « Stockage » vous pouvez télécharger vos photos et vidéos sur l'ordinateur.

Caractéristique :

Grossissement	X10
Objectif de la lentille	25mm
Diamètre oculaire	15mm
Angle de champ	5.8°
Champ de vision à 1000m	101/1000M
Pupille de sortie	2.5mm
Soulagement des yeux	10mm
Distance minimale de mise au point	6m
Taille des photos	1280*960 / 640*480 /320*240
Taille des vidéos	1280*960 / 640*480 /320*240
Format photo et vidéo	JPEG / AVI
LCD	1.5 "
Enregistrement audio	Soutien
USB	USB 2.0
Mémoire externe	Micro SD jusqu'à 32Go
Type de batterie	Batterie au lithium (5v 1A)
Trépied	Soutien