MODE D'EMPLOI

Y-TFMBV3



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi

Y-TFMBV3

SOMMAIRE

Schéma de l'apparence du produit – Description du schéma 2
Caractéristiques du produit 2
Instructions du fonctionnement 3
1. Modes Bluetooth 3
2. Mode de lancement d'USB et carte TF 3
3. Mode de charge hors tension 4
4. Commutation entre la communication Bluetooth et la communication par téléphone mobile 4
Mémoire hors tension 4
Paramètres techniques 4
Préventions 5


Chargeur de voiture Bluetooth : Manuel d'utilisation

Merci pour l'achat, veuillez lire ce mode d'emploi avant l'utilisation afin d'assurer une utilisation correcte et des fonctions appropriées.

Ce produit est un chargeur Bluetooth spécial voiture avec lecture Mp3, possédant un module Bluetooth professionnel hautes performances intégré au module de décodage Mp3/WMA qui peut transmettre des fichiers musicaux à l'intérieur du disque USB à la chaîne stéréo de la voiture via un système sans fil, et peut passer un appel entrant en mode mains libres tant que votre téléphone portable est équipé de la fonction Bluetooth. Lorsque l'appel est terminé, il sera automatiquement commuté sur la lecture de musique, il peut également envoyer la musique de votre téléphone à votre son de voiture sans fil. Vous pouvez profiter de la musique et répondre à l'appel en mode mains-libres sans avoir à rééquiper votre voiture, ce qui assure la sécurité de la conduite tout en profitant de la musique.

Schéma de l'apparence du produit – Description du schéma

1. Volume haut/bas/ + -
2. Raccrocher/Mode de changement/Mode de volume
3. Répondre/Recomposer/Jouer.Pause/Commutateur de puissance Bluetooth
4. Carte TF
5. Fenêtre d'affichage à LED
6. Trou d'entrée de ligne
7. Microphone
8. Entrée de données USB
9. Adaptateur de courant 12V – 24V



Caractéristiques du produit

1. Emetteur FM
2. Fenêtre d'affichage à LED
3. Entrée audio ligne
4. Bouton de démarrage/arrêt Bluetooth indépendant
5. Prise en charge de la lecture de musique par disque USB
6. Prise en charge des formats de musique Mp3/WMA/WAV/FLV
7. Répondre/raccrocher/rejeter/recomposer le numéro via Bluetooth
8. Lecture de musique stéréo Bluetooth

9. Dispositif anti-écho et réducteur de bruit (CVC)
10. Double tension de sortie USB, alimente les autres périphériques jusqu'à 5V2.5A
11. Fonction de mémorisation automatique du point de fréquence des coupures de courant

Instructions du fonctionnement

1. Modes Bluetooth

(1) Branchez le produit dans la prise allume-cigare et allumez-le. Le produit démarrera et la LED affichera le point de fréquence une fois qu'il est alimenté. La touche clignote en rouge et bleu en même temps pour entrer dans l'état d'appariement
(2) Si votre téléphone est connecté au kit mains libres Bluetooth pour la première fois, une connexion d'adaptation est requise.
(3) Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone lorsque le mode mains libres Bluetooth est activé et recherchez l'appareil Bluetooth « G7 »
(4) Sélectionner "G7" et l'appairage se fera automatiquement. Un signal sonore sera émis après l'appairage.
(5) Passer un appel : composez le numéro en appuyant sur le numéro de téléphone et lorsque que la connexion se fait, le son sortira de l'autoradio, la touche devient bleue et s'allume normalement en même temps.
(6) Répondre à un appel : s'il y a un appel entrant sous l'état de connexion, appuyez sur la touche pour répondre à l'appel. Pour répondre à l'appel, appuyez sur la touche pour commuter entre le microphone du téléphone mobile et le microphone de l'appareil. Appuyez sur la touche pour raccrocher.
(7) Rejeter un appel : maintenez la touche enfoncée pour raccrocher le téléphone. Maintenez la touche enfoncée pour refuser l'appel s'il y en a un qui arrive.
(8) Recomposer : effectuer un double clic sur la touche pour recomposer le numéro de téléphone qui a été composé la dernière fois.
(9) Lancer la musique de votre téléphone : Ce produit prend en charge la fonction A2DP, qui permet de lire de la musique sur votre téléphone. La musique sera transmise à l'audio de votre voiture via la fonction FM du produit afin que vous puissiez profiter de la musique avec une qualité supérieure. Appuyez sur la touche pour lire/pause ; appuyez longuement sur le bouton et maintenant il peut contrôler le volume ; et appuyez brièvement sur la touche pour la chanson suivante/dernière (note : certains téléphones avec une version système inférieure peuvent ne pas supporter cette fonction).

2. Mode de lancement d'USB et carte TF

(1) Branchez l'appareil sur l'allume-cigare de la voiture. Le lecteur détectera le morceau sur un disque USB ou une carte TF. La dernière insertion effectuée est considérée comme l'objet de lecture et jouée automatiquement. Appuyez sur les boutons + - pour lire le morceau suivant ou précédent, appuyez brièvement pour lire/pause.
(2) Allumez l'autoradio à l'état de station FM, réglez la fréquence de transmission de l'appareil de la même manière que la fréquence de réception de l'autoradio. Vous pourrez écouter de la musique à partir de la chaîne stéréo de la voiture.

(3) Régler la fréquence d'émission : Lorsque la touche CH est enfoncée, la fréquence numérique clignote en même temps. Appuyer sur la touche "+" ou "-" pour augmenter ou diminuer la fréquence FM. Maintenez + - pour augmenter/diminuer rapidement la fréquence. La fréquence est réglable en 87.5108MHZ.

(4) Le courant du port USB du produit ne doit pas dépasser 2,5A lorsqu'il est chargé. La musique peut être lue sur un disque USB. Deux ports sont intégrés dans un seul.

3. Mode de charge hors tension

Maintenez la touche enfoncée pendant trois secondes pour éteindre l'appareil. Le Bluetooth et l'émetteur de l'appareil sont éteints en même temps. Le tube numérique affiche la tension de la batterie dans la voiture. La touche devient rouge en même temps. Le port USB peut être utilisé pour la charge normale. Lorsqu'on appuie de nouveau sur la touche , l'état de mise sous tension est rétabli.

4. Commutation entre la communication Bluetooth et la communication par téléphone mobile

En mode conversation, lorsque vous appuyez sur la touche , le tube numérique affiche (blu) et passe en même temps en mode conversation sur le téléphone mobile. Appuyez à nouveau sur la touche pour passer en réponse Bluetooth.

Mémoire hors tension

Chaque fois que vous éteignez ce produit, le système mémorise les informations comme la fréquence FM et la chanson que vous écoutez. Et la prochaine fois que vous l'utiliserez, la chanson continuera d'être jouée. Cependant, lorsque vous supprimez ou modifiez le stockage ou que le système détecte un mauvais état, le système jouera le premier morceau.

Paramètres techniques

Tension nominale de travail	12V – 24V
Tension limite de travail	9 – 26V
Sortie USB	5V/2.5A
Température de fonctionnement	0 – 50
Format de lecture	Mp3 WMA WAV FLV
RSB (Rapport signal-bruit)	>60Db
Degré de distorsion	<0.1%
Fréquence de réponse	20Hz – 15Khz
Résolution des canaux droit et gauche	>60DB
Version Bluetooth	Version 2.1+EDR

Traitement du son Bluetooth	Fonction A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) prise en charge
Distance de transmission Bluetooth	10 mètres
Distance effective du microphone Bluetooth	0.5 – 2 mètres
Fréquence FM	87.5 6 – 108Mhz
Mode FM	Verrouillage stéréo numérique de la fréquence PLL

Préventions

1. Lorsque le disque USB est inséré, la fonction Entrée ligne est activée et la fonction Bluetooth est activée. Une fois démarrée, le produit se connecte automatiquement avec le téléphone via Bluetooth.
2. Ne réglez jamais le volume trop fort lorsque la FM fonctionne, afin d'éviter la distorsion sonore. Veuillez régler le volume sonore à l'aide de l'autoradio.
3. L'antenne est équipée d'un signal fort afin d'obtenir un meilleur effet sonore.
4. La méthode de fonctionnement du Bluetooth peut différer en raison de la différence entre les téléphones utilisés.
5. Certains téléphones peuvent ne pas prendre en charge la connexion automatique s'ils sont allumés après la panne de courant. Si c'est le cas, veuillez les connecter manuellement.
6. Ce produit est compatible avec plus de 95% des téléphones sur le marché mais certains sont encore incompatibles. Veuillez y prêter attention lors de l'achat de notre produit.
7. Le volume doit être adéquat pendant l'appel afin d'éviter d'affecter l'autre correspondant.
8. Ne pas utiliser ce produit dans un environnement à haute température, poussières ou humidité.
9. Éviter de laisser tomber le produit pour éviter d'endommager la surface ou le corps.
10. Le Bluetooth de ce produit prend en charge la lecture en arrière-plan. Si vous entendez une tonalité lors de la lecture de musique avec la fonction d'entre de ligne, elle sera automatiquement commutée sur le mode Bluetooth. Pour revenir à la fonction d'entrée de ligne, veuillez tirer et rebrancher.
11. Lorsque l'appareil est hors d'usage pendant une période prolongée, il doit être retiré de l'allume cigare. Au moment de son utilisation normale, il est inséré pour être utilisé après l'allumage de la voiture afin d'éviter les dommages causés par une tension d'allumage élevée.

Accessoires en place :

1. Manuel d'utilisation
2. Câble d'entrée de ligne
3. Boîte