MODE D'EMPLOI KIT PORTE-CLES KEY FINDER ANTI PERTE SIFFLEUR ALARME SANS FIL GRIS

REF. : Y-kf3



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

MODE D'EMPLOI KIT PORTE-CLES KEY FINDER ANTI PERTE SIFFLEUR ALARME SANS FIL GRIS

REF. : Y-kf3

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE KIT PORTE-CLES ANTI PERTE 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3
Appairer l'émetteur et le récepteur : 3
Rechercher vos clés 3

PRÉSENTATION DE VOTRE KIT PORTE-CLES ANTI PERTE



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Ce kit de porte-clés doté d'une technologie sans fil comprend :

- Un récepteur : petit et très léger, il sonne l'alarme lorsque le bouton du transmetteur est actionné.
- Un transmetteur: conçu comme une clé de contrôle à distance

Tous deux sont très simples à transporter et utiliser.

Appairer l'émetteur et le récepteur :

Activé le bouton « ON » du récepteur, il émet un bip en permanence « bip...bip... ». Appuyez sur le bouton du transmetteur afin que ce dernier s'arrête. Le récepteur est désormais activé, vous pouvez le placer sur le trousseau de vos clés de maison, voiture…

Note : Il vous sera nécessaire de réaliser une nouvelle fois la manipulation d'appairage entre les deux appareils, lorsque vous passerez le récepteur sur la position OFF puis ensuite sur la position ON.

Rechercher vos clés

Si vous ne savez plus ou vous avez posé vos clés, il suffit d'appuyer sur le bouton gris de la télécommande « transmetteur », le récepteur sonnera l'alarme jusqu'à 6 secondes en continue. Si vous n'entendez rien, changez de position et essayez de nouveau en appuyant sur le bouton du récepteur. Une fois que vous entendez l'alarme du récepteur, il vous suffit de suivre cette alarme pour retrouver vos clés.

Attention :

Les piles sont incluses, mais, si votre kit key Finder ne fonctionne pas, pensez à changer les piles dans un premier temps et réessayez. Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter notre service client par mail à l'adresse contact@yonis-shop.com ou par téléphone au 05 56 34 86 31 afin que l'on puisse vous apporter un appui technique à distance.