MODE D'EMPLOI LAMPE TORCHE DYNAMO MULTIFONCTION 7 EN 1 ANTI-MOUSTIQUE BATTERIE SOS

RÉF. : Y-ltdl7



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI LAMPE TORCHE DYNAMO MULTIFONCTION 7 EN 1 ANTI-MOUSTIQUE BATTERIE SOS

RÉF. : Y-ltdl7

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE LAMPE TORCHE 3
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 4

PRÉSENTATION DE VOTRE LAMPE TORCHE





INSTRUCTION D'UTILISATION

I - Première utilisation de votre lampe torche

Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons de recharger votre lampe torche durant 3 à 4 heures sur une prise secteur en utilisant son chargeur secteur fourni. Cette charge vous permettra de profiter d'un produit disposant d'une batterie interne rechargée à 100%.

Sinon, il vous faudra utiliser la manivelle Dynamo pour permettre une recharge de la batterie interne mais le temps de charge sera beaucoup plus long pour arriver à une batterie chargée à 100%.

Afin de profiter de toutes les fonctions de votre lampe, vous devez dans un premier temps, soulever le cache en plastique noir situé à l'inverse de l'écran LCD et passer le petit bouton ON/OFF présent sous ce cache sur la position ON. Si ce bouton reste sur la position OFF, aucunes des fonctions de votre lampe ne sera accessible.

II - Allumer / Eteindre votre Lampe torche

Pour allumer la partie lampe torche, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton Lampe torche ce qui aura pour effet d'allumer les 5 LED présentes sur l'une des tranche de votre torche. Un second appui sur ce bouton allumera également les LED mais avec une luminosité plus faible. Puis un troisième appui consécutif allumera les LED par intermittence. Enfin, si vous appuyez une quatrième et dernière fois, la lampe sera éteinte.

III - Ecouter la radio

Pour écouter la radio, il vous suffit d'allumer la partie radio en appuyant sur le bouton ON/OFF Radio FM jusqu'à ce qu'une fréquence FM apparaisse sur l'écran LCD.

Utilisez les boutons Fréq. +.et Fréq. - afin de trouver une fréquence radio. Un appui bref sur ses boutons aura pour effet de passer de 0.1 en 0.1 MHz alors qu'un appui long (2 à 3 secondes) lancera une recherche automatique de station FM.

Ensuite, en appuyant sur Vol. + ou Vol. -, vous pourrez choisir d'augmenter (Vol. +) ou de diminuer (Vol. -) le volume d'écoute de la radio FM.

IV - Déclencher le signal SOS de votre lampe

Votre lampe dispose d'un signal SOS. C'est dire que sur l'un de ses côté se trouve une partie avec des LED qui clignoteront tels des warning de voiture et votre lampe émettra un son puissant d'alarme pour vous faire repérer ou donner l'alerte en cas de danger par exemple.

Il vous suffit de presser le bouton SOS pour l'enclencher et d'appuyer une nouvelle fois sur ce bouton pour désactiver cette fonction SOS.

V - Recharger un appareil via USB

Votre lampe dispose également d'un port USB qui se trouve sous le cache noir en façade et qui a pour fonction de permettre le rechargement de tout appareil supportant une charge par USB (tablette, téléphone portable, GPS…Etc.).

Il vous suffit de connecter cet appareil via un câble USB sur le port présent sur la lampe. Ensuite, il faut que le bouton ON/OFF de votre lampe soit sur la position ON pour que votre appareil se recharge.

VI - Allumer / Eteindre l'écran LCD de votre lampe

Dès que vous mettez sous tension votre lampe son écran LCD s'allume. Vous avez la possibilité d'éteindre ce dernier manuellement de manière à économiser de la batterie. Pour cela, il vous suffit de presser une fois le bouton ON/OFF Ecran LCD. L'écran va alors s'éteindre. Pour le rallumer de nouveau, une simple pression sur ce même bouton et l'écran se rallumera.