

MODE D'EMPLOI LUNETTES CAMÉRA ESPION DE VUE DEMI-LUNE VIDEO HD 720P

RÉF. : Y-Ice6



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :



Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.

Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- **Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com**
- **Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)**
 - **Par mail à contact@yonis-shop.com**
 - **Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00**

LUNETTES CAMÉRA ESPION DE VUE DEMI-LUNE VIDEO HD 720P

Y-Ice6

SOMMAIRE

Avant-propos.....	3
Présentation des lunettes caméra.....	4
Instructions d'utilisation.....	5

AVANT-PROPOS

1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.



2 - ASSURANCE QUALITÉ

Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

3 - CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).

PRÉSENTATION DES LUNETTES



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Première utilisation des lunettes caméra

Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons de recharger la batterie de ces lunettes durant 3h30 d'affilé (Maximum 4H). La batterie sera alors chargée à 100%. Lors de vos prochaines recharges de la batterie, 2h30 (maximum 3h) seront suffisantes.

La recharge de la batterie se fait par le biais du câble USB fourni avec les lunettes. Attention, lors de cette charge votre ordinateur doit IMPÉRATIVEMENT resté allumé. Pour être sûr que celui-ci ne s'éteigne pas ou ne se mette en veille, vous avez la possibilité de lire un film par exemple ou de laisser tourner de la musique durant la charge de vos lunettes.

Attention, ces lunettes caméra nécessitent une Carte Mémoire Micro SD pour fonctionner. Si vous avez acheté un modèle avec mémoire (4,8,16,32 Go), cette carte mémoire est déjà insérée dans le dispositif par nos équipes d'expédition. Si vous avez opté pour un modèle sans mémoire (0Go), il vous faut vous munir d'une carte Micro SD allant jusque 32 Go Maximum.

Nous vous conseillons de procéder à un formatage de votre carte mémoire pour vous assurer une utilisation optimale de vos lunettes caméra espion.

II - Insertion d'une carte Micro SD (Modèle sans mémoire)

Le port pour la carte mémoire Micro SD se situe à l'intérieur d'une des branches de vos lunettes (Branche gauche). pour y accéder, vous devez plier cette branche et insérez la carte dans la fente.

Dans le cadre d'une commande incluant une carte Micro SD, celle-ci sera déjà intégrée dans le dispositif.

III - Allumer / Éteindre vos lunettes caméra

Pour allumer vos lunettes appuyez sur le bouton ON/OFF. La LED s'allume et reste fixe. Les lunettes attendent vos instructions.

Pour éteindre vos lunettes, il vous suffit de rester appuyé une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF. La LED clignote deux fois et s'éteint. Vos lunettes caméra sont éteintes.

IV - Réaliser une vidéo

Allumez vos lunettes. Une fois en attente de vos instructions, il vous suffit d'appuyer sur le bouton ON/OFF/Déclencheur une fois, brièvement. La LED clignote trois fois et s'éteint. Cela vous indique que vous enregistrez une vidéo.

Pour arrêter cet enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le bouton Déclencheur. La LED redevient fixe. Vous venez de réaliser une vidéo. Vous pouvez ainsi répéter cette action pour prendre autant de vidéo que vous désirez. Toutes les vidéos seront enregistrées directement sur la carte Micro SD préalablement insérée dans les lunettes.

VI - Récupérer vos fichiers vidéo

Éteignez vos Lunettes caméra. Munissez-vous du câble USB fourni dans le pack. Reliez vos lunettes caméra à votre ordinateur et patientez quelques secondes le temps que votre ordinateur reconnaisse le dispositif. Une fois reconnu, vous trouverez votre périphérique dans ORDINATEUR ou POSTE DE TRAVAIL. Entrez dans le dossier de votre périphérique.

Pour une lecture optimale et sans saccades de vos vidéos nous vous conseillons de copier-coller vos fichiers sur le bureau de votre ordinateur. Ensuite utilisez de préférence le lecteur multimédia VLC (Disponible gratuitement sur Internet). Ce lecteur dispose des codecs nécessaires à la lecture de vos vidéos.

VII - Réglage de la date et de l'heure de vos photos, vidéos (Horodatage)

Pour régler la date et l'heure de vos fichiers vidéos et photos, procéder de la manière suivante :
- Créez un nouveau fichier avec le bloc texte de Windows. Dans ce fichier recopiez la ligne ci-dessous.

2013.05.26 16:18:00

- Le format est le suivant : année, mois, jour, heures minutes secondes. Ici par exemple la date entrée est 26 mai 2013, à 16h18 et 00 secondes. Changez ces valeurs par celles que vous désirez.

**ATTENTION : Il y a un espace entre le dernier chiffre de la date et le chiffre des heures.
Dans l'exemple, il y a un espace entre 26 et 16.**

Une fois les valeur changées, enregistrez ce fichier sous le nom **time** au format .txt

Connectez votre paire de lunettes à votre ordinateur via le câble USB fourni.

Copiez ensuite le fichier **time** pour le coller à la racine de vos lunettes, juste à côté du dossier DCIM (**Pas dedans, mais À CÔTÉ!**)

Une fois le fichier copié sur vos lunettes, déconnectez ces dernières et réalisez une vidéo test pour vous assurez que la procédure aie correctement fonctionné.

VIII - Réinitialisation de vos lunettes caméra

Si vos lunettes caméra espion rencontre des soucis de fonctionnement, il vous sera nécessaire de la réinitialiser. Pour le réinitialiser procédez comme suit :

Munissez-vous d'un trombone ou d'une aiguille à coudre. Prenez vos lunettes. Sur une de ses branche, vous devez trouver un petit trou, à coté de l'emplacement USB (RESET).

Insérez délicatement l'aiguille dans celui-ci . Vous devez sentir un petit bouton tout au bout. Appuyez sur ce petit bouton durant quelques secondes. Vos lunettes vont se réinitialiser et seront de nouveau opérationnelle.

Si le problème persiste, nous vous invitons à joindre notre service client soit par mail à l'adresse contact@yonis-shop.com ou par téléphone au 05.56.34.86.31 du lundi au vendredi, de 10h00 à 19h00 (Hors jours fériés).