MODE D’EMPLOI Y-MJBS1

Manette de Jeu Bluetooth Gamepad Smartphone 2 Sticks 8 Boutons Actions



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00


Mode d'emploi
Y-mjbs1
Manette de Jeu Bluetooth Gamepad Smartphone 2 Sticks 8 Boutons Actions

SOMMAIRE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION 2
Mode de contrôle et indications 2
Mise en application 2
Mode de jeu Android 2
Nouveau mode de jeu 2
Mode IOS 2
Mode de contrôle (Souris + Multi-Média) 2
LED 2


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Mode de contrôle et indications

Mode de jeu Android 

Mode de contrôle 

Nouveau mode de jeu 

Mode IOS 

Mise en application

Mode de jeu Android

Appuyez sur X + HOME pendant 5 secondes. Il va tenter de se connecter en mode Game pad : quatre autres lumières sur la manette vont clignoter rapidement. Recherchez le périphérique, trouvez "Gamepad" et sélectionnez-le pour la connexion. Une fois le couplage Bluetooth connecté, le voyant 1 s'allume pour le mode Gamepad.

Nouveau mode de jeu

Appuyez sur Y + HOME pendant 5 secondes. Il va tenter de se connecter : quatre autres lumières sur la manette vont clignoter rapidement. Recherchez le périphérique, trouvez "NewgamepadN1" et sélectionnez-le pour la connexion. Une fois le couplage Bluetooth connecté, le voyant 3 s'allume. (Ce mode est uniquement supporté avec Apple).

Mode IOS

Appuyez sur B + HOME pendant 5 secondes. Il va tenter de se connecter : quatre autres lumières sur la manette vont clignoter rapidement. Recherchez le périphérique, trouvez "Gamepad" et sélectionnez-le pour la connexion. Une fois le couplage Bluetooth connecté, le voyant 4 s'allume. Dans ce mode, configurez le mode de saisie du clavier sur Anglais

Mode de contrôle (Souris + Multi-Média)

Lorsque vous êtes en mode Android ou IOS, vous pouvez appuyer sur le bouton HOME pour changer le mode d'opération, le voyant 2 s'allumera.

LED

Il y a 4 LEDs de contrôle, pour l'indication de la charge, si la batterie est déchargée, pour indiquer le mode, l'appairage Bluetooth.