MODE D'EMPLOI MASQUE DE PLONGÉE CAMERA

REF : Y-mpc



Adresse de retour: YONIS DISTRIBUTION BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles cedex - 05 56 34 86 31


RCS BORDEAUX 527861942

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-Shop.com.
Pour toutes questions relative à cet article, nous vous invitons à nous contacter via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com,
par mail : contact@yonis-shop.com ou par téléphone : 05 56 34 86 31.

MODE D'EMPLOI MASQUE DE PLONGÉE CAMERA

Installation :

1° Dévissez la visse du masque caméra puis chargez la batterie 5-6 heures en branchant le câble USB fourni directement sur votre ordinateur ou par l'intermédiaire de l'adaptateur prise secteur.
2° Installez la sangle puis réglez la à votre aise.
Voici un schéma indiquant comment positionner la sangle correctement :



3° Clipsez le tuba à la sangle

Préparation :

1° Vérifiez que la visse d'étanchéité est bien re vissé (sans trop forcé non plus) et que les joints d'étanchéité sont correctement positionnés.
2° Enfilez les bagues magnétiques fournie, une dans chaque mains
3° Installez le masque à votre aise et vider l'air en inspirant par le né
4° Installez le tuba.
5° Lancez vous à l'eau!!!

Utilisation :



1° **ON :** Approchez la bague magnétique pendant 2 secondes de l'icône ON/OFF, le masque vibre pendant 3 sec pour indiquer qu'il est bien allumé et en attente.
OFF: Approchez la bague magnétique pendant 2 secondes de l'icône ON/OFF, le masque vibre pour indiquer qu'il est bien éteint.
Batterie faible : Le masque vibre longtemps 2 fois puis s'éteint

1 MODE VIDÉO

1° Quand le masque est allumé et en attente
2° Approchez la bague magnétique de l'icône Photo/caméra pendant 3 seconde, le masque vibre 2 fois, une vidéo est encours
3° Approchez la bague magnétique de l'icône Photo/caméra pendant 3 seconde, le masque vibre 2 fois, la vidéo est sauvegardé

2 MODE PHOTO

Prendre une photo: Quand le masque est allumé et en attente, approchez la bague magnétique de l'icône Photo/caméra 1 seconde, le masque vibre un court instant, *une photo à était prise.*

3 TRANSFÉRER LES FICHIERS SUR VOTRE ORDINATEUR

1° Branchez le masque caméra à votre ordinateur grâce au câble usb fourni, le masque vibre une fois, une fenêtre s'ouvre dans «ordinateur», «poste de travail» ou «finder» suivant votre système d'exploitation.
2° Vous pouvez désormais récupérer et lire vos vidéos et photo de la mêmes façon qu'avec une clé USB, en les transférant sur votre ordinateur.
3° Vous avez besoin des codec divx pour lire les vidéos .avi , ou du lecteur de vidéo VLC player, qui est téléchargeable gratuitement sur internet.

Régler l'heure :

Vous trouverez ci-dessous procédure pour changer la date et l'heure de vos vidéos.

De base, bien évidemment, la date & heure ne sont pas correctes. Pour remédier à cela, créez sur votre PC un fichier au format texte (avec le bloc note) un fichier nommé «tag.txt».

1° Dans ce fichier, faites un copié/collé des lignes suivantes :

[date]

2010/01/25

19:30:00

Attention, notez qu'il y a un espace à la fin de chaque ligne !!!

2° Remplacez les valeurs ci dessus par la date et heure actuelle.
Le format de la date est «année» / «mois» / «jour»
Pour l'heure, c'est «heure» : «minutes» : «secondes»
3° Enregistrer, fermer le fichier.
4° Connecter la caméra au PC par sa prise USB, et copier le fichier «tag.txt» à la racine du «Disque amovible» représentant la carte microSD de la caméra sous l'explorateur Windows.
5° Débranchez le câble USB de la caméra, éteignez la caméra, rallumer la, puis re-éteindre la caméra.

Voilà, la caméra va lire ce fichier lors de son démarrage, puis elle va ensuite le supprimer. Faire une vidéo d'essai, et vérifier que la date et heure sont maintenant correctes.