MODE D'EMPLOI

Y-acp7



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Matelas auto gonflable randonnée camping lit de camp

Table des matières

1. Méthode de gonflage 2
2. Méthode de dégonflage 2
3. Méthode de stockage 2
4. Méthode de nettoyage 2
5. Réparation 2
Instructions pour le kit de réparation : 2
6. Précautions d'emploi 2

Instructions de gonflage automatique du matelas gonflable

1. Méthode de gonflage

Placez le matelas gonflable à plat, ouvrez la buse d'air, le lit d'air se gonflera automatiquement jusqu'à ce que le gonflage soit terminé, serrez la buse d'air. Vous pouvez également ajuster la douceur et la dureté en fonction de vos besoins: si l'air est sur-gonflé, vous pouvez ouvrir la buse d'air pour presser modérément l'air puis resserrer la buse d'air; si l'air est insuffisant, vous pouvez ouvrir la buse d'air et souffler avec la bouche pour que le lit gonflable se dilate à un degré modéré. Serrez la buse de gaz.

2. Méthode de dégonflage

Ouvrez la buse d'air, la pression enroulera l'autre extrémité à la buse d'air, serrez la buse après avoir expulsé l'air. Vous pouvez répéter les étapes ci-dessus pour dégonfler le lit d'air autant que possible afin d'obtenir un volume de stockage plus petit.

3. Méthode de stockage

1) Étalez le lit d'air à plat, ouvrez la buse d'air pour gonfler le coussin d'air et rangez-le dans un endroit frais et sec.
2) Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période, assurez-vous de maintenir le matelas gonflable dans un état gonflé pour vous assurer que l'élasticité du FOMA n'est pas endommagée.

4. Méthode de nettoyage

Serrez la buse d'air après le gonflage, frottez avec une brosse douce dans une solution de nettoyage neutre, rincez à l'eau et stockez après séchage naturel.

5. Réparation

Reportez-vous aux instructions du kit de réparation manuel ci-après et sur les patchs pour connaitre la méthode de réparation.

Instructions pour le kit de réparation :

1. Nettoyez soigneusement la zone de réparation.
2. Appuyez fermement la pièce de réparation sur la perforation
3. Ne pas gonfler pendant quatre (4) heures pour permettre à la réparation de prendre

6. Précautions d'emploi

1) Placez-le hors de portée des animaux.
2) N'utilisez pas le lit pneumatique sur l'eau comme flotteur de sauvetage
3) Tenir à l'écart des flammes ou des objets à haute température et ne pas exposer au soleil pendant de longues périodes.
4) Lorsque vous ne l'utilisez pas dans la tente, veuillez placer un tissu sous le lit pneumatique pour empêcher les plantes épineuses ou les débris pointus de percer le lit pneumatique.
5) Ne placez pas le lit pneumatique gonflé avec la buse d'air serrée dans la voiture et la tente sous le soleil pour empêcher l'air du coussin d'air de se dilater et d'endommager le lit pneumatique.