MODE D' EMPLOI MICRO ESPION GSM SOLAIRE, DÉTECTION SONORE, TÉLÉ SECOURS SOS

REF : Y-megsos



Adresse de retour: YONIS DISTRIBUTION BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles cedex - 05 56 34 86 31

RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-Shop.com.
Pour toutes questions relative à cet article, nous vous invitons à nous contacter via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com,
par mail : contact@yonis-shop.com ou par téléphone : 05 56 34 86 31.

MODE D'EMPLOI MICRO ESPION GSM SOLAIRE, DÉTECTION SONORE, TÉLÉ SECOURS SOS

Il est nécessaire d'avoir un peu de crédit sur la carte sim insérée dans le micro espion.
Cet appareil est quadri-bande et prend en charge les quatre fréquences GSM à l'échelle mondiale standard (850MHz, 900MHz, 1800MHz et 1900MHz).
Le boîtier espion est muni d'un interrupteur situé à côté de l'emplacement pour carte SIM.
Il permet de changer de mode de fonctionnement (mode manuel A (bouton à gauche) ou automatique B (bouton à droite)).

Utilisation :

1° Insérez une carte SIM (code pin désactivé) dans l'appareil d'espionnage audio
2° Envoyez un message texte contenant le mot d'activation, (DSK), suivi de votre numéro de téléphone cellulaire à partir de votre téléphone mobile (ex : DSK0610203040).
3° Votre micro espion vous rappel une fois, la synchronisation est faite.
4° Votre espion est activé et prêt à l'action !
5° L'option (A, bouton vers la gauche) vous permet d'appeler l'appareil espion audio et d'écouter les conversations.
6° L'option (B, bouton vers la droite) permet au boîtier espion de vous appeler quand il détecte des sons, ou si l'on parle (cette option ne vous empêche pas de l'appeler).
7° Fonction SOS : envoyez par SMS le code F suivi du numéro de téléphone à enregistrer (ex : F0605040210), faites de même pour enregistrer 2 autres numéros avec la lettre M puis H. Appuyez sur F, H ou M pendant 3 secondes et vous rentrerez en communication avec votre interlocuteur.
8° Pour supprimer un numéro enregistré envoyer par SMS : DSK suivi de 0000 (pour le rappel automatique), même manipulation pour les numéros de secours enregistrés, envoyez F, M ou H suivi de 0000 (ex : F0000).
9° Utilisez les écouteurs selon la fonction souhaitée, ils permettent de communiquer avec un interlocuteur.