MODED'EMPLOIMICROESPIONTRACEURGPSDÉTECTIONSONORE RAPPEL AUTOMATIQUE SOS NOIR

REF. : Y-met1



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30

Mode d'emploi Micro GSM espion traceur gps détection sonore rappel automatique SOS Noir

Réf. : Y-met1

SOMMAIRE

Avant propos.....3
Instruction d'utilisation du Micro GSM.....4

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Avant propos

Ce micro espion GSM est un dispositif d'écoute à distance très performant. Il fonctionne avec une carte SIM (Même prépayée).

Attention, pour que le micro GSM fonctionne correctement vous devez vous assurer de certains paramètres :

- Avoir activer les données cellulaires de votre carte SIM : Pour se faire, il suffit d'insérer la carte SIM dans un téléphone puis de passer un appel avec, et d'envoyer et recevoir un SMS. Ces actions auront pour effet d'activer les données cellulaires. Cette action est nécessaire si la carte SIM est neuve ou n'a jamais servie auparavant dans un téléphone portable.

- Désactiver le code pin : Votre carte SIM ne doit pas être verrouillé par un code PIN quelconque (Même 0000). Il faut le désactiver via un téléphone portable.

- Avoir du crédit sur la carte SIM : La carte SIM doit avoir absolument du crédit de communication (SMS, Appels) pour que le micro GSM soit fonctionnel.

- Être en accord avec la législation en vigueur : L'utilisation de ce type de dispositif est réglementé par une législation. Nous ne pourrions être tenu responsable des impacts que son utilisation pourrait avoir.


Instructions d'utilisation du Micro GSM

A - Première utilisation du Micro GSM

Lors de votre première utilisation de votre micro GSM, nous vous conseillons de le charger pendant environ 4 heures via le câble USB et le chargeur secteur fourni dans le coffret.

Attention : Ne jamais dépasser 6 heures de charge continue sous peine d'endommager l'autonomie de la batterie de votre Micro GSM.

Insérez la carte SIM dans la fente situé sur le côté du Micro espion.



Une fois la carte SIM insérée, votre micro espion est allumé et prêt à l'emploi.

Assurez-vous de disposer d'une couverture réseau correcte à l'endroit où vous désirez utiliser votre micro GSM.

Tous les codes qui seront repris dans cette notice doivent être envoyés **IMPÉRATIVEMENT EN MAJUSCULE** (Sans guillemets ni espace).

Lors de votre première utilisation, envoyez **RESET** par SMS au numéro de la carte SIM insérée dans le traceur. Il doit vous répondre un message de 5 caractères chinois.

Pour la suite de la notice de votre traceur, nous allons passer le traceur en Anglais. Pour ce faire, envoyez simplement **LAG2** (Tout en majuscule) au traceur. Il vous répondra : "Switched to English".

B - Mode tracking

Par triangulation avec les émetteur GSM, ce micro GSM vous permettra également de connaître la position où il se trouve (Précision à + ou - 100 mètres). Pour connaître la position du tracker envoyez le SMS : **LBS**

Le Micro GSM vous envoi un sms de ce type : mcc: ### mnc: # lac: #### cell: #####. Les # sont remplacés par des chiffres. Pour ensuite connaître la position de votre micro GSM, rendez-vous sur le site : **http://www.trackanywhere.org/LBSQuery/LBSQuery.aspx?MCC=0&MNC=0&LAC=0&CID=0&lan=en-us#**. Rentrez chaque nombre dans la case appropriée et appuyez ensuite sur la loupe situé à droite de vos saisies. Vous devriez voir apparaître la position du traceur sur la carte.

C - Choisir le mode de contact du traceur (Appel uniquement, SMS puis Appel, SMS uniquement

Pour changer le mode de contact du traceur il suffit d'envoyer un code par SMS. Voici la liste des codes et leurs fonctions :

MOD1 : Le traceur vous envoie un SMS puis vous appelle.
MOD2 : Le traceur vous appelle aussitôt sans envoie de SMS
MOD3 : Le traceur vous envoie uniquement un SMS.

D - Mode Rappel automatique

Vous avez la possibilité de paramétrer votre Micro GSM en mode rappel automatique. C'est à dire qu'à chaque fois que votre micro GSM détectera un son autour de lui, il vous appellera pour que vous puissiez entendre ce qui se passe dans son environnement. Pour paramétrer le micro GSM, envoyez le SMS **GDM1**

Le mode de rappel automatique est maintenant activé.
A chaque fois qu'un bruit sera détecté, le traceur vous préviendra selon le mode de contact sélectionné.

Pour annuler ce mode, il vous suffit d'envoyer le SMS **GDM2** Après un court instant celui-ci vous répondra «Received your command» confirmant ainsi le retour au mode d'appel normal.

E - Mode détection Vibration

Envoyez le SMS **GDM3** pour commencer la détection de vibration. dès que le Micro espion recevra un choc ou sera en mouvement, celui ci vous appelera ou vous enverra un SMS (Selon le mode de contact sélectionné).

Pour arrêter ce mode, il suffit d'envoyer par SMS : **GDM4**

F - Mode SOS

Avant d'utiliser le mode SOS, vous devez configurer un ou des numéros de contact. Vous pouvez paramètrer jusqu'à 5 numéros.

Pour configurer un premier numéro, envoyez par SMS : **HM1** Le traceur doit vous répondre : emergency numbers 1, set successfully

Cela signifie que le numéro avec lequel vous avez envoyé le SMS, est maintenant configuré comme numéro SOS 1. Chaque pression sur le bouton SOS déclenchera soit un appel, soit un sms puis un appel, soit un SMS seul (Selon mode de contact choisi) vers le numéro 1 enregistré.

Pour enregister les numéros suivant, envoyez par sms l'un des codes suivants :

HM2 : 2ème numéro configuré en numéro SOS
HM3 : 3ème numéro configuré en numéro SOS
HM4 : 4ème numéro configuré en numéro SOS
HM5 : 5ème numéro configuré en numéro SOS

Attention : Chaque numéro doit être différent. Le numéro enregistré est le numéro du téléphone qui envoie le SMS (HM*).

G - Divers

Pour connaitre le niveau de batterie restant, il suffit d'envoyer par SMS : **DSP** Vous recevrez un SMS de ce type :

Current network signal: Strong
The current remaining power is about 70%.
voice sensor close, vibration sensor close!
IMEI:123456789123456

Current network signal : Force du signal réseau GSM/GPRS.
Current remaining power is about % : Pourcentage de batterie restant sur le traceur.
Voice sensor close : Fonction rappel automatique détection sonore non activée.
Vibration sensor close : Fonction détection de vibration non activée.
IMEI : N° à 15 chiffre, identifiant votre traceur sur les réseaux GSM/GPRS

Dès que le pourcentage de la batterie descend en dessous de 10%, le traceur vous prévient tout seul par SMS :

The remaining power is low, and please recharge immediately