MODE D'EMPLOI

Y-2481



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Micro USB PC portable tablette réglable support filaire noir

Table des matières

Spécification :..... 2
Comment l'utiliser :..... 2


Spécification :


1. Conforme à la spécification USB v2.0, fonctionnement à pleine vitesse
2. Conforme à la spécification de classe de périphérique audio USB v1.0
3. Prise en charge du mode de suspension/reprise USB Taux d'échantillonnage d'enregistrement de 48KHz pour l'application micro en mode enregistrement uniquement, taux d'échantillonnage pour 8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz, et 48KHz sont pris en charge +20dB microphone boost est déclaré comme AGC pour le contrôle par défaut du pilote audio USB


Caractéristique directionnelle : Omni-Directionnel
Plage de sensibilité : -58+1 dB à 1KHz (O dB=1V/uba), VCC 3.0V
Fréquence : As Fig.3
Ratio S/N : Plus de 58 dB
Niveau Max de l'entrée sonore : 115 dB S.P.L
Voltage : 2.0V (1.1 à 10 V)

Comment l'utiliser :

Pour d'utiliser le microphone, il vous suffit de brancher celui-ci en USB à votre appareil.
Afin de vérifier que le micro fonctionne, vous pouvez vous rendre dans les paramètres de votre ordinateur -> Système ->Son -> tester votre microphone.




Paramètres
Accueil
Rechercher un paramètre
Système
Affichage
Son
Notifications et actions
Assistant de concentration
Alimentation et mise en veille
Stockage
Tablette
Multitâche
Projection sur ce PC
Expériences partagées
Presse-papiers
Bureau à distance
À propos de


Entrée
Choisir votre périphérique d'entrée
Microphone (USB PnP Sound Device)
Certaines applications peuvent être configurées pour utiliser d'autres périphériques audio que celui sélectionné ici. Personnalisez les volumes et les périphériques des applications dans les options audio avancées.
Propriétés du périphérique
Tester votre microphone
Dépanner
Gérer les périphériques audio