MODE D'EMPLOI

Y-bd7



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Mini balance digitale très haute précision de poche 0.1g à 200g

Table des matières

I. FONCTIONNEMENT 2
II. POIDS DE TARE 2
III. FONCTION DE COMPTAGE 3
IV. CALIBRAGE 3
V. SPÉCIFICATION 3

Merci d'avoir acheté notre balance de poche.

Veuillez lire attentivement toutes les instructions d'utilisation avant de l'utiliser. Cette balance électronique est un instrument de précision. Avec un entretien normal et un traitement approprié, elle vous assurera des années de service fiable.

Ne chargez jamais la balance avec plus que la capacité maximale. Une surcharge peut endommager la balance de façon permanente.

Évitez toute exposition à une chaleur ou un froid extrême, laissez toujours la balance s'acclimater à la température ambiante normale pendant au moins 1 heure avant de l'utiliser.

Donnez à votre balance un temps de préchauffage suffisant. En général, 30 secondes pour donner aux composants internes une chance de se stabiliser avant l'étalonnage.

Conservez votre balance dans un environnement propre. La poussière, la saleté, l'humidité, les vibrations, les courants d'air et la proximité d'autres équipements électroniques peuvent tous avoir un effet négatif sur la fiabilité et la précision de votre balance.

Manipulez-la avec soin. Posez délicatement tous les articles à peser sur le plateau. Bien que cette balance soit conçue pour être très durable, essayez d'éviter tout traitement brutal car cela pourrait endommager de façon permanente le capteur interne.

Évitez de secouer ou de faire tomber la balance. C'est un instrument de précision et il doit être manipulé avec un soin extrême.

N'utilisez la balance que sur une surface stable et sans vibrations.

I. FONCTIONNEMENT

1. 1.Placez la balance sur une surface horizontale plane, appuyez sur la touche [ON/OFF] pour mettre la balance en marche.
2. Attendez que 0.0 ! s'affiche.
3. Placez l'objet sur la plate-forme de pesée.
4. A l'aide de la touche [UNITS], vous pouvez passer d'une unité de pesage à l'autre.
5. En utilisant la touche [LIGHT], vous pouvez allumer ou éteindre le rétro-éclairage.

II. POIDS DE TARE

1. Allumez la balance comme décrit ci-dessus.
2. Placez l'élément de tare ! sur la plate-forme.
3. Appuyez sur [TARE] et attendez que 0.0 ! s'affiche.
4. Ajoutez le poids net de l'article !

III. FONCTION DE COMPTAGE

1. Allumez la balance et attendez que l'écran LCD affiche 0.0 !
2. Placez un échantillon [25, 50, 75 ou 100 pièces] de la quantité que vous souhaitez peser et compter sur la plate-forme.
3. Appuyez sur la touche [PCS] et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes ; l'écran LCD affiche un nombre aléatoire, par exemple 100 !
4. Appuyez sur la touche [UNITS] pour sélectionner la quantité d'échantillon de l'article que vous avez mis sur la plate-forme.
5. Appuyez sur la touche [PCS] pour confirmer les informations ci-dessus. L'écran LCD s'affiche alors dans le coin pour indiquer que la balance est en mode de comptage.
6. Retirez la quantité d'échantillon de la plate-forme.
7. Vous pouvez maintenant placer n'importe quelle quantité de votre article dans la balance et l'écran LCD affichera un comptage.
8. Vous pouvez passer du mode de pesage au mode de comptage en appuyant sur la touche [UNITS] ou [PCS] respectivement.

IV. CALIBRAGE

1. Réinitialisez la balance en appuyant sur la touche [ON / OFF].
2. Attendez que l'écran LCD affiche 0.0 ! puis appuyez sur la touche [UNITS] et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes, l'écran LCD affichera CAL ! et relâchez ensuite la touche [UNITS].
3. Appuyez à nouveau sur la touche [UNITS], l'écran LCD affiche CAL ! puis le poids de calibrage requis.
4. Ajoutez le poids de calibrage requis, l'écran affichera PASS ! et reviendra au mode de pesage normal.
5. Rangez le poids de calibrage et appuyez sur [ON / OFF] pour éteindre la balance et le calibrage est terminé !

V. SPÉCIFICATION

Calibration	Calibration automatique
Tare	Tare à pleine capacité
Arrêt automatique	30 secondes d'arrêt
Température de fonctionnement	50-86 degrés Fahrenheit / 10-30 degrés Celsius
Alimentation	2 piles AAA [non incluses].