MODE D'EMPLOI MINI MICRO ESPION GSM RAPPEL AUTOMATIQUE ENREGISTREMENT SONORE

RÉF. : Y-mme6



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

MODE D'EMPLOI MINI MICRO ESPION GSM RAPPEL AUTOMATIQUE ENREGISTREMENT SONORE

RÉF. : Y-mme6

SOMMAIRE

Préambule 2
PRÉSENTATION DE VOTRE MICRO ESPION 3
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 4
I. Avant-propos 4
II. Instructions d'utilisation 4

PREAMBULE

Important : La petite notice en Anglais qui peut être insérée dans la boite de votre Mini micro espion fait référence à un modèle similaire à celui que vous avez commandé.

Cependant, le modèle que vous avez commandé ne dispose pas de la fonction « Traceur GPS » qui peut être abordée dans la notice en Anglais.

Nous prions donc de bien vouloir vous référer à la notice en Français afin de vous garantir une utilisation optimale de votre produit. Toutes les fonctions reprises au sein de cette notice ont été testées et sont parfaitement fonctionnelles.

Si vous rencontrez le moindre problème dans l'utilisation de votre produit, n'hésitez pas à nous contacter soit par mail à l'adresse : contact@yonis-shop.com (en indiquant votre numéro de commande Yonis), soit par téléphone au 05 56 34 86 31, du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

PRÉSENTATION DE VOTRE MICRO ESPION





INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I. Avant-propos

Ce micro espion GSM est un dispositif d'écoute à distance très performant. Il fonctionne avec une carte SIM (Même prépayée).
Attention, pour que le micro GSM fonctionne correctement vous devez vous assurer de certains paramètres :

- Avoir activé les données cellulaires de votre carte SIM : Pour se faire, il suffit d'insérer la carte SIM dans un téléphone puis de passer un appel avec, et d'envoyer et recevoir un SMS. Ces actions auront pour effet d'activer les données cellulaires. Cette action est nécessaire si la carte SIM est neuve ou n'a jamais servie auparavant dans un téléphone portable.

- Désactiver le code PIN : Votre carte SIM ne doit pas être verrouillée par un code PIN quelconque (Même 0000). Il faut le désactiver via un téléphone portable.

- Avoir du crédit sur la carte SIM : La carte SIM doit avoir absolument du crédit de communication (SMS, Appels) pour que le micro GSM soit fonctionnel.

- Être en accord avec la législation en vigueur : L'utilisation de ce type de dispositif est réglementée par la législation. Nous ne pourrions être tenu responsables des impacts que son utilisation pourrait avoir.

II. Instructions d'utilisation

A - Première utilisation du Micro GSM

Lors de votre première utilisation de votre micro GSM, nous vous conseillons de le charger pendant environ 5 heures via le câble USB sur un ordinateur ALLUME.

Attention : Ne jamais dépasser 6 heures de charge continue sous peine d'endommager l'autonomie de la batterie de votre Micro GSM.

Insérez la carte SIM dans la fente située sur le côté du Micro espion.

Si vous souhaitez réaliser des enregistrements sonores, insérez une carte mémoire micro SD *(nous vous conseillons d'utiliser une carte avec peu de capacité pour qu'elle soit mieux lue par le micro espion).*

Une fois la carte SIM insérée, une LED rouge s'allume, votre micro espion est allumé.
Assurez-vous de disposer d'une couverture réseau correcte à l'endroit où vous désirez utiliser ce micro espion. Enregistrez le numéro de la carte SIM du micro espion sur votre téléphone pour pouvoir le joindre aisément et lui envoyer les différentes requêtes.

B – Définir les administrateurs

Pour définir l'administrateur (le numéro qui recevra les informations émises par le micro espion GPS) veuillez envoyer par SMS au micro espion le message suivant :

000

Le micro espion vous répondra un message du type :

SET: Bind number:votrenumérodemobile successfully

Ce message signifie que votre numéro de mobile est bien enregistré comme administrateur. Vous ne pouvez définir qu'un seul numéro administrateur, c'est-à-dire que seul un téléphone pourra dialoguer avec ce micro espion.

C – Fonction de micro espion / Enregistrer le bruit ambiant

Si vous souhaitez réaliser un enregistrement sonore de ce qui se passe autour du micro espion GPS, il vous suffira d'envoyer par SMS au micro espion :

555

L'enregistrement sonore débutera lorsque vous recevrez cette réponse du micro espion :

Snd : Recording has started

Pour que cette fonctionnalité marche, il vous faudra obligatoirement une carte micro SD dans le micro espion.

Pour stopper l'enregistrement, envoyez :

999

Attendez ensuite quelques instants avant de retirer la carte mémoire (environ 1 minute), l'enregistrement audio sera stoppé et stocké sur la carte mémoire. Vous pourrez écouter l'enregistrement sur votre PC.

D – Provoquer un appel lorsque le bruit ambiant est de plus de 40 décibels

Si vous le souhaitez, vous pouvez demander au micro espion de vous avertir si le bruit environnant ce dernier excède les 40 décibels.

Pour cela, envoyez :

666

Suite à cela, le micro espion vous appellera en cas de bruit perçu au-dessus des 40 décibels. Le micro espion vous enverra alors un message de type :

DT :Set voice monitoring, voice callback and sound sensivity successfully :40

Suite à ce message, le micro espion vous appellera, et laissera un message si vous ne décrochez pas. Vous entendrez alors ce qui se passe aux alentours du micro espion.

E – Activer la fonctionnalité de Micro espion

Si vous souhaitez entendre ce qui se passe autour du micro espion à un instant T, il vous suffira d'appeler le micro espion.

Jusqu'à ce que vous raccrochiez depuis votre téléphone, vous pourrez entendre ce qui se passe sans que le porteur du micro espion ou n'importe quelle personne aux environs du mini micro espion GPS s'en rende compte.

F – Lire / Effacer les enregistrements de la carte mémoire

Connectez le micro espion à votre ordinateur grâce au câble USB fourni. La carte mémoire doit être insérée dans le micro espion. Le micro espion est détecté par votre ordinateur, vous pouvez supprimer ou écouter les enregistrements audio depuis le fichier *Audio*. Veuillez installer le lecteur Quick time / VLC pour lire les enregistrements au format .AMR.

G – Obtenir toutes les informations propres au micro espion

Pour connaître les informations propres au micro espion telles que : sa batterie, la mémoire de la carte micro SD, la puissance de réception du signal, la fréquence etc. ; envoyez :

888

Vous recevez alors toutes les informations du micro espion par SMS.

H – Réinitialiser le micro espion aux valeurs d'usine

Pour réinitialiser le micro espion GPS et donc remettre à zéro la date et l'heure des enregistrements, envoyez :

444

Le micro espion vous répondra alors :

Rest :All tasks have been cancelled !

I – Redémarrer le micro espion

Vous pouvez stopper les actions en cours et redémarrer le micro espion en envoyant :

999

Attendez 1 minute avant de réutiliser le micro espion.

Note : Vous ne pouvez pas exercer deux actions en même temps. Par exemple vous ne pouvez pas lancer un enregistrement (555) et demander à ce que le micro espion vous appelle en cas de bruit ambiant trop important (666). Le micro espion vous avertira que la seconde requête ne peut être effectuée avec un message de type :

DTMG: Camera or recording busy!

Pour annuler une action en cours, envoyez 999.