MODE D'EMPLOI Mini Micro espion GSM Traceur GPS Antivol Alarme voiture moto Auto

REF. : Y-mmetgpsaavma



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30

Mode d'emploi Mini Micro espion GSM Traceur GPS Antivol Alarme voiture moto Auto

Réf. : Y-mmetgpsaavma

SOMMAIRE

Avant propos.....3
Instruction d'utilisation du Micro GSM.....4

Avant propos

Ce micro espion GSM est un dispositif d'écoute à distance très performant. Il fonctionne avec une carte SIM (Même prépayée).


Attention, pour que le micro GSM fonctionne correctement vous devez vous assurer de certains paramètres :

- Avoir activer les données cellulaires de votre carte SIM : Pour se faire, il suffit d'insérer la carte SIM dans un téléphone puis de passer un appel avec, et d'envoyer et recevoir un SMS. Ces actions auront pour effet d'activer les données cellulaires. Cette action est nécessaire si la carte SIM est neuve ou n'a jamais servie auparavant dans un téléphone portable.

- Désactiver le code pin : Votre carte SIM ne doit pas être verrouillé par un code PIN quelconque (Même 0000). Il faut le désactiver via un téléphone portable.

- Avoir du crédit sur la carte SIM : La carte SIM doit avoir absolument du crédit de communication (SMS, Appels) pour que le micro GSM soit fonctionnel.

- Être en accord avec la législation en vigueur : L'utilisation de ce type de dispositif est réglementé par une législation. Nous ne pourrions être tenu responsable des impacts que son utilisation pourrait avoir.


antenne télécommande
Mainframe
Vert
Rouge
Orange
Rose
Gris
Bleu
Jaune
Jaune
Noir
Noir
Démarreur
cut off
Leading a positive electric Flameout line
12V
Ligne positive
Clignotant
Clignotant
Noir
Droit
Gauche
MASSE (GND)


Instructions d'utilisation du Micro GSM

A - Installation du dispositif

Pour l'installation de ce traceur dans un véhicule, nous vous conseillons de vous rapprocher d'une personne disposant de compétences mécaniques (Mécanicien automobile professionnel), si vous ne possédez aucune connaissance dans ce domaine.

Les branchements du Micro espion, de l'alarme, et du boitier électrique se font par couleur.

Une fois le micro installé, il vous suffit d'insérer la carte SIM dans l'emplacement prévu (Voir photo ci-dessous).



Une fois la carte SIM insérée, votre micro espion est allumé et prêt à l'emploi.

Assurez-vous de disposer d'une couverture réseau correcte à l'endroit où vous désirez utiliser votre micro GSM.

Tous les codes qui seront repris dans cette notice doivent être envoyés **IMPÉRATIVEMENT EN MAJUSCULE** (Sans guillemets ni espace).

Pour la suite de la notice de votre traceur, nous allons passer le traceur en Anglais. Pour ce faire, envoyez simplement **123LAG2** (Tout en majuscule) au traceur. Il vous répondra : ''Switched to English''.

Par défaut, votre traceur micro espion est configuré avec un mot de passe par défaut (123). Vous pouvez le changer ou le laisser. Pour changer ce mot de passe, vous devez envoyer par SMS : 123T456.

Ici le mot de passe a été remplacer par 456. Ce mot de passe devra toujours être 3 chiffres de votre choix. Tout au long de cette notice, le mot de passe sera **123. Dès que vous verrez écrit 123 vous devrez remplacer cette valeur par votre mot de passe personnel.**

B - Mode Alarme (Par SMS)

Pour activer l'alarme que vous venez d'installer par sms, il vous suffit d'envoyer : **123AON.** L'alarme sera activé.

Pour désactiver l'alarme que vous avez activée, il suffit d'envoyer **123AOFF.** L'alarme sera donc désactivée.


C - Mode micro espion écoute silencieuse

Pour écouter discrètement tout ce qui se passe autour du traceur, il vous faut autoriser un numéro de téléphone à joindre votre Micro GSM. Vous pouvez autoriser jusqu'à 5 numéros différents.

Pour autoriser un numéro, envoyez par SMS : 123HM1. Le numéro avec lequel le SMS est envoyé, sera autorisé à appeler le Micro GSM et activer la fonction d'écoute à distance.

Pour autoriser des numéros supplémentaires, il vous suffit de changer le chiffre après le M par 2,3,4 ou 5 et de changer de téléphone qui envoie le SMS.

D - Utilisation de la télécommande (2 télécommandes fournies dans le pack)



Chacune des touches de la télécommande va être reprise au fil des paragraphes ci-dessous.

1 - Activer l'alarme

Il vous suffit d'appuyez sur le bouton représentant un **«cadena fermé»** lorsque votre véhicule est stationné et moteur coupé.

L'alarme doit sonner une fois et vos feux (clignotant) clignoté une fois. L'alarme sera active 3 secondes plus tard.

Si votre voiture subit un choc **(Tentative d'effraction, accrochage mineur)**, l'alarme sonore se déclenchera pendant 5 secondes. Vous recevrez un SMS (Numéro autorisé) avec le message suivant : **Your vehicule have anormal vibration, please check timely.**

Si une personne démarre votre véhicule alors que l'alarme est encore activée, le signal sonore rententira de manière infini et votre véhicule sera immobilisé durant 15 secondes (Impossibilité de démarrage).

Si votre véhicule est démarré et que vous vous trouvez à proximité, il vous suffit d'appuyer sur le bouton «**cadena fermé**» pour éteindre le moteur de votre véhicule. Le véhicule sera dans l'impossibilité de redémarrer.

Pour arrêter le signal sonore de l'alarme, il suffit d'appuyer sur le bouton «cadena fermé». L'alarme sera toujours activée.

2 - Désactiver l'alarme

Pour désactiver l'alarme, appuyez simplement sur le bouton représentant un cadena ouvert. Le signal sonore retentira deux fois et vos clignotant s'allumeront deux fois pour vous signaler la désactivation de la défense.

3 - Retrouver son véhicule (Sur un parking par exemple)

Vous pouvez à tout moment retrouver facilement votre véhicule si vous ne vous souvenez plus où celui-ci est stationné.

Pour se faire, il suffit d'appuyer sur le bouton en forme de **«cloche»** Le signal sonore retentira durant 10 secondes et vos clignotants seront activés. Vous retrouverez à coup sûr votre véhicule.

E - Mode tracking

Par triangulation avec les émetteur GSM, ce micro GSM vous permettra également de connaître la position où il se trouve (Précision à + ou - 10 mètres). Pour connaître la position du tracker envoyez le SMS : **123LBS**

Le Micro GSM vous envoi un sms de ce type : mcc: ### mnc: # lac: #### cell: #####. Les # sont remplacés par des chiffres. Pour ensuite connaître la position de votre micro GSM, rendez-vous sur le site : **http://www.trackanywhere.org/LBSQuery/LBSQuery.aspx?MCC=0&MNC=0&LAC=0&CID=0&lan=en-us#** . Rentrez chaque nombre dans la case appropriée et appuyez ensuite sur la loupe situé à droite de vos saisies. Vous devriez voir apparaître la position du traceur sur la carte.

F - Divers

Pour connaitre le niveau de batterie restant, il suffit d'envoyer par SMS : **123DSP** Vous recevrez un SMS de ce type :

Current network signal: Strong
The current remaining power is about 70%.
voice sensor close, vibration sensor close!
IMEI:123456789123456

Current network signal : Force du signal réseau GSM/GPRS.
Current remaining power is about % : Pourcentage de batterie restant sur le traceur.
Voice sensor close : Fonction rappel automatique détection sonore non activée.
Vibration sensor close : Fonction détection de vibration non activée.
IMEI : N° à 15 chiffre, identifiant votre traceur sur les réseaux GSM/GPRS

Dès que le pourcentage de la batterie descend en dessous de 10%, le traceur vous prévient tout seul par SMS :

The remaining power is low, and please recharge immediately