MODE D'EMPLOI MINI MICRO ESPION TALKIE WALKIE LONGUE PORTEE 500 METRES

RÉF. : Y-MME2



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI

RÉF. : Y-MME2

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE MINI MICRO ESPION 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 1

PRÉSENTATION DE VOTRE MINI MICRO ESPION





- Prise casque
- Prise chargeur
- Molette volume
- Enregistrement précédent
- Enregistrement suivant
- Play / Pause / Suppression paragraphe (rester appuyer)
- Enregistrer / Arrêter l'enregistrement
- Prise chargeur
- Curseur On / Enregistrement / Off

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I – Première utilisation

Lors de la première utilisation de votre mini micro espion, nous vous conseillons de charger l'émetteur et le récepteur pendant environ 4 heures via le câble USB et le chargeur secteur fourni dans le coffret.

Attention : Ne jamais dépasser 6 heures de charge continue sous peine d'endommager l'autonomie de la batterie de votre mini micro espion.

II – Mode écoute

Pour mieux capter le signal de l'émetteur, il faut visser l'antenne dans l'endroit prévu à cet effet sur le dessus du récepteur.

Afin d'entendre ce que capte l'émetteur, il faut que le curseur de celui-ci soit sur ON. Lorsque que le récepteur capte le signal de l'émetteur, une LED rouge s'allume en haut à droite du récepteur.

Le volume se règle avec la molette sur le dessus du récepteur. Pour écouter discrètement, des écouteurs sont fournis avec le produit, ils se branchent sous le récepteur dans la sortie casque.

III – Mode enregistrement

Pour profiter du mode enregistrement, il faut avant tout insérer une carte micro SD, allant jusqu'à 2 Go, dans la fente prévue à cet effet sur le côté du récepteur.

Ensuite il suffit d'appuyer sur le bouton d'enregistrement du récepteur (Celui avec le point rouge) pour que celui-ci commence à enregistrer et de réappuyer sur le bouton pour arrêter l'enregistrement.

Afin d'écouter vos enregistrements, il faut se servir des boutons « play/pause », « précédent » et « suivant ». Vous pouvez aussi supprimer des paragraphes en restant appuyer sur le bouton « play/pause ».