MODE D'EMPLOI
MINI OREILLETTE BLUETOOTH UNIVERSELLE

RÉF. : Y-mobu
RÉF. : Y-mobu2
RÉF. : Y-mobu219n
RÉF. : Y-mobuy300b
RÉF. : Y-mobuy300n
RÉF. : Y-mobuy300r











N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODED'EMPLOIMINIOREILLETTEBLUETOOTHUNIVERSELLE

RÉF. : Y-mobu
RÉF. : Y-mobu2
RÉF. : Y-mobu219n
RÉF. : Y-mobuy300b
RÉF. : Y-mobuy300n
RÉF. : Y-mobuy300r

SOMMAIRE

Avant-propos.....3

Présentation de l'oreillette bluetooth 4

Instructions d'utilisation.....5

AVANT-PROPOS

1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

2 - ASSURANCE QUALITÉ

Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

PRÉSENTATION DU L'OREILLETTE BLUETOOTH







INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Première utilisation de l'oreillette bluetooth

Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons de recharger la batterie de cette oreillette bluetooth durant 2h30 d'affilé (Maximum 3h). La batterie sera alors chargée à 100%. Lors de vos prochaines recharges de la batterie, 2h (maximum 2h30h) seront suffisantes.

La recharge de la batterie se fait par le biais du câble fourni soit sur secteur ou sur un port USB d'ordinateur. Attention, lors de cette charge votre ordinateur doit IMPÉRATIVEMENT resté allumé. Pour être sûr que celui-ci ne s'éteigne pas ou ne se mette en veille, vous avez la possibilité de lire un film par exemple ou de laisser tourner de la musique durant la charge de votre oreillette bluetooth.

Lorsque la batterie est en charge une LED rouge s'allume. Si le chargement ne démarre pas débrancher et rebrancher à nouveau votre oreillette. Une fois la batterie complètement chargée, la LED rouge s'éteindra, déconnecter alors l'oreillette.

Note : Certains composants de l'oreillette bluetooth sont magnétiques. Les matériaux métalliques peuvent être attirés par l'oreillette. Ne pas placer de cartes de crédits ou d'autres appareils de stockage magnétiques à côté de l'oreillette, car les informations contenues dans ces derniers pourraient être effacées.

II - Allumer / Éteindre votre oreillette bluetooth

Pour allumer votre Oreillette bluetooth, appuyez sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que la LED clignote en bleu.

Pour éteindre votre Oreillette, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF, jusqu'à ce que la LED clignote en rouge. Votre mini oreillette bluetooth est donc éteinte.

Lorsque la batterie de l'oreillette est déchargée, la LED rouge commence à clignoter.

III - Appairage de votre oreillette bluetooth

1. Assurez-vous que votre oreillette bluetooth soit éteinte.

2. Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 8 secondes jusqu'à ce que les LEDs rouge et bleu clignotent alternativement.

3. Activez le bluetooth sur votre appareil, et paramétrez le pour la recherche de périphériques bluetooth.

4. Dans la liste de périphériques proposés sélectionnez votre oreillette (BH15 // BT-300 // BH-109).

5. Entrez le code (0000) pour appairer et connecter votre oreillette à votre appareil. Pour certains téléphones vous devrez faire la connexion séparément après l'appairage. Consultez le guide d'utilisation de votre téléphone pour plus de détails.

6. Si l'appairage est effectué avec succès, la LED bleu de l'oreillette clignotera d'abord 3 fois brièvement pour ensuite clignoter toutes les 7 secondes.

Le nom de l'oreillette apparaît dans le menu où se trouvent les périphériques déjà appairés par bluetooth.

IV - Déconnexion de l'oreillette bluetooth

Pour déconnecter l'oreillette de votre appareil (par exemple, pour connecter l'appareil à un autre périphérique bluetooth), suivez les étapes ci-dessous.
- Éteignez l'oreillette bluetooth
- Déconnectez l'oreillette dans le menu bluetooth de votre appareil
- Éloignez l'oreillette à plus de 10 mètres de l'appareil.

Vous n'avez pas besoin d'effacer l'appairage avec l'oreillette pour la déconnecter.

V - Problème de connexion

Si vous n'arrivez pas à connecter votre oreillette à votre appareil, suivez la procédure de vérification.
- Assurez-vous que l'oreillette est **CHARGÉE, ALLUMÉE, APPAIRÉE ET CONNECTÉE À VOTRE APPAREIL**.
- Assurez-vous que la fonction bluetooth est activée sur votre appareil
- Vérifiez que l'oreillette est à moins de 10 mètres de l'appareil et qu'il n'y a pas d'obstacles entre eux, à savoir des murs ou autres appareils électroniques.

VI - Utilisation

Mettez l'oreillette à votre oreille. En règle générale, la qualité d'écoute est meilleure quand il n'y a aucun obstacle entre le portable et l'oreillette, y compris votre corps. Ainsi il est suggéré de mettre votre portable et porter votre oreillette du même côté.

1. Passer un appel

Utilisez votre appareil de façon normale quand l'oreillette est connectée à votre téléphone.

2. Répondre à un appel

Appuyez sur le bouton de l'oreillette ou utilisez les touches de votre téléphone. Si la réponse automatique est activée, le téléphone décrochera automatiquement l'appel entrant au bout d'une sonnerie.

3. Terminer un appel

Appuyez sur le bouton de l'oreillette ou utilisez les touches de votre téléphone.

4. Rejeter un appel

Si votre téléphone dispose de l'option de rejet d'appel, appuyez et maintenez le bouton de l'oreillette pour rejeter l'appel lorsqu'il y a un appel entrant

5. Rappel du dernier numéro composé

Si votre téléphone dispose de l'option de rappel, appuyez et maintenez le bouton volume + pendant 3 secondes lorsqu'il n'y a pas d'appel en cours. **(Uniquement pour les modèles disposant des touches de volume)**

6. Numérotation vocale

Si votre téléphone prend en charge la numérotation vocale, appuyez sur le bouton de l'oreillette lorsque aucun appel n'est en cours et suivez les instructions du manuel d'utilisation de votre téléphone.

Appuyez sur les bouton volume + pour augmenter le volume, de la même manière appuyez sur le bouton volume - pour baisser le volume pendant un appel. **(Uniquement pour les modèles disposant des touches de volume)**

VII - Informations concernant la batterie

L'oreillette est alimentée par une batterie rechargeable. La capacité maximale de la batterie est atteinte au bout de 2 à 3 cycles complets de chargement et de déchargement. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle pourra éventuellement s'user à terme. Rechargez votre batterie uniquement avec des chargeurs compatibles et conçus pour cette oreillette bluetooth.
Débranchez le chargeur de la prise électrique et de l'oreillette lorsque celle-ci n'est pas utilisée.
Ne laissez pas votre oreillette branchée au chargeur lorsqu'elle est complètement chargée car la surcharge peut raccourcir sa durée de vie.
N'utilisez jamais un chargeur endommagé.
Laisser l'oreillette dans un lieu chaud ou froid, comme dans une voiture fermée par forte chaleur ou grand froid, réduira la durée de vie de la batterie.
Essayez de toujours laisser la batterie entre 15°C et 25°C.
Si la batterie est trop chaude ou trop froide l'oreillette pourrait cesser de fonctionner temporairement, même avec une batterie pleinement chargée.

VIII - Entretien et maintenance

Votre oreillette est un appareil technologique qui doit être traité avec soin. Les suggestions ci-dessous vous aideront à protéger votre couverture de garantie.

- Gardez l'oreillette au sec. Les précipitations, l'humidité et tous les types de liquides peuvent contenir des minéraux qui corroderont les circuits électroniques.

- Ne pas utiliser ou ranger l'oreillette dans un lieu poussiéreux ou sale. Les parties mobiles et les composants électroniques pourraient être endommagés.

- Ne pas laisser l'oreillette dans un lieu froid. Car lorsque l'appareil revient à sa température normal, de l'humidité pourrait se former à l'intérieur de l'oreillette ce qui risquerait d'endommagé les circuits et les composants électroniques.

- Ne pas utiliser de produits chimiques, de solvants de nettoyage, ou de détergents pour nettoyer l'oreillette.