MODE D'EMPLOI
MINI TELEPHONE PORTABLE DEBLOQUE FORMAT CARTE BLEUE MOBILE NOIR
REF. : Y-TPFCBN



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi
Mini téléphone portable débloqué format carte bleue mobile noir
REF. : Y-TPFCBN

SOMMAIRE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION 2
Fonctions du téléphone 2
Ajuster le volume 2

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant d'allumer votre téléphone, veillez bien à insérer votre carte SIM dans la fente prévue à cet effet. A droite de la fente, vous avez un interrupteur. Veillez bien à le mettre sur ON (vers la droite) pour pouvoir ensuite allumer le téléphone.

Mettre à charger le téléphone pendant deux heures environ.

Pour allumer le téléphone, vous devez rester appuyé sur le bouton avec le dessin d'un téléphone rouge.

Fonctions du téléphone

- Émission d'appels
- Réception d'appels
- Envoyer des messages
- Recevoir des messages
- Alarme
- Radio
- Calculatrice
- Calendrier
- Bluetooth

Le mot de passe par défaut du téléphone (attention, bien du téléphone et non pas de la carte SIM) est 1122. Ce code peut vous servir si vous avez besoin de réinitialiser le téléphone.

Ajuster le volume

Appuyez sur les flèches haut et bas du clavier pour augmenter et diminuer le volume.