MODE D'EMPLOI MINI TRACEUR GPS GPRS MICRO ESPION GSM RAPPEL AUTOMATIQUE SOS

REF. : Y-tgps8













Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi

REF. : Y-tgps8

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE TRACEUR 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3
A - Recharger la batterie 3
B - Insertion d'une carte SIM dans le traceur 3
C - Mode Micro espion GSM 3
D - Localisation instantanée 3
E - Rappel automatique sur détection sonore 5
F - Fonction SOS 5

PRÉSENTATION DE VOTRE TRACEUR



ON / OFF

SOS

EMPLACEMENT CARTE SIM



ENTREE CHARGEUR

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

A - Recharger la batterie

Lors de la première utilisation de votre traceur, il vous faudra recharger sa batterie pendant environ 4 heures d'affilées afin de vous assurer que celui-ci disposera de suffisamment de batterie pour les manipulations et le bon fonctionnement des procédures indiquées dans ce mode d'emploi. Il vous faut tout d'abord insérer une carte SIM pour que votre traceur prenne la charge.

B - Insertion d'une carte SIM dans le traceur

Avant d'insérer une carte SIM dans ce traceur GPS GSM, il faut vous assurez de plusieurs points :

- Veillez à ce que la carte SIM insérée dans ce traceur ait le **code PIN désactivé**. Pour le désactiver, il vous suffit d'insérer la carte SIM dans un téléphone et de le désactiver via les paramètres de votre téléphone.

- **ACTIVEZ** les données cellulaires ! Pour ce faire, insérez votre carte SIM dans un téléphone, envoyez un SMS et passez un appel. Ces opérations activeront les données cellulaires et seront un test de fonctionnement de votre carte SIM. Une fois ces opérations effectuées, insérez la carte SIM dans le traceur à l'emplacement prévu à cet effet. Dès que la carte SIM est insérée, le traceur s'allume automatiquement et attend vos instructions.

C - Mode Micro espion GSM

Il vous suffit d'appeler le numéro de la carte SIM insérée dans l'appareil. L'appareil décrochera automatiquement au bout de quelques sonneries et vous pourrez ainsi entendre tout ce qu'il se passe autour de celui-ci.

D - Localisation instantanée

Ce mini traceur utilise les réseaux mobiles pour se localiser. Il se peut donc que le résultat ne soit pas précis dans des zones mal couvertes par le réseau mobile.

Pour localiser le traceur envoyez simplement par SMS : **DW** ou **GOOGLE**


Le traceur doit vous répondre un SMS de ce type :

http://yun.gps112.net/lbs/?mcc=208&mnc=010&lac1545&cellid=28487


Pour connaître la position du traceur, rendez-vous sur le site internet suivant, sur votre ordinateur :

http://www.trackanywhere.org/LBSQuery/LBSQuery.aspx?MCC=0&MN C=0&LA C=0&CID=0&lan=en-us#

Vous devez arriver à l'interface suivante :




Une fois arrivé à cette interface, repérer les cases MCC, MN C, LA C et CELL ID, comme ci-dessous :



Prenez ensuite le message SMS que le traceur vous a envoyé. Rentrez alors les informations dans les cases. Les informations à saisir sont celles en bleu dans notre exemple :

http://www.gps588.com/lbs/?mcc:208&mnc=010&lac=1545&cellid=28487

Il vous suffit de saisir ces informations dans les cases correspondantes. Vous devez avoir les cases remplies dans le même genre que ci-dessous (Avec vos valeurs reçues).



Ensuite, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur la loupe, sur la droite ou de taper sur la touche entrée de votre clavier. Vous aurez alors la position du traceur qui apparaîtra sur une carte.

E - Rappel automatique sur détection sonore

Ce mini traceur dispose d'une fonction de rappel automatique sur détection sonore. Pour configurer un numéro de téléphone à rappeler lorsque le micro détecte un bruit autour de lui veuillez suivre la procédure suivante :

- Envoyez le SMS :

JT,0601020304

Ce SMS se décompose de la manière suivante ;

JT -> code interne au traceur.
0601020304 -> Numéro de téléphone que vous souhaitez autoriser (Le vôtre par exemple).

ATTENTION : N'oubliez pas la virgule entre JT et votre numéro de téléphone.

Une fois le numéro configuré, pour activer le rappel automatique sur votre traceur, envoyer simplement **GT,1** avec le numéro que vous venez de paramétrer.

Pour ensuite désactiver cette fonction, envoyez simplement : **GT,0**.

F - Fonction SOS

Ce petit traceur dispose d'un bouton SOS. Lorsque la personne détentrice de ce boitier restera appuyée durant 3 à 5 secondes sur le bouton, le traceur appellera automatiquement le numéro pré enregistré.

Il vous suffira de décrocher pour entendre tout ce qui se passera autour du boitier et ensuite de le géo-localiser pour savoir où se trouve la personne par exemple.