MODE D'EMPLOI DE VOTRE MINI TELEPHONE TRACEUR GPS POUR ENFANT REQUIN VERT

RÉF. : Y-TGPS11



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI DE VOTRE MINI TELEPHONE TRACEUR GPS POUR ENFANT REQUIN VERT

RÉF. : Y-TGPS11

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE MINI TELEPHONE TRACEUR GPS POUR ENFANT REQUIN VERT 3
Fonctionnalité des boutons : 3
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 4
Passer un appel depuis le mini téléphone : 8
Recevoir un appel sur le mini téléphone : 9
Fonctionnalité SOS : 9
Fonction GPS : 9
Via un appel téléphonique 9
Via un SMS 10
Localisation GPS en continu : 10
Avec itération et fréquence : 10
Avec fréquence de manière illimitée: 11
Réinitialisation du tracking en continue : 12
Localisation LBS : 12
Alerte en mouvement : 12
Mode tracker : 13
Mode micro espion / surveillance : 13

Mode appel sans décrochage automatique : 13
Mode appel avec décrochage automatique : 14
Alerte excès de vitesse : 14
Alerte anti-vol / anti-choc : 15
Alerte sortie d'une zone géographique prédéfinie : 16
Alerte de mouvement : 17
Gestion multizones : 17
Alerte batterie faible : 19
Alerte zone blanche GPS : 19
Mode veille : 20
Veille après inactivité 20
Veille par détection de chocs 20
Veille profonde par détection de chocs 21
Pour désactiver la veille 21
Démarrage programmé : 21
Transférer le message à un tiers : 22
Récupérer votre numéro IMEI : 22
Configurer le mini traceur par USB 23

PRÉSENTATION DE VOTRE MINI TELEPHONE TRACEUR GPS POUR ENFANT REQUIN VERT

Fonctionnalités des boutons :

Bouton SOS : Appui long (3 secondes) pour envoyer des messages SOS aux contacts et appeler les numéros de secours pré-enregistrés en cycle. Appui court : raccrocher (en mode appel).

Bouton 1 : Appui long (2 secondes) pour appeler le numéro 1. Appui court : décrocher en situation d'appel. Appui court : augmenter le son en situation de communication.

Bouton 2 : Appui long (2 secondes) pour appeler le numéro 2. Appui court : décrocher en situation d'appel. Double clic : démarrer le mode vibreur ou l'éteindre.

Bouton 3 : Appui long (2 secondes) pour appeler le numéro 3. Appui court : décrocher en situation d'appel. Appui court : baisser le son en situation de communication.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Avant utilisation

Recharge :

Veuillez charger ce mini téléphone signal SOS à l'aide du câble USB fourni. Le temps de charge pour une charge complète est d'environ 8 heures. Veuillez cependant charger le produit entre 8 à 12 heures avant sa première utilisation. Veuillez ne pas laisser le produit branché une fois sa charge terminée car ceci pourrait endommager la batterie.

Ce mini téléphone peut même être utilisé alors qu'il est en chargement. Veuillez ne jamais laisser la batterie de ce produit se décharger complètement. L'autonomie de ce produit et d'environ 180 heures une fois chargé.

Installation de la carte SIM :

N'oubliez pas de supprimer le code PIN de la carte SIM avant de l'insérer dans ce mini téléphone. Si ce n'est pas le cas le téléphone ne pourra pas fonctionner correctement. De plus seules les cartes SIM 2G / 3G fonctionneront avec ce produit. Il faut que votre téléphone bénéficie d'un forfait mobile pour que celui-ci fonctionne. Insérez votre carte SIM sur le côté du produit dans l'encoche prévue à cet effet. Lorsque la carte SIM est correctement insérée vous entendrez un petit clic et celle-ci restera en place.

Pour retirer cette carte SIM veuillez exercer une légère pression sur celle-ci jusqu'à ce que celle-ci ressorte par elle-même.

N'oubliez pas d'ACTIVER les données cellulaires ! Pour ce faire, insérez votre carte SIM dans un téléphone, envoyez un SMS et passez un appel. Ces opérations activeront les données cellulaires et seront un test de fonctionnement de votre carte SIM.

Stockage :

Veuillez stocker ce produit en -40°C et 85°C ainsi que dans un niveau d'humidité entre 5% et 95%.

Démarrage du produit :

Ce produit a un bouton ON / OFF. Vous pourrez l'allumer dès que vous l'aurez muni d'une batterie chargée ainsi que d'une carte SIM sans code PIN. Il est cependant recommander d'emmener le produit dehors dans une zone éloignée de gros bâtiments métalliques pour une première utilisation de manière à ce qu'il trouve facilement le signal GPS. Dès que le téléphone sera allumé celui-ci commencera à chercher un signal GPS.

Le mini traceur GPS met en général entre 10 à 40 secondes à détecter le signal GSM et GPRS.

Pour savoir si le mini téléphone a réussi à se connecter au réseau GPS il vous suffira de regarder la LED correspondante. Si celle-ci reste éteinte au bout de 40 secondes votre mobile n'a pas réussi à se connecter au GPS. Si le mini téléphone a réussi à faire l'acquisition d'un signal GPS la LED bleue clignotera une fois toutes les secondes.

Pour initialiser le produit vous devez envoyer un code par SMS à celui-ci. Il vous faudra envoyer le mot de passe précédé d'un code pour faire démarrer le micro espion traceur GPS. Si cette opération est un succès le mini téléphone vous répondra par SMS « begin ok ». Le mot de passe par défaut à réception du produit est 123456.

SMS :

begin123456

II - Quand faut-il recharger la batterie ?

Si la LED rouge clignote très rapidement c'est que la batterie est vide ou qu'elle est presque vide. C'est le moment de mettre votre mini téléphone traceur GPS pour enfant à recharger.

Quand la batterie dispose d'une charge suffisante la LED reste éteinte. En charge, la lumière rouge reste continuellement allumée.

Si vous n'avez pas rechargé ce produit depuis longtemps il est possible que la LED rouge puisse mettre quelque temps à s'allumer. N'hésitez pas à le laisser branché pendant une quinzaine de minutes avant le début de la charge.

III - Réglage des APN

Pour régler les APN de votre carte SIM il vous suffira tout simplement d'envoyer un SMS au mini traceur GPS. Après chaque paramètre correctement réglé vous recevrez un SMS de confirmation ayant pour message « APN OK ».

Voici un exemple pour les APN de Free (que vous pouvez trouver à cette adresse : http://mobile.free.fr/assistance/59.html):

- **Données cellulaires Internet (DATA)**

- Nom du point d'accès (APN) : free
- MCC : 208
- MNC : 15
- MMSC (si disponible) : http://mms.free.fr

- **MMS**

- Nom du point d'accès (APN) : mmsfree
- MMSC : http://mms.free.fr
- MCC : 208
- MNC : 15
- Type d'APN : mms

Pour les renseigner à l'appareil la commande est la suivante : APN,Nom de l'APN# ou APN,Nom de l'APN,Identifiant,Mot de passe# pour les APN qui disposent d'un mot de passe.

SMS (exemple) :

APN+mot de passe+ APN de votre choix

Exemple : APN123456 free

IV - Paramétrage de base

Changer votre mot de passe :

Pour paramétrer votre propre mot de passe il vous faudra envoyer par SMS une commande, suite à quoi le mini traceur vous répondra « password OK » si l'opération a été un succès.

SMS :

password+ancien mot de passe+nouveau mot de passe

Exemple : password123456 013212

Avec cet exemple vous aurez réussi à paramétrer le nouveau mot de passe 013212. Il ne faut pas taper le +.

Attention le mot de passe doit être un code à 6 chiffres car le traceur n'accepte que ces mots de passe.

Notez bien votre mot de passe et assurez-vous de le garder bien en tête car en cas d'oubli il vous faudra complètement réinitialiser l'appareil à l'aide du CD d'installation. Vous perdrez donc tous les paramètres et configurations mis en place.

Création des administrateurs :

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 numéros administrateurs pour ce mini téléphone. Une fois ce paramétrage réalisé les numéros enregistrés en tant qu'administrateurs pourront recevoir les alertes par SMS ou être appelés grâce à une pression du bouton SOS sur le mini téléphone.

Pour paramétrer le super administrateur (maitre) du mini téléphone :

Veuillez appeler le numéro de la carte SIM insérée dans le mini traceur GPS 10 fois d'affilée pour être défini comme maitre de l'appareil. Au bout de 10 appels vous recevrez un message « Add master ok ».
Une fois que le maitre du mini téléphone a été défini vous pourrez ensuite définir les administrateurs du téléphone en envoyant les codes suivants par SMS.

Ajouter un administrateur :

SMS :

admin+mot de passe+ +numéro de téléphone

Exemple : admin123456 0601020304

Si l'action est un succès vous recevrez par message « admin ok ! ».

Supprimer un administrateur :

SMS :

noadmin+mot de passe+ +numéro de téléphone

Exemple : noadmin123456 0601020304

Si l'action est un succès vous aurez supprimé le numéro en tant qu'administrateur.

Si vous êtes à l'étranger ou que vous souhaitez aller à l'étranger, pensez à ajouter le numéro de téléphone au format international pour être sûrs de recevoir les messages (exemple : 0033601020304).

Régler le fuseau horaire :

Vous pouvez régler le fuseau horaire en envoyant un code au mini traceur GPS. Pour un fuseau horaire GMT –X il vous suffira d'ajouter un signe moins.

SMS :

time+ zone+mot de passe+ fuseau horaire

Exemple : time zone123456 1 (1 pour la France car nous sommes dans le fuseau horaire GMT +1)

Réinitialisation :

En cas de bug vous pourrez réinitialiser la puce GPS et GSM.

SMS :

reset+mot de passe

Exemple : reset123456

V - Définir ou supprimer les numéros préenregistrés

Ajouter un numéro de téléphone :

Vous pouvez paramétrer jusqu'à 3 numéros de téléphone de secours dans ce mini téléphone (boutons 1, 2, 3). Vous souhaitez surement paramétrer les numéros de chacun des parents de l'enfant, le numéro des secours, …Vous pouvez paramétrer ceux-ci à l'aide d'un code SMS.

SMS :

contact one+mot de passe+ +numéro de téléphone
contact two+mot de passe+ +numéro de téléphone
contact three+mot de passe+ +numéro de téléphone

Exemple :

contact one123456 0601020304

Vous recevrez en réponse le code « contact one ok ». Maintenant en appuyant pendant plus de trois secondes le mini téléphone appellera le numéro de secours correspondant.

Supprimer un numéro de téléphone :

Pour supprimer un numéro veuillez suivre la procédure suivante. Envoyer un message pour supprimer tous les contacts. Pour en modifier un seul veuillez simplement suivre la procédure au-dessus. L'ancien numéro associé à chaque bouton sera tout simplement remplacé par le nouveau que le mini téléphone recevra.

SMS :

nocontact+mot de passe

Exemple : nocontact123456

VI – Fonctionnalités du traceur GPS

Passer un appel depuis le mini téléphone :

Pour passer un coup de fil depuis le mini téléphone (une fois que vous avez effectué les étapes précédentes) veuillez appuyer sur le numéro que vous souhaitez appeler pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce que le mini téléphone vibre 2 fois. La LED s'allumera et le téléphone commencera à numéroter le numéro correspondant.

Pour raccrocher veuillez appuyer une fois sur le bouton SOS. Si aucun numéro n'est programmé sur l'emplacement sur lequel vous appuyez aucun numéro ne sera appelé.

Recevoir un appel sur le mini téléphone :

Si le mini téléphone se met à sonner il vous suffira, tout simplement, pour décrocher, d'appuyer sur n'importe quel bouton à part le bouton SOS. Pour raccrocher veuillez appuyer une fois sur le bouton SOS.

Attention seuls les numéros spéciaux préenregistrés peuvent appeler le mini téléphone. Ainsi **veillez à ne pas appeler le mini téléphone en mode privé, ceci ne fonctionnera pas**.

Fonctionnalité SOS :

Ce mini téléphone dispose d'une fonctionnalité SOS. En appuyant pendant plus de 3 secondes sur le bouton SOS pour l'activer vous déclencherez les actions suivantes dans l'ordre:

- L'appareil va vibrer deux fois
- Les appareils recevront un SMS de type «

help me !
Lat : 00.000000
Lon : 000.000000
T : 14 :47
http://mpas.google.com/maps?f=q&q=00.000000,000.000000&z=16
Lac :
T :
bat : 100% »

- Appeler chacun des numéros préenregistrés en cycle en commençant par le premier numéro. Si le mini traceur GPS ne reçoit aucune réponse, il refera le cycle 3 fois, puis s'arrêtera. Il s'arrêtera également si vous envoyez une réponse au SMS de SOS.

Fonction GPS :

Via un appel téléphonique

Si aucun numéro maitre (ou super administrateur) n'a encore été défini pour le mini téléphone alors en appelant le mini téléphone celui-ci vous répondra par un message définissant sa position. Vous y trouverez les informations suivantes : latitude, longitude, heure, (dernières connues), un lien Google Maps vers la position, le niveau de la batterie ainsi que la position actuelle si le mini téléphone dispose d'une connexion au réseau GPS.

Exemple quand le mini traceur GPS ne dispose pas d'une connexion GPS : « Last :
Lat : 00.000000
Lon : 000.000000
T : 14 :47
http://mpas.google.com/maps?f=q&q=00.000000,000.000000&z=16
Lac :

T :
bat : 100% »

Remarque : le code LAC vous permet de monitorer manuellement le mini traceur à l'aide de la plateforme web.

S'il existe déjà un numéro de super administrateur alors seuls les numéros autorisés (administrateurs) pourront recevoir ce message. Si un numéro non autorisé appelle le mini téléphone non seulement celui-ci ne décrochera pas mais en plus il n'enverra pas de message avec sa position.

Quand un des cinq numéros pré-enregistrés (administrateurs) appelle le mini téléphone traceur GPS et raccroche au bout d'une à trois sonneries alors le mini téléphone ne sonnera pas et recevra plutôt une demande de localisation. Si vous appelez pendant plus de trois sonneries le GPS ne s'activera pas et le mini téléphone commencera à sonner comme un appel normal.

Si la fonctionnalité GPS du mini téléphone est activée et que le mini téléphone reçoit une demande de localisation par appel téléphonique alors celui-ci renverra par SMS au numéro qui a appelé.

Via un SMS

Envoyer le code suivant par SMS pour connaitre la position du mini traceur GPS.

SMS :

address+mot de passe

Exemple : address123456

Localisation GPS en continu :

Avec itération et fréquence :

En envoyant le code suivant par SMS au mini traceur vous pourrez recevoir les informations géographiques du GPS (longitude et latitude). Vous pouvez définir la fréquence à laquelle vous souhaitez recevoir ces messages : heures, minutes et secondes. Vous pouvez également définir le nombre d'itérations ou d'occurrences de notification de la position de votre mini traceur. Ainsi vous pouvez par exemple définir que vous souhaitez recevoir toutes les 30 minutes la position de votre mini GPS au cours de la journée (soit 48 occurrences). Attention pour paramétrer ceci il vous faut nécessairement taper 3 chiffres à chaque fois (exemple : 030s = 30 secondes) et le nombre maximal est 255, ainsi vous ne pourrez pas régler plus de 255 itérations. Si vous souhaitez mettre en place un système de notifications plus fréquentes en continue veuillez adopter l'option ci-dessous (sans itération définie)

SMS :

fix+ nombre d'heures+h+nombre de minutes+m+nombre de secondes+s+nombre d'itérations+n +mot de passe

Exemple : fix030s005n123456 / avec ce code vous recevrez 5 fois à intervalles de 30 secondes la position géographique duis traceur GPS.

Avec fréquence de manière illimitée :

En envoyant le code suivant par SMS au mini traceur vous pourrez recevoir les informations géographiques du GPS (longitude et latitude). Vous pouvez définir la fréquence à laquelle vous souhaitez recevoir ces messages : heures, minutes et secondes. Ainsi vous pouvez par exemple définir que vous souhaitez recevoir toutes les 30 minutes la position de votre mini GPS. Ceci est une fonctionnalité. Attention pour paramétrer ceci il vous faut nécessairement taper 3 chiffres à chaque fois (exemple : 030s = 30 secondes) et le nombre maximal est 255. Vous ne renseignerez pas de nombre d'itérations avec ce code. Au lieu de renseigner un nombre d'itérations veuillez remplacer les 3 chiffres par ***.

SMS :

fix+ nombre d'heures+h+nombre de minutes+m+nombre de secondes+s+***n+mot de passe

Exemple : fix030s***n123456 / avec ce code vous recevrez indéfiniment à intervalles de 30 secondes la position géographique du traceur GPS.

Remarque :

Attention vous ne pouvez pas demander à recevoir des SMS à une fréquence inférieure à 20 secondes.

Suite au réglage « **Avec fréquence de manière illimitée »** vous pouvez également paramétrer un intervalle de distance.

C'est-à-dire que vous recevrez un message tous les 50 mètres par exemple. Le message à envoyer dans ce cas est celui-ci-dessous. Si cette opération est un succès vous recevrez un message « Distance ok ». Vous recevrez ensuite un message de localisation à chaque fois que votre mini traceur GPS se déplace de la distance indiquée ainsi qu'à chaque intervalle de temps. Pour ceci il vous faudra définir une distance souhaitée en mètres (4 chiffres obligatoires. Exemple : 0050 pour 50 mètres).

SMS :

distance+mot de passe+ distance souhaitée en mètres

Exemple : distance 123456 0050

Réinitialisation du tracking en continue :

Pour réinitialiser cette fonction veuillez envoyer le code suivant par message au GPS.

SMS :

nofix+mot de passe

Exemple : nofix123456

Localisation LBS :

Lorsque le mini espion n'arrive pas à recevoir le signal GPS alors celui-ci se servira du réseau mobile pour vous envoyer votre localisation LBS. Les LBS font notamment appel à la localisation GSM pour situer un terminal. Cette technique repose sur la multilatération du signal radio. Son mode de fonctionnement est assez simple. Schématiquement, elle consiste à mesurer le temps de réception d'un signal par des stations GSM dont les positions sont connues, puis à évaluer en fonction de ces mesures le positionnement du terminal émetteur-récepteur par une opération de trilatération. Une autre méthode de détection également très utilisée peut-être le recours à un service tiers de localisation par GPS. Elle pourra se révéler nécessaire notamment dans le cas où le terminal se situe dans une zone mal couverte par les réseaux mobiles. Ainsi la localisation LBS ou GPRS ne sera pas forcément exacte.

Ce message inclura les dernières coordonnées connues du GPS mais également les coordonnées LAC actuelles. Si vous souhaitez obtenir les coordonnées GPS et l'adresse absolue la plus proche possible veuillez envoyer le code SMS suivant :

SMS :

address+Mot de passe

Exemple : address123456

Attention veuillez définir les APN avant de faire ceci.

Alerte en mouvement :

Cette fonction est désactivée de base. Elle permet de mettre à jour la position GPS unique si le véhicule est en mouvement. C'est-à-dire que si la latitude et la longitude du mini traceur GPS restent les même celui-ci cessera de mettre à jour les données et les coordonnées du traceur. Dès que celui-ci sera de nouveau en mouvement alors il se réactivera automatiquement.

SMS pour activer la fonction :

suppress+mot de passe

Exemple : suppress123456

SMS pour désactiver la fonction :

nosuppress+mot de passe

Exemple : nosuppress123456

Mode tracker :

Pour lancer le mode tracker veuillez envoyer le code tracker au mini téléphone. Par défaut ce mode est déjà activé. Le mini téléphone vous répondra « tracker ok ! ».

SMS :

tracker+mot de passe

Exemple : tracker123456

Mode micro espion / surveillance :

Il est possible d'appeler le mini traceur, que celui-ci décroche automatiquement, pour que vous puissiez écouter sans que votre correspondant (la personne en possession du mini téléphone) ne vous entende. Ainsi vous pouvez vous assurer à n'importe quel moment que votre enfant va bien sans le gêner. Pour ceci il vous faudra envoyer le code suivant par SMS, attendre que le mini téléphone vous réponde « monitor ok ! ». Une fois cette étape validée il vous suffira d'appeler le mini téléphone, celui-ci décrochera immédiatement et vous laissera écouter.

SMS :

monitor+mot de passe

Exemple : monitor123456

Mode appel sans décrochage automatique :

Il est possible d'appeler le mini traceur, que celui-ci sonne / vibre comme un téléphone et que vous puissiez ainsi communiquer avec votre enfant ou une autre personne en possession de ce mini téléphone si celle-ci décroche. Ainsi vous pouvez vous assurer à n'importe quel moment mais

aussi communiquer facilement avec lui s'il n'arrive pas à vous appeler par lui-même par exemple. Pour ceci il vous faudra envoyer le code suivant par SMS, attendre que le mini téléphone vous réponde « call ok ! ». Une fois cette étape validée il vous suffira d'appeler le mini téléphone, celui-ci sonnera / vibrera et si votre correspondant et vous laissera écouter et parler.

SMS :

call+mot de passe

Exemple : call123456

Mode appel avec décrochage automatique :

Il est possible d'appeler le mini traceur, que celui-ci décroche automatiquement et que vous puissiez ainsi communiquer avec votre enfant ou une autre personne en possession de ce mini téléphone. Ainsi vous pouvez vous assurer à n'importe quel moment mais aussi communiquer facilement avec lui s'il n'arrive pas à vous appeler par lui-même par exemple. Pour ceci il vous faudra envoyer le code suivant par SMS, attendre que le mini téléphone vous réponde « speak ok ! ». Une fois cette étape validée il vous suffira d'appeler le mini téléphone, celui-ci décrochera immédiatement et vous laissera écouter et parler.

SMS :

speak+mot de passe

Exemple : speak123456

Attention lors de la création d'une alerte ***toutes les personne définies en administrateurs*** *du mini téléphone recevront chaque SMS d'alerte.*

Alerte excès de vitesse :

Si vous prêtez votre voiture à vos enfants par exemple vous pourrez facilement savoir où ils sont mais ce mini traceur est loin d'avoir cette unique fonctionnalité. Vous pourrez également définir une limite de vitesse autorisée. Si le véhicule dépasse cette vitesse vous recevrez immédiatement un message vous le signalant sur tous les numéros autorisés. Ainsi si votre enfant dispose d'un permis jeune vous pourrez par exemple définir une limite de vitesse à 110 km/h.

Voici comment paramétrer cette alarme.

SMS :

speed+mot de passe+ vitesse en km/h maximale autorisée

Exemple : speed123456 110

Attention une fois de plus il vous faudra définir un nombre à trois chiffres (exemple : pour 80 km/h le chiffre à renseigner sera 080).

Attention nous vous recommandons de ne pas renseigner de vitesses inférieures à 50 km/h. Au-delà de cette limite le GPS ne sera pas nécessairement très précis dû à la dérive du GPS.

Pour désactiver cette fonction :

SMS :

nospeed+mot de passe

Exemple : nospeed123456

Alerte anti-vol / anti-choc :

Cette fonctionnalité est désactivée par défaut. Pour activer une alerte en cas de choc veuillez envoyer le code SMS à votre mini traceur. Celui-ci vous répondra : « Shock is activated ! ».

SMS :

shock+mot de passe

Exemple : shock123456

Pour désactiver cette fonctionnalité veuillez envoyer ce code par SMS au mini traceur.

SMS :

noshock+mot de passe

Exemple : noshock123456

Vous pouvez également régler les niveaux de sensibilité de du mini traceur.

Niveau 1 : Détection de chaque petite vibration

SMS :

sensitivity+mot de passe+ 1

Exemple : sensitivity123456 1

Niveau 2 : Envoie de message à partir de 8 vibrations sur un intervalle de 2 secondes

SMS :

sensitivity+mot de passe+ 2

Exemple : sensitivity123456 2

Niveau 3 : Envoie de message à partir de 25 vibrations sur un intervalle de 5 secondes

SMS :

sensitivity+mot de passe+ 3

Exemple : sensitivity123456 3

Alerte sortie d'une zone géographique prédéfinie :

Vous pouvez mettre en place un périmètre de sécurité pour ce mini traceur GPS. Ceci est très pratique si vous souhaitez être averti quand votre enfant quitte l'école ou la maison mais également si vous placez ce mini GPS dans votre voiture par exemple. En le plaçant dans votre voiture vous serez immédiatement averti si celle-ci quitte sa place de parking au cours de la nuit. Ceux-ci ne sont bien entendu que des exemples des nombreuses applications de cette fonctionnalité.

Si votre mini traceur sort de cette zone vous recevrez alors par message :

stockade !
Lat : 00.000000
Lon : 000.000000
T : 14 :47
http://mpas.google.com/maps?f=q&q=00.000000,000.000000&z=16
Lac :
T :
bat : 100%

Voici comment mettre en place un périmètre de sécurité. Il vous faudra définir une zone rectangulaire en définissant les coordonnées du point en haut à gauche et du point en bas à droite.

SMS :

stockade+mot de passe+ latitude,longitude; latitude,longitude

Exemple : stockade123456 00.000000,00.000000; 00.000001,00.000001



Remarque : le premier point défini est celui en haut à gauche et le deuxième en bas à droite.

Voici le code SMS pour désactiver cette fonction.

SMS :

nostockade+mot de passe

Exemple : nostockage123456

Alerte de mouvement :

Vous pouvez également saisir une alerte de mouvement. C'est-à-dire que si vous sortez de la zone où le mini traceur est actuellement situé dans le rayon défini (par exemple : 200 mètres) vous recevrez une alerte par message. Ceci est par exemple très pratique si vous garez votre véhicule quelque part et que vous souhaitez être alerté dès que celui-ci est de nouveau en mouvement.

SMS :

move+mot de passe+ nombre de mètres

Exemple : move123456 0200 (pour une distance de 200 mètres)

Pour désactiver cette fonctionnalité veuillez taper le code suivant.

SMS :

nomove+mot de passe

Exemple : nomove123456

Gestion multizones :

Vous pouvez choisir d'ajouter jusqu'à un total de 5 zones. Attention les points et les zones ne peuvent pas se chevaucher. Vous pourrez ainsi paramétrer un rayon dans lequel vous souhaitez être prévenu si votre enfant rentre comme son école ou votre domicile par exemple. Attention, veuillez entrer une distance composée de 3 chiffres suivie de l'unité (mètres ou kilomètres).

SMS :

area+mot de passe+ latitude,longitude+ nom de la zone,distanceM (vous pouvez choisir M pour mètres ou K pour kilomètres selon vos préférences)

Exemple : area123456 00.000000,00.000000 ecole,800M (vous recevrez un message quand votre enfant quitte la zone de son école dans un rayon de 800 mètres)

Il est possible de changer ces paramètres en renvoyant un code par SMS.

SMS :

rename+mot de passe+ ancien nom;nouveau nom,distanceM

Exemple : rename123456 ecole;maison,600M

Pour activer la gestion multizones il vous faudra envoyer le code suivant et attendre la réponse suivante du mini traceur GPS « Area on ok ! ».

SMS :

area+mot de passe+ on

Exemple : area123456 on

Quand le traceur entrera dans une des zones prédéfinies tous les administrateurs recevront par message le nom de la zone dans laquelle l'enfant est entré ainsi que les coordonnées (latitude et longitude).

Pour supprimer les zones que vous avez préalablement définies veuillez envoyer le code SMS suivant.

SMS :

noarea+mot de passe+ nom de la zone à supprimer

Exemple : norarea123456 ecole

Pour désactiver cette fonction il vous faudra envoyer par SMS le code suivant.

SMS :

area+mot de passe+ off

Exemple : area123456 off

Alerte batterie faible :

Cette fonction vous permet de recevoir un message quand la batterie de votre mini téléphone est presque à plat. Cette fonctionnalité est activée par défaut. Pour la désactiver il vous suffira d'envoyer un code par SMS.

SMS :

lowbattery+mot de passe+ off

Exemple : lowbattery123456 off

Pour réactiver la fonction.

SMS :

lowbattery+mot de passe+ on

Exemple : lowbattery123456 on

Vous recevrez ensuite 2 messages à 15 minutes d'intervalle que le niveau de la batterie arrivera approximativement à 3.55V. Ceux-ci comporteront bien entendu la localisation du mini traceur.

Alerte zone blanche GPS :

Il peut arriver bien entendu que votre mini traceur GPS se retrouve dans une zone dans laquelle il n'arrive à percevoir aucun signal GPS. Ceci s'appelle une zone blanche. Vous pouvez paramétrer le mini traceur GPS pour recevoir un SMS dès que votre mini traceur GPS arrive dans une de ces zones.

Cette fonctionnalité est désactivée par défaut. Pour l'activer et recevoir un SMS à chaque fois que la personne en possession du mini traceur GPS entre dans une de ces zones contenant le message suivant : « no gps + dernières coordonnées avant la perte du signal GPS ».

Pour activer cette fonctionnalité :

SMS :

gpssignal+mot de passe+ on

Exemple : gpssignal123456 on

Pour désactiver cette fonctionnalité :

SMS :

gpssignal+mot de passe+ off

Exemple : gpssignal123456 off

Mode veille :

Pour économiser la batterie de ce mini traceur GPS vous pouvez paramétrer celui-ci pour qu'il passe en mode veille dans certaines conditions. Il y a plusieurs types de modes de veille différents que vous pouvez paramétrer.

Veille après inactivité

Cette commande indiquera au mini traceur qu'il doit passer en mode veille au bout de 5 minutes d'inactivité (pas d'alertes ou d'alarmes et aucun SMS reçus). La puce GPS se coupera et la LED se mettra en veille également. Si vous envoyer un SMS ou si vous passez un coup de fil au mini traceur celui-ci sortira du mode veille.

Si des alertes ont été paramétrées alors le mini traceur GPS passera plutôt en mode veille par détection de chocs.

Ceci est le mode défini par défaut.

SMS :

sleep+mot de passe+ time

Exemple : sleep123456 time

Veille par détection de chocs

Ce mode correspond au même mode que celui plus haut sauf que celui-ci se réveillera non seulement si vous lui envoyez une commande ou qu'une alarme se déclenche mais également s'il subit le moindre choc ou si il perçoit une vibration. C'est un mode très pratique si ce mini traceur GPS est dans un sac ou dans une voiture par exemple. Voici les commandes à envoyer.

SMS :

sleep+mot de passe+ shock

Exemple : sleep123456 shock

Veille profonde par détection de chocs

Ce mode correspond au même mode que celui plus haut, cependant en veille profonde le mini traceur GPS sera en mode économie extrême. C'est-à-dire que les puces GPS et GSM se mettront également en veille et que le mini micro ne se réveillera pas si vous l'appeler ou si vous lui envoyez des messages. Il se réveillera uniquement en cas de choc. Les alarmes et alertes fonctionneront tout de même normalement. Voici les commandes à envoyer.

SMS :

sleep+mot de passe+ deepshock

Exemple : sleep123456 deepshock

Pour désactiver la veille

Pour désactiver cette fonctionnalité vous pouvez envoyer le code suivant. Le mini traceur ne se mettra plus en veille. Le GPS, le GSM et la LED seront allumés de manière permanente. Ce mode sera plus consommateur en termes d'énergie.

SMS :

sleep+mot de passe+ off

Exemple : sleep123456 off

Démarrage programmé :

Cette fonctionnalité vous permet de programmer les horaires du mini traceur GPS. Vous pourrez par exemple le faire s'allumer toutes les heures ou une fois par mois. Le mini traceur enverra immédiatement sa position après avoir été réveillé. Une fois ce message envoyé le mini traceur repassera automatiquement en mode veille et ne pourra pas être réveillé ni par les messages, ni par les appels. Vous pouvez définir une plage programmée d'une fois toutes les minutes à une fois tous les 30 jours. Il vous suffira d'entrer un nombre à 3 chiffres suivi de l'unité que vous souhaitez renseigner (m = minutes, h = heures, d = jours). Par exemple si vous souhaiter démarrer votre traceur GPS 4 fois par jours il vous faudra renseigner "006h".

Les alertes marcheront tout de même normalement.

SMS :

schedule+mot de passe+ intervalle souhaité

Exemple : schedule123456 030d (pour trente jours)

Pour désactiver cette fonctionnalité voici le code correspondant.

SMS :

noschedule+mot de passe

Exemple : noschedule123456

Transférer le message à un tiers :

Vous avez la possibilité de transférer les informations du mini traceur automatiquement. Attention vous ne pourrez définir qu'un numéro tiers.

SMS :

forward+mot de passe+ numéro de votre correspondant

Exemple : forward123456 0601020304

Pour désactiver cette fonctionnalité :

SMS :

noforward+mot de passe

Exemple : noforward123456

Récupérer votre numéro IMEI :

Vous pouvez facilement récupérer votre numéro IMEI en envoyant un SMS au mini téléphone.

SMS :

imei+mot de passe

Exemple : imei123456

Remarques :

Si vous faites accidentellement tomber ce mini téléphone dans de l'eau éteignez le immédiatement et laissez le laisser dans un endroit sec et aéré pendant au moins 24 heures. Si le produit vous parait sec tentez de le redémarrer.

Attention la fonctionnalité GPS aura beaucoup plus de difficultés à fonctionner si le mini téléphone est à l'intérieur. La fonctionnalité GPS fonctionnera de manière optimale en extérieure loin de grandes structures métalliques. La fonctionnalité LBS quant à elle fonctionne partout où le mini téléphone dispose du réseau GSM.

Configurer le mini traceur par USB

Vous pouvez également définir tous ces paramètres à partir du fichier user_config.ini en branchant ce mini traceur par USB sur votre ordinateur. Voici par exemple le type d'informations typiques que vous trouverez sur ce fichier :

OldPassword:******; (Only support 6 digits)
NewPassword:******; (Only support 6 digits)
admin:+33601020304;0601020305;******;******;******; (Support set 5 admin numbers)
timezone:8.00; (from -12 to 12.75)
apn:free;exemple;123456; (APN;user;password;)
adminip:202.104.150.75:9000; (IP:port)
gprs:0; (0:sms,1:gprs)
tcpudp:0,0; (First:0 answer,1 no answer; Second:0 TCP,1 UDP)
sleep:0; (0:sleep time,1:sleep shock,2:sleep off)

Attention il vous faudra taper le mot de passe correct à la place des étoiles.

Dimensions	8.6 x 4.6 x 1.8 cm
Poids	60 grammes
Réseau	GSM / GPRS
Bandes	850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz
Sensitivité GPS	-159 dBm
Précision GPS	5 mètres
Informations de chargement	110 – 220 V input 5V output
Batterie	900 mAh batterie polymère
Autonomie en veille	180 heures
Température de stockage	-40°C à 85°C
Température de fonctionnement	-20°C à 70°C
Humidité	5% à 95% hors condensation