MODE D'EMPLOI MINI TRACEUR GPS PORTABLE BI BANDES SOS MICRO ESPION NOIR

RÉF. : Y-mtgpspbbsmen



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30

Mode d'emploi Mini traceur GPS portable Bi bandes SOS Micro espion Noir

SOMMAIRE

Introduction sur le produit.....3

Instructions d'utilisation.....4

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

I - Introduction sur le produit

Lors de sa première utilisation, nous vous conseillons de charger le Traceur Micro espion pendant environ 4 heures sur un port USB (d'un ordinateur).

Ce traceur est composé d'un seul bouton.

Le bouton ON/OFF se trouvent sur la face avant du traceur. Ce bouton ON/OFF est le bouton rouge présent sur la face avant du traceur.

Les différentes fonctions de ce traceur vont être reprises tout au long de cette notice explicative. Nous vous invitons à la lire avec attention pour pouvoir profiter au mieux de toutes les fonctionnalités de cet appareil.

Différentes fonctions :

- Localisation instantanée par SMS
- Fonction Micro espion / écoute à distance
- Localisation continue
- SOS





N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

II - Instructions d'utilisation

Avant toute choses, veillez à ce que la carte SIM insérée dans ce traceur aie le code **PIN DÉSACTIVÉ**. Pour le désactiver, il vous suffit d'insérer la carte SIM dans un téléphone et de le désactiver.

Vous devez également **ACTIVER** les données cellulaires ! Pour se faire, insérez votre carte SIM dans un téléphone, envoyez un SMS et passez un appel. Ces opération activeront les données cellulaires et seront un test de fonctionnement de votre carte SIM.

Une fois ces opérations effectuées, insérez la carte SIM dans le traceur à l'emplacement prévu à cet effet.

Pour la première utilisation, vous devez charger ce traceur pendant environ 4 heures.

A - Allumer / Éteindre votre traceur

Pour allumer le traceur, appuyez sur le bouton rouge (ON/OFF) présent sur la face avant du traceur. La LED BLEUE s'allume et ensuite s'éteint. Le traceur attend vos instructions.

Pour éteindre votre traceur, il vous suffit de rester appuyez sur le bouton rouge (ON/OFF) durant plusieurs secondes. La LED bleue flashe trois fois et s'éteint. Votre traceur est maintenant éteint.

B - Localisation par SMS

Allumez votre traceur. Envoyez le code suivant (Sans les guillemets) : «DW».

Le traceur doit vous répondre un SMS de ce type :

http://agps.huashiwang.com/lbs/?mcc=208&mnc=001&lac=1545&cellid=28487
3.85 V49.45%

Pour voir la position du traceur, rendez-vous sur le site : http://www.trackanywhere.org/

Rentrez les valeurs dans les cases correspondantes, comme par exemple pour le cas ci-dessus :

MCC : 208 - MNC : 001 - lac : 1545 - Cell ID : 28487

Cliquez ensuite sur la loupe, pour voir apparaitre la position du traceur.

C - Fonction Micro ESPION (écoute à distance)

Pour utilisez la fonction Micro espion (écoute à distance), il suffit d'appeler le numéro de la carte SIM insérée dans le traceur. Le traceur va décrocher automatiquement et vous pourrez entendre tout ce qui se passe autour du micro.

D - Location continue par SMS

Vous recevrez un sms tous les 500m parcourus par le traceur. Pour connaitre la progression il vous suffira de vous rendre sur le site et suivre la procédure indiquée au paragraphe B.

Pour activer cette fonction, envoyez DWL au traceur. Pour désactiver cette fonction envoyez simplement DW0

E - Fonction SOS

Il vous suffit d'envoyer BD au traceur. Ensuite votre numéro sera considéré comme le numéro d'urgence du traceur micro espion. Une fois activée, à chaque fois que la personne possédant le micro appuyera sur le bouton central une fois, le micro vous appelera.

Pour effacer le numéro d'urgence enregistré, envoyez BD0. Le numéro d'urgence sera effacé et vous pourrez enregistrer un nouveau numéro par la suite.