

MODE D'EMPLOI

Y-9654



Mode d'emploi

Mini Traceur GPS Voiture Camion Localisateur Suivi Temps Réel Support BDS AGPS LBS OBD II

Table des matières

OBD GPS Traceur (Manuel Utilisateur)	2
1. Accessoires.....	2
2. Aperçu.....	2
3. Démarrage Rapide.....	2
☐ Insérer la Carte SIM	3
☐ Recharge	3
☐ Allumer / Arrêt	4
☐ Télécharger l'application "LNCOON"	5
☐ S'inscrire et Connexion	6
☐ Lier le Dispositif	6
☐ Appareil en Ligne.....	7
4. Fonctions Principales	8
☐ Localisation en Temps Réel	8
☐ Suivi.....	9
☐ Accédez à l'emplacement de l'appareil	11
☐ Historique.....	12
☐ Geo-Fence	13
5. Résolution des Problèmes	14



OBD GPS Traceur (Manuel Utilisateur)

1. Accessoires

Manuel	Médiateur	Carte Sim Activée
		

Remarque : scannez le code QR pour obtenir le manuel PDF. Si votre colis ne contient pas de carte SIM, ne vous inquiétez pas, l'usine a déjà inséré la carte dans l'appareil pour vous.

2. Aperçu




3. Démarrage Rapide

🔗 Insérer la Carte SIM

- ☐ Utilisez le médiateur pour retirer le couvercle de la batterie.



- ☐ Insérez la carte Nano SIM dans l'emplacement situé à côté de la batterie.



🔗 Recharge

Scannez le code QR/URL pour recharger

- ☐ URL : sim.jimilab.com

□ QR :



□ Entrez ICCID pour recharger (ICCID peut être trouvé sur la carte)



The screenshot shows the 'Recharge Data Plan' screen of the LNCN app. At the top is the LNCN logo. Below it, the text 'Recharge Data Plan' is displayed. A text input field contains the placeholder 'Please enter ICCID'. Below the input field is a blue button labeled 'CONTINUE'. Further down, there is a section titled 'Where to find ICCID?' with a speech bubble icon. Below this, there is a graphic of a SIM card with a QR code and the text 'Scan QR code / QR to Top-up'. At the bottom of the screen, the email address 'Support@Incoon.com' is visible.


□ Allumer / Arrêt

□ Allumer : Insérez le OB22 dans le port OBD de la voiture pour l'allumer. La LED rouge s'allume.

□ Arrêt : Si le port OBD n'est pas connecté et que la batterie intégrée de l'appareil se vide, il peut également s'éteindre.




📄 Télécharger l'application "LNCOON"



☐ Visitez le site Web de Lncoon : Lncoon.com/download pour trouver un lien de téléchargement rapide




📖 S'inscrire et Connexion



- ❑ Lors de la première utilisation, veuillez cliquer sur "Sign Up" pour créer un compte.
- ❑ Veuillez choisir un pays ou une région. Remplissez ensuite un e-mail valide et cliquez sur « -> ». Vous recevrez un code de vérification par e-mail.
- ❑ Tapez le code de vérification et définissez un mot de passe pour vous inscrire.
- ❑ Après une inscription réussie, vous pouvez vous connecter à la page d'accueil.


📖 Lier le Dispositif

- ❑ Cliquez sur [Liste] en bas, cliquez sur [+] dans le coin supérieur droit pour ajouter un appareil.
- ❑ Scannez ou saisissez le code-barres IMEI sur l'emballage ou l'appareil.



🔍 Appareil en Ligne

❑ Si le réseau de la carte SIM fonctionne correctement, vous pouvez voir votre appareil en ligne dans la liste. Vous pouvez toucher l'appareil pour accéder à la page de la carte.



- ❑ Si l'appareil est hors ligne, vérifiez :
- ❑ - Avez-vous rechargé le plan d'abonnement ?

- ☐ - L'appareil est-il correctement branché sur le port OBD ?
- ☐ - L'appareil est-il actuellement à l'intérieur/au sous-sol ? Nous vous recommandons d'utiliser l'appareil à l'extérieur pour la première fois.

4. Fonctions Principales

 Localisation en Temps Réel

- Vérifiez où se trouve le traceur et obtenez l'adresse réelle.



4:47

BellaR

Type de Carte

Trafic

Tracker

Faites glisser le panneau vers le haut pour voir plus d'informations

Statut du périphérique


Online 80% 6 GPS LBS WiFi IPT.

1. Cliquez pour actualiser l'emplacement actuel de l'appareil

2. Cliquez à nouveau pour afficher l'emplacement actuel du téléphone.

📍 Suivi

- Appuyez sur le bouton " Suivi " pour accéder à la page Suivi.




Cliquez ici pour voir la
rue en 3D

Tracker



☞ Accédez à l'emplacement de l'appareil

1. Cliquez sur [Plus] dans le panneau pour trouver [Navigation]



Cliquez sur [Navigation]
pour naviguer de
l'emplacement actuel du
téléphone à l'emplacement
de l'appareil



Historique

- Appuyez sur le bouton " Historique " pour accéder à la page Trajets.



- Choisissez une date que vous souhaitez lire et cliquez sur le bouton "Confirmer"

- Appuyez sur ► pour lire l'historique.




Sélectionnez
la plage de
dates





Geo-Fence

- Appuyez sur le bouton "Zone d'alerte" pour accéder à la page de clôture.



Faites glisser pour modifier le rayon

Balayez pour déplacer la clôture

Modifier le nom de la clôture

Sauvegarder la clôture

5. Résolution des Problèmes

Q : Après avoir scanné le code QR, le système indique que l'IMEI n'existe pas ou qu'il est déjà relié.

R : Une partie de l'IMEI a disparu lors de l'importation du système ou l'ingénieur a oublié de dissocier et de restaurer les paramètres d'usine lors d'inspections aléatoires. Veuillez fournir le numéro IMEI afin de nous contacter afin que nous importions l'IMEI pour vous ou que nous réinitialisions les paramètres d'usine à distance, ce qui n'affectera pas l'utilisation normale.

Q : Impossible de trouver OB22 sur la carte.

R : Il n'y a pas de point de positionnement de l'appareil sur la carte car l'appareil n'a téléchargé aucune donnée de positionnement. Si OB22 est en ligne, veuillez amener l'appareil à ciel ouvert pour obtenir des signaux GPS. Si OB22 est hors ligne, veuillez d'abord vérifier le solde des données de la carte SIM et nous contacter.