MODE D'EMPLOI UNIVERSEL POUR TRANSMETTEUR FM TYPE DOCK / JACK 3.5MM









N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Avant propos

Cette notice explicative universelle vous expliquera comment profiter au mieux de votre transmetteur FM.

Cette notice a été réalisée pour quatre modèles de transmetteur FM différents mais disposant des même fonctions. Chaque modèle va être présenté ainsi que ses fonctions.

Réglages du transmetteur

Sélection d'une station :

Les fréquences FM vont de 87.5 à 108.00. Vous devez sélectionner une station comprise dans cet intervalle.

Pour pouvoir utiliser votre transmetteur FM, il vous faut trouver une station FM libre. Libre signifie qu'aucune radio n'émet sur cette fréquence (Exemple : 107.9 pour la région Aquitaine).

Ces fréquences libres diffèrent selon les régions en France. Pour trouver une station libre dans votre région, procédez de la manière suivante :

- balayez les ondes directement sur votre autoradio en mode manuel pour trouver des fréquences sans radio émettrice.

- Dès que votre autoradio fait un maximum de grésillements, cela signifie que cette station est optimale pour l'utilisation de votre transmetteur.

- Une fois la fréquence adaptée et libre trouvée, il vous suffit de synchroniser votre transmetteur sur cette même fréquence (exemple : 94.5 sur votre autoradio = 94.5 sur votre transmetteur).

- Ensuite vous n'avez plus qu'à lire vos chansons sur votre iPhone ou iPod pour ensuite retrouver le son sur les enceintes de votre voiture par exemple.

1er modèle : Mini transmetteur FM iPhone 4 4S 3G 3GS iPod

Ce premier modèle de transmetteur fonctionne avec un iPhone 3G / 3GS / 4 / 4S / iPod. Il nécessite une prise allume cigare fonctionnelle.

Il suffit de connecter le transmetteur à votre appareil Apple. Celui-ci doit s'allumer et afficher une fréquence. Régler une fréquence libre sur votre autoradio (Comme expliqué précédemment). Synchronisez les fréquences à l'aide des boutons sur le transmetteur FM.

Ensuite, il suffit de lire la musique sur votre iPhone ou iPod, ainsi la musique se retrouvera diffusée sur votre autoradio.

Vous pouvez choisir d'utiliser la télécommande pour changer de musique et régler le volume de votre iPhone ou iPod.

Lors de l'utilisation de ce transmetteur FM, vous aurez la possibilité de recharger la batterie de votre téléphone grâce au chargeur allume cigare fourni dans le pack.



Power : Permet d'allumer / éteindre le transmetteur
Menu : Permet d'accéder au menu de votre iPhone ou iPod
Enter : Entrer dans un menu
REPEAT : Permet de répéter la chanson jouée
MUTE : Coupe instantannément le son
SHUF : Permet d'activer la lecture aléatoire
CH- : réglage de la fréquence vers le bas
VOL+ : Augmente le volume
CH + : Réglage de la fréquence vers le haut
VOL - : Diminue le volume

2ème modèle : Mini transmetteur FM iPhone 4 4S 3G 3GS iPod chargeur USB

Ce deuxième modèle de transmetteur fonctionne avec un iPhone 3G / 3GS / 4 / 4S / iPod. Il nécessite une prise allume cigare fonctionnelle.

Il suffit de connecter le transmetteur à votre appareil Apple. Celui-ci doit s'allumer et afficher une fréquence. Régler une fréquence libre sur votre autoradio (Comme expliqué précédemment). Synchronisez les fréquences à l'aide des boutons sur le transmetteur FM.

Ensuite, il suffit de lire la musique sur votre iPhone ou iPod, ainsi la musique se retrouvera diffusée sur votre autoradio.

Vous devez choisir les musiques à lire directement sur votre appareil Apple. Ce modèle de transmetteur ne dispose pas de télécommande.

Lors de l'utilisation de ce transmetteur FM, vous aurez la possibilité de recharger la batterie de votre téléphone grâce au chargeur allume cigare fourni dans le pack.

3ème modèle : Transmetteur FM universel à piles

Ce troisième modèle de transmetteur fonctionne avec un iPhone 3G / 3GS / 4 / 4S / iPod / Smartphone / Lecteur MP3. Il nécessite deux piles de type LR03 (Non fournie).

Il suffit de connecter le transmetteur à votre appareil Appd le ou tout autre périphérique disposant d'une prise Jack 3.5mm. Ensuite allumez le transmetteur et sélectionnez une des 4 fréquences disponibles avec le petit bouton sur la tranche du transmetteur. (Il faut que l'une de ces 4 fréquences soit libre dans votre région d'habitation.

Ensuite, il suffit de lire la musique sur votre iPhone / iPod / smartphone ou lecteur MP3, ainsi la musique se retrouvera diffusée sur votre autoradio.

Vous devez choisir les musiques à lire directement sur votre appareil. Ce modèle de transmetteur ne dispose pas de télécommande.

4ème modèle : Batterie solaire iPhone transmetteur FM

Il suffit d'allumer votre batterie en appuyant sur le bouton ON/OFF situé tout à droite. Ensuite régler une fréquence à l'aide des flèches situées sur l'écran de la batterie.

Ensuite synchronisez les fréquences comme expliqué précédemment. Puis il vous suffit de connecter la batterie sur un iPod / iPhone directement par le port Dock.

Vous avez également la possibilité de connecter un smartphone, un lecteur MP3 ou un lecteur MP4 à l'aide des câble Jack fournis. Une entrée 2.5mm va dans la batterie, les autres embouts se mettent soit dans un lecteur MP3 /MP4 ou smartphone.

Pour écouter vos musiques, il suffit de lancer la lecture sur votre iPhone, iPod, smartphone ou lecteur MP3 pour que le son soit ensuite diffuser sur les enceintes de votre voiture. Toutes les commandes liées aux musiques se font toutes sur l'appareil connecté.