


Projecteur intelligent

Guide d'installation rapide




Attention



Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser et le conserver pour référence ultérieure.

1. Le projecteur n'est pas étanche à la poussière ou à l'eau.
2. afin de réduire les risques d'incendie et d'électrocution, n'exposez pas le projecteur à la pluie ou au brouillard.
3. veuillez utiliser l'adaptateur électrique d'origine. Le projecteur doit fonctionner avec l'alimentation électrique nominale spécifiée.
4. lorsque le projecteur fonctionne, ne regardez pas directement dans l'objectif, la lumière intense vous éblouira les yeux et provoquera une légère douleur. Les enfants doivent utiliser le projecteur sous la surveillance d'adultes.
5. ne pas couvrir les orifices d'aération du projecteur. Le chauffage réduira la durée de vie du projecteur et entraînera un danger.
6. Nettoyez régulièrement les orifices d'aération du projecteur, car la poussière peut entraîner un dysfonctionnement du refroidissement.
7. n'utilisez pas le projecteur dans un environnement gras, humide, poussiéreux ou enfumé. L'huile ou les produits chimiques provoquent des dysfonctionnements.
8. manipulez le projecteur avec précaution lors de son utilisation quotidienne.
9. coupez l'alimentation si le projecteur n'est pas utilisé pendant une longue période.
10. il est interdit aux non-professionnels de démonter le projecteur à des fins de test et d'entretien.


Description de la structure

Ce manuel est destiné à servir de référence uniquement. Il est susceptible d'être modifié sans préavis. Hotack se réserve le droit d'interprétation finale.






Composants et fonctions de la télécommande



Changer d'application


Cliquez sur "Mes applications" pour afficher les programmes installés, cliquez sur l'icône du programme pour passer d'une application à l'autre. pour passer d'une application à l'autre.

Allez dans "Mes applications", cliquez sur OK pour y accéder. Les icônes permettent de distinguer clairement toutes les applications.




Paramètres

Entrez pour configurer la mise en réseau, Bluetooth, la langue, les autres paramètres, la projection, l'audio, la date et l'heure.



Paramètres de mise en réseau

Paramètres → Paramètres réseau → Paramètres WIFI, WIFI "ON", sélectionnez l'ID WIFI objectif et entrez le mot de passe pour vous connecter à Internet.




Paramètres Bluetooth

Paramètres → Paramètres Bluetooth, Bluetooth "ON", cliquez sur Rafraîchir l'appareil et choisissez l'appareil objectif à appairer.




Paramètres de langue

Paramètres → Paramètres de langue, entrer pour régler la langue et sélectionner la méthode de saisie.




D'autres paramètres

Paramètres → D'autres paramètres, entrez pour obtenir les paramètres de l'application, les paramètres de réinitialisation d'usine et les avis des développeurs.




Paramètres de projection

Setting → Projector setting, entrez pour configurer le mode de projection, correction trapézoïdale.



Paramètres audio

Paramètres → Paramètres audio, entrez pour régler le volume.




Réglage de l'heure

Paramètres → Réglage de l'heure, entrez pour configurer le fuseau horaire, le format d'heure, le format de date, la date et l'heure.



Signal

Après avoir connecté le projecteur à un autre périphérique de sortie, entrez HDMI ou Audio/Vidéo.




Miracast


Assurez-vous que les appareils Android (téléphone, tablette, etc.) se trouvent sur le même réseau local sans fil que ces appareils.

Opérations sur les appareils :

Écran d'accueil → Mes applications → Miracast → Ouvrir le service Miracast → Activer la mise en miroir du téléphone → Connexion



Opérations sur les appareils téléphoniques Android:




Diffusion


Assurez-vous que les appareils Apple (iphone, pad, ect) se trouvent sur le même réseau local sans fil que ces appareils.

Opérations sur les appareils :

Écran d'accueil → Mes applications → Air pin → Service de broche Open Air → Activer la mise en miroir du téléphone → Connexion



Opérations sur les appareils iPhone:



Consignes de sécurité

- Veuillez prêter attention aux informations importantes liées au fonctionnement et à l'entretien du projecteur. Vous devez lire attentivement ces informations pour éviter les problèmes. Le respect des instructions de sécurité augmentera la durée de vie du projecteur.
- Veuillez consulter le personnel qualifié pour les services d'installation et de réparation, et n'utilisez pas de fils, accessoires et autres périphériques endommagés.
- Le projecteur doit être tenu à l'écart des interférences électromagnétiques inflammables, explosives et fortes (grandes stations radar, centrales électriques, sous-stations), etc. Forte lumière ambiante (éviter la lumière directe du soleil), etc.
- Ne couvrez pas les bouches d'aération du projecteur.
- Veuillez utiliser l'adaptateur secteur d'origine.
- Maintenez une ventilation adéquate et assurez-vous que les bouches d'aération ne sont pas couvertes pour éviter la surchauffe du projecteur.
- Lorsque le projecteur fonctionne, veuillez ne pas regarder directement dans l'objectif, la forte lumière fera clignoter vos yeux et provoquera une légère douleur.
- Ne pliez pas et ne faites pas glisser le cordon d'alimentation.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation sous le projecteur ou tout autre objet lourd.
- Ne couvrez pas d'autres matériaux souples sur le cordon d'alimentation.
- Ne chauffez pas le cordon d'alimentation.
- Évitez de toucher l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.

Désavouer

Ce manuel contient des instructions générales. Les images et les fonctions contenues dans ce manuel doivent être soumises au produit réel. Notre entreprise s'engage à améliorer les performances du produit, nous nous réservons le droit de modifier les fonctions du produit et l'interface décrites dans ce manuel sans préavis.

Veuillez conserver votre appareil correctement. Nous ne sommes pas responsables de toute perte causée par un mauvais fonctionnement du logiciel/matériel ou une réparation ou toute autre raison. Nous ne sommes pas responsables de toute perte résultant de réclamations de tiers.

Ce manuel a été soigneusement vérifié par un ingénieur professionnel, veuillez comprendre toute omission inévitable.



Attention:

Veuillez ne pas regarder directement dans l'objectif lors de la projection afin d'éviter que la forte lumière ne nuise à vos yeux. Les enfants doivent utiliser le projecteur sous la surveillance d'adultes.