

MODE D'EMPLOI

Y-11689



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Montre Téléphone Android 4G GPS 1.54" Montre Connectée 3MP
Podomètre 1+8Go Bluetooth WiFi

Table des matières

Insérer la SIM et la carte SD	3
Montre sous Android	5
Installer l'application.....	6
Connecter son appareil	7
Photo/vidéo	10
Mot de passe oublié.....	10
WeChat.....	11
Localisation	12
Moniteur.....	13
WeChat.....	14
Surveillance et prise de vue.....	15
Interdiction en classe	16
Mode de localisation.....	17

Attention : Avant toute manipulation, commencez par insérer une carte SIM et une carte SD dans l'appareil. Branchez la montre à une source d'alimentation à l'aide du câble fournit avec l'appareil afin de le charger. Veuillez au préalable désactiver le code PIN de votre carte SIM

Étapes de première configuration de la montre :

1) Veuillez-vous munir d'une carte SIM, il vous faut un forfait avec minimum 1Go de data (internet), et il est préférable que cela soit une carte SIM d'un opérateur connu (Free, Bouygues, SFR, Orange...). Nous avons constaté de nombreux dysfonctionnements avec d'autres opérateurs.

2) Avant d'insérer la carte SIM dans la montre, veuillez désactiver le mot de passe de la SIM, vous pouvez effectuer cette manipulation en insérant la SIM dans votre téléphone et en allant dans les paramètres de ce dernier.

iPhone

• Pour désactiver le code PIN : ouvrez les réglages de votre iPhone puis cliquez sur la rubrique « Phone ». Sélectionnez ensuite « PIN de la SIM » et décochez l'option en tapant sur le symbole vert. Le code PIN de votre iPhone est alors désactivé.

Samsung

• Allez dans Paramètres > Données biométriques et sécurité > Autres paramètres de sécurité > Définir verrouillage SIM

Huawei / Honor

• Allez dans Paramètres > Sécurité et confidentialité > Autres paramètres > Cryptage et références > Définir verrouillage Carte SIM 1/Carte SIM 2

Xiaomi

Allez dans Paramètres > Paramètres supplémentaires > Confidentialité > Verrouillage de la carte SIM




Insérer la SIM et la carte SD

- 1- Retirez le cache de la montre à l'aide de l'encoche située ici :



- 2- Retirez la batterie en tirant vers le haut à l'emplacement indiqué



- 3- Poussez dans le sens indiqué afin d'ouvrir les emplacements destinés à la carte SIM et la carte SD





- 4- Insérez dans le sens suivant puis refermez en répétant les étapes dans le sens inverse.



Montre sous Android

Le produit que vous avez commandé fonctionne sur le système d'exploitation de Google nommée "Android". Pour savoir comment utilisez Android, Google met à votre disposition un centre d'aide :

<https://support.google.com/android#topic=7311596>

Nous vous invitons à changer la langue, connecter votre montre au WiFi et à votre compte google pour avoir accès au Playstore pour télécharger d'autres applications.

Vous pourrez faire cela à partir des paramètres de la montre en suivant les indications ci-dessous :

- 1- Faites glisser votre doigt vers la droite pour accéder aux applications puis cliquez sur L'icône en bas à gauche de votre écran afin d'accéder aux paramètres :



2- Glissez vers le bas



Installer l'application

Installez l'application en scannant le QR code ci-dessous puis inscrivez-vous :



Scannez le QR Code sur votre montre afin de synchroniser votre appareil à l'application.

Connecter son appareil

Une fois l'application téléchargée veuillez ouvrir l'app, et cliquer sur « compte enregistré » afin de créer un compte



 Veuillez vous connecter avec le numéro de t...


 S'il vous plaît entrer un mot de passe

atterrissage

[Compte enregistré](#)

[Mot de...se oublié?](#)

Remplissez les informations sur la page ci-dessous



11:54 4G

< retour S'inscrire

Merci de vous inscrire avec le numéro de tél...

S'il vous plaît entrer un surnom

S'il vous plaît entrer un mot de passe

Revenez entrer votre mot de passe à nouveau

inscription

Une fois le compte créé, vous pouvez maintenant connecter votre appareil en appuyant sur le « + » en haut à gauche de l'écran.

Munissez vous du QR Code dans une application de la montre afin de connecter celle-ci à l'app



You haven't bind with your watch.

(Watches with built-in "Fwatch"
can be bound here.)

montr...ignante



Photo/vidéo


Sur votre montre, Rendez-vous dans « Caméra » puis cliquez sur l'écran pour prendre une photo
Appuyez sur l'icône en bas à gauche afin de prendre une vidéo, cliquez une seconde fois pour enregistrer.

Mot de passe oublié

Afin de changer votre mot de passe, il est nécessaire de rentrer un code de vérification, ce code est le suivant :
6688



WeChat



1. Sélectionner les contacts
2. Enregistrement vocal à long terme et lecture
3. Envoi d'une expression



Localisation



1. [Localisation]
2. [Mode de suivi] ouvert pour afficher la position en temps réel de la montre
3. [Actualiser la position] mettre à jour manuellement la localisation



Moniteur



1. La fonction de surveillance consiste à composer via la montre pour comprendre les sonneries autour de l'enfant sans aucune réaction de la montre. Les enfants sont en sécurité.



WeChat



1. Maintenez l'enregistrement enfoncé. Relâchez et envoyez.
2. Saisir le texte et envoyer.
3. Expression sélective et envoyer.




Surveillance et prise de vue



1. Surveillance et prise de vue.
2. Les photos de la montre sont renvoyées une fois qu'elles auront été prises avec succès.




Interdiction en classe



1. L'heure réglée peut être activée ou désactivée.
2. Ajouter un segment de temps.
3. Heure de début de sélection.
4. Heure de fin de sélection.
5. Sélectionnez le cycle de répétition.



Mode de localisation



1. Mode de localisation
2. Mode précision, la trace GPS est utilisée pour enregistrer la trajectoire avec une grande précision alors que le temps de veille de la montre est courte.