MODE D'EMPLOI MONTRE CONNECTEE BLUETOOTH ANDROID IPHONE IOS SMARTWATCH CARDIO WATERPROOF BRACELET CUIR ROSE

Y-10259



Alerte de sécurité

La montre doit être branchée au moins 2 heures avant son utilisation.

Utilisation rapide du produit

Téléchargez le logiciel de synchronisation

Téléchargez l'application qui peut correspondre à votre téléphone Android à savoir : « BT Notifier ». Cette application n'est utilisée que pour la synchronisation entre la montre et le téléphone.

Si vous disposez déjà du logiciel associé, veuillez vérifier la version du logiciel associé le plus récent afin de garantir une utilisation normale et fonctionnelle. Veuillez mettre à jour le logiciel lorsqu'il en a un nouveau.

Utilisez le logiciel de synchronisation

Installation de l'application Android :

Veuillez télécharger l'application Android sur votre téléphone mobile.

Vous pouvez le stocker dans la mémoire de votre téléphone ou l'installer par l'assistant de synchronisation.

Si vous avez déjà installé l'application, allez dans « Paramètre - Accessibilité - Entrez dans l'avis Bluetooth (service) activé ce service », (veuillez choisir « sûr » quand un avertissement s'affiche) l'application s'exécute automatiquement en arrière-plan et la fonction de synchronisation sera activée.

Cliquez sur les notifications Bluetooth et choisissez la notification.

Le service téléphonique comprend les SMS, les appels entrants et la recherche de montre.

Remarque : Veuillez ne pas fermer le service de notification Bluetooth lorsque vous effacez le logiciel en arrière-plan, cela affectera la fonction de synchronisation entre la montre et le téléphone si vous le fermez.

Connexion Bluetooth et fonction de synchronisation

Du téléphone à la montre :

« Paramètre du téléphone » --> « activez le Bluetooth » -→ « Rechercher un appareil », veuillez cliquez sur appairer les appareils lorsque vous trouvez le « YDB Y1 » ou autre, et choisissez également "oui" dans votre téléphone mobile, appairage terminé.

Veuillez choisir « sûr » lorsqu'il y a une demande d'annuaire téléphonique. En attendant, vous feriez mieux de choisir « ne plus rappeler », c'est pratique lorsque vous vous connecterez la prochaine fois.

Remarquez que le logiciel de synchronisation peut s'ouvrir en synchronisation avec l'application, le mobile affichera « connexion Bluetooth terminée » après 5 minutes, la montre vous informera de l'heure de synchronisation avec le téléphone, puis la synchronisation sera activée. Le message sera synchronisé avec votre montre lorsqu'il arrive sur votre mobile.

De la montre au téléphone :

Rechercher un nouvel appareil, puis trouvez votre téléphone.

Le processus de connexion des prochaines étapes reste le même que lors de l'étape « du téléphone à la montre »

Fonction de base

Message :

Synchronisez le téléphone ou regardez le message

Enregistrement des appels :

Vous pouvez vérifier vos enregistrements d'appels téléphoniques après vous être connecté au Bluetooth. Tous les enregistrements seront affichés, y compris les appels manqués, les appels composés et les appels reçus. Vous pouvez vérifier la date, l'heure et le numéro de téléphone de l'appel manqué après l'avoir choisi, mais vous ne pouvez appeler que ce numéro.

Composeur BT :

Appareil jumelé à partir de la montre connectée.

Notificateur à distance :

Lorsqu'il y a des SMS, des messages de Facebook et d'autres applications sur le téléphone, la montre vous alertera pour les lire.

Caméra à distance :

Utilisez l'appareil photo du téléphone pour prendre des photos, mais à distance avec la montre, il faut allumer l'appareil photo du téléphone à l'avance.

Anti-pertes :

Avec votre téléphone vous pourrez chercher votre montre, et inversement.

Rappel sédentaire :

Vous pourrez programmer des rappels quotidiens (sport, ..)

Podomètre :

Il peut vous aider à éviter les surentrainements ou les sous entrainements en mesurant le nombre de calories que vous avez brûlées en fonctions de votre nombre de pas. Appuyez sur le bouton power pour réinitialiser vos statistiques.

Contrôleur de sommeil :

La montre vous fera un bilan de votre cycle de sommeil.

Facebook

Facebook a besoin de votre téléphone avec une carte SIM pour surfer sur Internet.

Alarme

Calendrier

Gestionnaire de fichier

Lecteur audio

Peut lire de la musique à partir d'un téléphone après la connexion avec Bluetooth.

Caméra

Visionneur d'image

Enregistreur sonore

Twitter

Twitter a besoin de votre téléphone avec une carte SIM pour pouvoir surfer sur internet.

WhatsApp

WhatsApp a besoin de votre téléphone avec une carte SIM pour pouvoir surfer sur internet

Remarque

Charge complète avant utilisation

Utilisez le câble et le chargeur de votre accessoire, ou bien ceux de votre téléphone.

Bluetooth :

Il se déconnecte lorsque l'appareil dépasse la distance maximal du signal. Après l'activation de l'anti-perte, la fonction de recherche intelligente ne peut pas être utilisée avant de se reconnecter avec Bluetooth.

Veuillez-vous reconnecter avec Bluetooth, il se déconnecte occasionnellement (veuillez-vous connecter manuellement si le Bluetooth se déconnecte plus de 5 minutes). Veuillez accepter la synchronisation de l'annuaire téléphonique, sinon il n'y a pas la possibilité d'appeler.

Une partie du nom de la musique s'affiche sur votre téléphone Android.

Dépannage courant

Veuillez-vous référer à la fonction clé ci-dessous pour tout problème avec la montre. Si le problème n'est toujours pas résolu, veuillez contacter notre revendeur ou un technicien désigné.

Impossible d'allumer :

Le temps de pression sur le bouton d'alimentation est trop court. Veuillez le conserver plus de 3 secondes. Faible puissance, veuillez le charger.

Arrêt automatique :

Batterie faible, veuillez mettre la montre à charger.

Utilisation de charge trop courte :

La batterie n'est pas pleinement chargée, assurez-vous qu'elle le soit. (Une charge complète prend environ 2 heures).

Lors de l'utilisation de la carte SIM, la montre ne fonctionne pas rapidement si le signal est trop faible.

Incapable de charger :

La durée de vie de la batterie sera réduite après quelques années, veuillez vérifier le temps de fonctionnement de la batterie.

Si votre chargeur actuel ne fonctionne pas, veuillez en acheter un nouveau. Veuillez vérifier la bonne connexion Du port USB, si non, veuillez réessayer.

Aucun nom de contact ne s'affiche lors des appels :

Vous avez oublié de choisir de télécharger le répertoire téléphonique lorsque vous vous êtes connecté avec le Bluetooth, ou celui-ci est resté non sélectionné, veillez à télécharger le répertoire téléphonique. Vous avez oublié de synchroniser le répertoire téléphonique lorsque vous êtes reconnecté, veuillez coupler l'appareil et reconnecter le Bluetooth.

Mauvaise qualité d'appel téléphonique :

La montre et le téléphone sont trop éloignés, veuillez être dans un endroit fermé et à bonne distance.

Il est également possible que le signal soit mauvais dans le lieu de votre appel téléphonique, veuillez-vous déplacer dans un meilleur endroit pour un appel téléphonique de meilleur qualité.