MODE D'EMPLOI MONTRE CONNECTEE ANDROID IOS TELEPHONE SIM BRACELET CAMERA ÉCRAN TACTILE IPS 1.33 POUCES

Y- 8532, 8533, 8534



1. Alerte de sécurité :

1.1 Les informations de ce documents ne peuvent pas être modifiés ou élargies peu importe les demandes.

1.2 La montre doit avoir été mise en charge pendant 2 heures avant l'utilisation.

2. Détails du produit :

2.1 Guide d'utilisation rapide :

Vous pouvez entrer sur la page suivante en faisant glisser votre doigt vers la gauche de l'écran, et retourner à la page précédente en faisant glisser votre doit vers la droite.

2.2 Affichage de l'horloge :

Méthode 1 : Mise sous tension, lorsque le téléphone est en mode horloge, veuillez cliquer au milieu de l'écran et définissez les différentes interfaces d'horloge que vous souhaitez.

Méthode 2 : Mise sous tension, menu principal : réglage – réglage du téléphone – veille – affichage de menu – sélection du type de déverrouillage.

3. Utilisation rapide du produit :

3.1 Téléchargez l'application

Scannez le QR code, téléchargez l'application qui fonctionne avec votre téléphone Android. Cette application n'utilise que pour la synchronisation, ne prendra pas votre téléphone GPRS.

Si vous avez déjà téléchargé le logiciel, veuillez vérifier la version et utiliser le logiciel associé le plus récent afin d'assurer une utilisation normale de toute les fonctions.

Veuillez mettre à jour le logiciel lorsqu'il est nouveau.

3.2 Installer et utiliser le logiciel

Installation de l'application Android :

Veuillez installer l'application Android sur votre smartphone. Vous pourrez la stocker dans la mémoire de votre téléphone ou l'installer par l'assistant de synchronisation.

Utilisation de l'application Android (Si vous l'avez déjà installée).

Pour le téléphone : Réglage – Accessibilité – Entrez dans le Bluetooth – activez le.

L'application s'exécute automatiquement en arrière-plan et la fonction de synchronisation sera activée. Cliquez sur les notifications Bluetooth et choisissez le service de notification, sélectionnez votre application ou le logiciel dans les notifications Bluetooth. Le service téléphonique comprend SMS, les appels entrants et la recherche de la montre.

Remarque : Ne fermez pas le service de notification Bluetooth lorsque vous effacez le logiciel en arrière-plan ou fermer le logiciel d'application en arrière-plan. Cela affectera la fonction de synchronisation entre lé téléphone et la montre.

3.3 Connexion Bluetooth et fonction de synchronisation :

3.3.1 Du téléphone à la montre :

Entrez dans les réglages du téléphone, puis allez sur « Bluetooth » - Rechercher des appareils ». Puis cliquez sur « Jumeler les appareils » lorsque vous trouverez « GLK » puis choisissez « oui » dans votre téléphone portable. L'appairage sera terminé.

Veuillez cliquer sur « sûr » lorsqu'il y a une demande d'annuaire téléphonique, en attendant choisissez « Ne plus me le rappeler ». Cela peut s'avérer être pratique lors de votre prochaine connexion.

3.3.2 De la montre au téléphone :

Rendez-vous sur le Bluetooth de la montre connectée, puis connectez-vous à votre smartphone, le processus qui suivra sera le même que celui décrit précédemment.

3.4 Fonction de base :

3.4.1 Message : Synchroniser les messages de votre téléphone ou de votre montre.

3.4.2 Bluetooth : Réglez le statut du Bluetooth, allumez/éteignez.

3.4.3 Historique des appels : Vous pouvez accéder à l'historique de vos appels après vous être connecté au Bluetooth. Tous les enregistrements seront affichés, que ce soit les appels manqués, les appels composés, et les appels reçus. Bous pourrez également regarder La date, l'heure et le numéro de téléphone de l'appel manqué après l'avoir sélectionné.

3.4.4 Compteur Bluetooth : Jumelé l'appareil à partir de la Smartwatch.

3.4.5 Notification à distance : Quand vous recevez des SMS, des messages sur Facebook ou autres applications présentent sur votre téléphone, vous recevrez une notification de la montre.

3.4.6 Caméras à distance : Utilisez l'appareil photo du téléphone pour prendre des photos, mais à distance à partir de la montre, vous aurez juste besoin d'activer la caméra du téléphone à l'avance.

3.4.7 Anti-perte : Le téléphone cherche la montre, ou inversement la montre peut chercher le téléphone.

3.4.8 Rappel sédentaire : Vous pouvez définir une heure pour vous rappeler de faire de l'exercice.

3.4.9 Podomètre : Il peut être adopté comme un outil pour éviter un exercice insuffisant ou excessif en mesurant la consommation de calories en fonction des données collectées telles que le nombre de pas, la vitesse, la distance, le temps, etc. Si vous souhaitez revenir au menu principal mais garder le podomètre pendant l'exercice, veuillez appuyer sur le bouton d'alimentation.

3.4.10 Moniteur de sommeil : Cette fonction vous montre la qualité de votre sommeil basé sur la durée de votre sommeil.

3.4.11 QR code

3.4.12 Facebook : Pour utiliser Facebook, il est nécessaire qu'il y ai une carte SIM d'insérer dans le téléphone. Cela vous permettra de surfer sur le net.

3.4.13 Alarme

3.4.14 Calendrier

3.4.15 Gestionnaire de fichiers

3.4.16 Lecteur audio : Peut lire de la musique en étant connecté au Bluetooth avec un smartphone ou autre type d'appareil connecté.

3.4.17 Caméra

3.4.18 Visionneuse d'image

3.4.19 Enregistreur sonore

3.4.20 Twitter

3.4.21 WhatsApp : Pour utiliser WhatsApp, il est nécessaire qu'il y ai une carte SIM d'insérer dans le téléphone. Cela vous permettra de surfer sur le net.

4. Remarque :

4.1 Charge complète avant utilisation (environ 2 heures de chargement).

4.2 Utilisez le câble et le chargeur fournis, ou alors les accessoires de votre téléphone Android.

4.3 Le Bluetooth se déconnectera lorsque l'appareil dépassera les distances après avoir activé l'alarme anti-perte. La fonction de recherche de la montre ne peut être utilisée avant de se reconnecter avec le Bluetooth.

4.4 Veuillez-vous reconnecter avec le Bluetooth si vous vous déconnecté occasionnellement (Veuillez vous reconnecter manuellement si le Bluetooth est déconnecté depuis plus de 5 minutes). Veuillez accepter la synchronisation, sans cela, aucune synchronisation des contacts ne pourra être effectué.

4.5 Le téléphone Android fait la différence lors de la lecture de la musique, certains noms de musique peuvent être affiché ou non.

5. Résolution des problèmes les plus courants

Veuillez-vous référer à la fonction clé ci-dessous pour tout problème avec la montre. Si le problème n'est toujours pas résolu, veuillez contacter notre revendeur ou notre service après-vente

5.1 Impossible d'allumer

Le temps de pression sur le bouton n'est pas assez long veuillez rester appuyer plus de 3 secondes sur le bouton.

5.2 Arrêt automatique

La batterie est faible, veuillez la recharger avant votre prochaine utilisation.

5.3 Utilisation en temps trop court

La batterie n'est pas complètement chargée, veuillez vous assurer qu'elle le soit (le temps de chargement est estimé à 2 heures).

Si le signal est trop faible durant l'utilisation de la carte SIM, l'alimentation sera coupée.

5.4 Chargement impossible

La durée de vie de la batterie sera réduite après plusieurs années.

Essayez de charger la batterie avec un nouveau chargeur.

Veuillez vérifier la bonne connexion du port USB, si non, veuillez réessayer.

5.5 Le nom de l'appelant ne s'affiche pas lors des appels entrants

Vous avez oublié de synchroniser le répertoire avec le téléphone qui est connecté au Bluetooth. Veuillez-vous assurer que le répertoire téléphonique soit bien chargé.

5.6 Mauvaise qualité sonore

La montre et le téléphone sont trop éloignés, veuillez rapprocher les 2 appareil.

Le signal du Bluetooth est mauvais.

L'endroit dans lequel vous vous trouvez ne capte pas bien, veuillez changer d'endroit afin de disposer d'un meilleur réseau.