MODE D’EMPLOI

Y-8511 et Y-8387 et Y-8388 et Y-8389 et Y-8390 et Y-8391



Mode d'emploi

Table des matières

Android connexion Bluetooth 2
Installer l'APK sur un téléphone Android 2
Connecter la montre connectée avec un mobile Android 2
IOS connexion bluetooth 2
Installer l'APK sur iPhone 2
Connecter la montre connectée à l'iPhone 2
Fonctions principales de la montre connectée : 3
Réponse rapide 3
Pédomètre 3
Rappel sédentaire 4
Stop Watch 4
Moniteur de sommeil 4
Moniteur de fréquence cardiaque 5
Trouver mon appareil 5
Siri 5
Fonction gestuelle 5
Fonctions de synchronisation 5
1. Synchronisation de l'heure 5
2. Synchronisation des messages 6
3. Composeur 6
4. Appels 6
5. Annuaire téléphonique 7
6. Musique Bluetooth 7
7. Capture à distance 7
8. Gestionnaire de fichiers 7
9. Calendrier 7
10. Synchronisation des e-mails 7
11. Bulletin météo 7
Déclaration d'avertissement de la FCC 8

Android connexion Bluetooth

REMARQUES : La montre connectée prend en charge toutes les fonctions basées sur les mobiles Android 4.4 et versions supérieurs. Vous pouvez vérifier la version mobile Android dans vos Paramètres / À propos de l'appareil, (si le système Android est inférieur à 4.4 comme 4.2 et 4.0, certaines fonctions de la montre connectée ne fonctionneront pas)

Installer l'APK sur un téléphone Android

1. Installez QR Code Scanner sur votre mobile Android,
2. Ouvrez le scanner de code QR pour numériser le code QR à partir de la montre connectée, sélectionnez l'application « FunDoWear Android Version » pour télécharger et installer.

Connecter la montre connectée avec un mobile Android

1. Activez le Bluetooth sur le téléphone Android et la montre connectée
2. Ouvrez l'application FunDoWear sur votre mobile, connectez-vous avec votre boîte aux lettres (Suivez les détails de l'étape de connexion)
3. Après vous être connecté à FundoWear sur mobile, accédez au menu Bluetooth de la montre connectée pour rechercher le nom/modèle de votre téléphone mobile, connectez-vous et associez-le à votre téléphone mobile (suivez les instructions d'association depuis votre mobile).
4. Après le jumelage, vous pouvez voir cette icône sur la montre intelligente  et cette icône  sur votre mobile Android.

IOS connexion bluetooth

REMARQUES : La montre connectée est uniquement compatible avec iOS7.0 ou versions supérieurs, si la version de l'iPhone est inférieure à iOS7.0, certaines fonctions de la montre connectée ne peuvent pas fonctionner (veuillez vérifier votre version iOS en allant dans vos Paramètres / Général / À propos de l'appareil.

Installer l'APK sur iPhone

Recherchez « FunDoWear » sur l'App Store  ou vous pouvez utiliser le scanner de code QR pour numériser le QR code de la montre connectée pour télécharger et installer « FunDoWear », après l'installation, vous pouvez voir cette icône sur votre iPhone 

Connecter la montre connectée à l'iPhone

1. Allumer l'iPhone Bluetooth,
2. Entrez iPhone "FunDoWear" (Connectez-vous par e-mail),
3. Après vous être connecté à FunDoWear sur iPhone, recherchez et ajoutez la montre connectée (Vérifiez le bon modèle n°K88S de la montre connectée, connectez-le et associez-le).

Une fois l'appairage réussi, vous pouvez voir cette icône dans le coin supérieur gauche de la montre intelligente, sur votre iPhone, vous pouvez voir ci-dessous la capture d'écran qui signifie 100% connecté.



Vous pouvez essayer de tester via la fonction « trouver l'appareil » sur la montre connectée afin que vous puissiez entendre les sonneries de votre iPhone.

Fonctions principales de la montre connectée :

Réponse rapide

La « Quick Response Application » vous fournit le QR Code dont vous avez besoin pour télécharger l'application Android, utilisez ce QR code lorsque vous êtes prêt à télécharger l'application. Entrez une application de scanner QR sur votre smartphone et maintenez-la sur le code dans cette application

Pédomètre

Cette application calculera vos pas (que vous marchez ou courrez) et calculera le nombre de calories brûlées en fonction du nombre de pas que vous aurez fait. Vous devez entrer vos informations personnelles comme la taille et le poids dans les options pour calculer vos calories brûlées. Ici, vous pouvez vous fixer des objectifs, vérifier votre historique et réinitialiser votre compte à rebours. Entrez dans l'application et appuyez sur "Démarrer" pour commencer.

Vous pouvez également voir toutes les données sur votre application mobile « FundoWear », toutes les données peuvent être accumulées, comme le montre l'image ci-dessous :



Rappel sédentaire

Cette application vous rappellera de vous lever et de bouger lorsque vous avez été sédentaire pendant une durée prédéterminée. Entrez dans l'application et sélectionnez la durée pendant laquelle vous souhaitez être sédentaire. Appuyez sur l'icône de coche dans le coin supérieur droit pour confirmer votre choix. Après avoir sélectionné l'heure, une notification vous rappellera de vous lever et de vous déplacer.





Stop Watch

Cette fonctionnalité vous aidera à garder une trace de toutes les activités basées sur le temps. Appuyez sur le bouton Play / Stop de la montre en bas à gauche de l'écran pour commencer. Appuyez à nouveau pour arrêter. Appuyez sur le bouton Time Lapse en bas à droite de l'écran pour diviser les temps.

Moniteur de sommeil

Cette fonction suit vos mouvements pendant que vous dormez, puis détermine la qualité de votre sommeil. Entrez dans l'application et appuyez sur « Démarrer » pour commencer et appuyez sur « Arrêter » lorsque vous vous réveillez. Une fois arrêté, l'heure de votre sommeil sera enregistrée et la qualité sera indiquée par « Bon » ou

« Mauvais ». Appuyez sur l'icône des options dans le coin supérieur droit pour accéder à « Historique et aide », ces données de sommeil peuvent également être vérifiées sur l'application FundoWear.

Moniteur de fréquence cardiaque

Le moniteur de fréquence cardiaque utilise la technologie des rayons verts la plus professionnelle. Il existe deux façons de mesurer la fréquence cardiaque : un moniteur unique et un moniteur continu. En portant la montre, ajustez l'étanchéité pour être confortable (si la sangle est trop serrée, la circulation sanguine sera opprimée ; si la sangle est trop lâche, cela affectera la précision des données du moniteur de fréquence cardiaque).

Entrez dans l'interface de la fréquence cardiaque, cliquez sur l'icône en haut à droite et choisissez une seule fois ou un test continu.

Trouver mon appareil

Utilisez cette fonction pour localiser votre Smartphone ou votre montre connectée si vous les avez égarés. Pour trouver votre Smartphone, allez dans l'interface « Trouver mon appareil » depuis l'écran principal et appuyez sur « Start ». Un bip sonore va ensuite retentir sur votre smartphone.

Pour trouver votre montre connectée, allez dans "FunDoWear" et cliquez sur "Trouver mon appareil", un bip sonore retentira alors sur votre montre connectée.

*Doit être couplé et dans la plage de connexion de 10 mètres de zone ouverte.

Siri

Ouvrez l'application Siri sur la montre connectée pour contrôler les fonctions de l'iPhone comme les appels vocaux, ouvrir la caméra, la musique, etc.,

Fonction gestuelle

1. Lever la main pour déverrouiller l'écran : cliquez et entrez dans le système de fonctions gestuelles. Activez le geste de déverrouillage. Lorsque la montre connectée est en veille, relevez simplement votre main et après 2 secondes, l'écran sera déverrouillé avec l'heure d'affiché.
2. Secouez l'écran pour décrocher le téléphone : Cliquez et entrez dans le système de fonctions gestuelles. Activez Shake pour répondre à l'appel et Flip pour couper les appels entrants. Lorsqu'un appel arrive, secouez simplement l'écran 1 fois vers votre poitrine : l'appel sera muet. Si vous secouez l'écran 2 fois, vous avez décroché l'appel téléphonique.
3. Secouez l'écran pour tourner la page de menu automatiquement : Cliquez et entrez dans le système de fonction gestuelle. Activez Secouez la page du menu principal. Lorsque votre montre connectée est sur la page de menu, tournez simplement votre poignet de 30 à 45 ° pour tourner automatiquement la page de menu.

Fonctions de synchronisation

1. Synchronisation de l'heure

Synchronisation de l'heure de la montre intelligente (Réglage / Horloge / Synchronisation de l'heure par défaut comme activé, une fois que la montre intelligente est couplée avec le téléphone mobile, l'heure et la date seront synchronisées avec le mobile).

2. Synchronisation des messages

1. Lorsque le mobile a reçu une nouvelle notification tel qu'un SMS, des actualités, un e-mail, WeChat, WhatsApp vous pourrez les retrouver sur la montre connectée dans "Notification". Cliquez pour lire toutes les notifications sauf si l'expression n'est pas lisible.

Remarque : pour le système Android, vous retrouverez sur la montre connectée les SMS directement vers les messages, mais pour iOS, les SMS n'arrivent que dans le menu Notification au lieu des messages.

2. Cliquez sur n'importe quel message dans le menu "Messages", sélectionnez n'importe lequel à lire et pouvez rappeler l'expéditeur ou envoyer une réponse rapide au message.

3. Composeur

Utilisez cette application pour passer des appels téléphoniques. Entrez le numéro de téléphone souhaité et appuyez sur le bouton d'appel pour passer l'appel. Pour utiliser des symboles à côté du numéro, maintenez le numéro enfoncé et le symbole sera tapé à l'écran.

4. Appels

Lorsque vous recevez un appel téléphonique entrant, un cercle vert et rouge apparaît sur votre montre connectée. Faites glisser le cercle vert vers la droite pour répondre à l'appel téléphonique et faites glisser le cercle rouge vers la gauche pour terminer l'appel téléphonique.

REMARQUE : Sur les appareils iOS, vous ne pourrez peut-être pas initialement communiquer via votre montre connectée, vous devrez changer la source de communication en K88 pour pouvoir communiquer via votre montre connectée comme ci-dessous.



5. Annuaire téléphonique

Cette application vous permet d'accéder à l'annuaire téléphonique de votre Smartphone depuis votre montre connectée. Vous pouvez passer des appels via l'annuaire en sélectionnant le nom ou le numéro que vous souhaitez appeler en appuyant sur le bouton d'appel. Faites glisser l'écran de droite à gauche pour rechercher rapidement des contacts par la première lettre de leur nom.

6. Musique Bluetooth

Cette application vous permet de lancer de la musique sur votre Smartphone via votre montre connectée, vous pouvez augmenter et diminuer le volume, et changer les musiques via les boutons de chaque côté de l'icône de musique dans l'application.

REMARQUE : Le volume de votre Smartphone affectera le volume du son de votre montre connectée. Assurez-vous que le volume de votre Smartphone est réglé à un niveau approprié.

7. Capture à distance

Cette application vous permet de prendre des photos à distance sur votre téléphone depuis votre montre connectée. Dirigez l'appareil photo sur votre téléphone au point d'image souhaité et appuyez sur le bouton de capture de votre montre connectée pour capturer l'image.

REMARQUE : sur iOS, vous devez d'abord ouvrir « Appareil photo », pour que cette fonction fonctionne.

8. Gestionnaire de fichiers

Cette application vous permet de gérer les fichiers sur votre montre connectée. Tapez sur Watch et faites glisser vers le haut et vers le bas pour accéder aux photos, vidéos, audio et autres fichiers.

9. Calendrier

Accédez à cette application pour afficher le jour et le mois en cours, balayez vers le haut et vers le bas pour voir les différents jours et mois.

10. Synchronisation des e-mails

Si votre téléphone mobile est configuré avec une boîte aux lettres, une fois que les nouveaux e-mails arriveront, ils seront poussés vers votre montre connectée pour que vous puissiez également lire l'e-mail.

11. Bulletin météo

Vous pouvez installer la météo et l'horloge sur l'application « FundoWear » sur votre mobile, c'est sous mon application / menu Météo. Après avoir installé, vous pouvez configurer et enregistrer la ville que vous avez sélectionnée sur votre montre connectée, de sorte que vous pouvez consulter le bulletin météo sur votre montre connectée comme ci-dessous.



Déclaration d'avertissement de la FCC

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.