REF. : Y-10418



Montre Connectée GPS Android iOS Smartwatch Cardio OLED Tactile 0.96 Pouce

Table des matières

Configuration du produit....2
Description des touches....2
Description de la recharge....3
Description de la connexion....3
Présentation des fonctions principales....6
Description de la garantie....8



Nous vous remercions d'avoir sélectionné notre montre intelligente. Vous pouvez lire ce manuel, pour connaître complètement la méthode d'utilisation d'opération. Notre société réserve le droit de modifier les contenus de ce manuel sans aucun préavis, excusez-nous pour la gêne occasionnée.

Configuration du produit

- Montre intelligente *1
- Câble de données USB *1
- Notice *1

Ce produit supporte l'étanchéité en classe IP68, il est possible de la porter pour le lavage des mains, la natation, le bain.

Description des touches

A : Vers la page précédente

B : Vers la page suivante


C : Appuyez sur la touche de confirmation, appuyez longuement sur l'interface d'horloge pour entrer dans le mode sportif.

D : Appuyez à courte durée sur la touche de retour, appuyez longuement sur la touche pour démarrer et arrêter.

E : Touche de changement de page rapide.



Description de la recharge



Ce produit utilise le chargeur d'adsorption magnétique, la tête de recharge s'aligne (Câble) au contact du chargeur derrière la montre, grâce à un aimant

Veuillez faire attention que les contacts du câble de recharge ne doivent pas toucher le corps de conduction électrique en même temps, cala peut provoquer la combustion du circuit.


Description de la connexion


1) Utilisateurs iOS, Android : Avec l'appareil photo du téléphone mobile ou une application dédiée, vous pouvez scanner le QR code de la montre afin de télécharger l'application.




2) Autrement téléchargez directement sur le store l'application ''Fundo''.

Après l'installation, ouvrez ''Fundo'' et activez votre Bluetooth, cliquez sur « Plus » au coin en bas à droite, cliquez « Ajouter un appareil » en haut, cliquez sur « recherche » au coin en haut à droite, la recherche se lance et vous devez voir apparaitre votre montre avec un nom du type **MTKBTDEVICE**.








● Mise à jour du firmware : Entrez dans ''Fundo'', cliquez sur « Plus » au coin en bas à droite, cliquez sur la mise à jour du firmware, s'il existe une nouvelle version, il va vous demander si vous êtes sur cliquez sur oui pour faire apparaître l'état d'avancement, le processus de mise à niveau exige 3-5 minutes, après la mise à jour, la montre va démarrer automatiquement et se reconnecter à l'équipement.

Attention : Merci de prêter attention, si la bande d'avancement est bloquée dans le processus, faire aucune opération, il faut patienter jusqu'à la fin de la mise à jour.

Vu qu'il n'existe pas d'uniformité pour les protocoles de Bluetooth des téléphones mobiles en marque diverse, la situation d'instabilité sur la connexion de Bluetooth entre le téléphone mobile et la montre peut apparaitre. Il est possible de fermer le Bluetooth du téléphone mobile et de recommencer.



Présentation des fonctions principales

(Tout d'abord, ouvrez l'application sur le téléphone mobile en connectant la montre pour réaliser les fonctions suivantes)

- **Interface de mise en veille** : entrez dans le menu principal, il existe une variété des cadrans qui peuvent être remplacés en fonction de vos envies.

- **Comptage du pas :** L'affichage vous montre le nombre de pas effectué sur une journée. A 00h sauvegarde des données, puis réinitialisation.

- **Distance :** L'affichage vous montre la distance effectuée sur une journée. A 00h sauvegarde des données, puis réinitialisation.

- **Calorie :** L'affichage vous montre les calories consommées sur une journée. A 00h sauvegarde des données, puis réinitialisation.

- **Fréquence cardiaque :** appuyez sur la touche de confirmation pour lancer le module. Une lumière verte s'allume (sous la montre) et elle analyse la variation des vaisseaux en couche superficielle de la peau, afin d'obtenir la valeur de fréquence cardiaque : 60-90 battements/min généralement pour une personne avec une fréquence cardiaque normale, moins de 60 pour un sportif professionnel et plus de 200 lors du sport brusque. L'exercice à long terme peut renforcer la fonction cardio-pulmonaire.

- **Surveillance du sommeil :** La montre peut ouvrir automatiquement cette fonction entre 9 heures de chaque soir et 9 heures du matin le lendemain, à travers l'application sur le téléphone mobile, il est possible de consulter les données détaillées de la qualité du sommeil, afin d'optimiser son sommeil.

- **Sport** : Appuyez sur la touche de confirmation pour entrer dans le mode sport, appuyez sur la touche tactile pour sélectionner le mode sportif, la sélection d'un mode, appuyez sur la touche de confirmation pour entrer dans le commencement sportif, appuyez à courte durée sur la touche de retour pour s'arrêter. Il y a les modes sportifs pour la course, la chevauchée, le basket-ball, la natation, le tennis de table, le badminton, l'escalade de montagne, le football, etc. Toutes les données sportives comprennent le temps sportif, la consommation de calorie et la fréquence cardiaque (sans fréquence cardiaque pour le mode de natation)

- **Message :** Il est possible de réaliser la synchronisation de la fonction de notification du téléphone mobile, par exemple, les messages de WeChat, Messages etc… Pour l'affichage des contenus détaillés des informations, il faudra configurer la fonction de notification de WeChat en affichage des détails, appuyez sur la touche de confirmation pour entrer, et appuyez sur la touche tactile pour commuter vers le message suivant, appuyez à courte durée sur la touche de commutation pour faire un retour. Il y'a un rappel de vibration lorsque l'appel et le message arrive.

- **Langue :** La synchronisation automatique par défaut s'affiche en chinois et anglais. Après synchronisation, la montre affichera la même heure que sur le téléphone.

- **Chronomètre :** Appuyez sur la touche pour entrer, puis appuyez pour mettre en marche/arrêter.

- **Réveil :** Paramétrage depuis l'application sur le téléphone pour mettre en place un réveil.

- **Transmission de données** : il faut télécharger « Fundo » sur le téléphone mobile, après le téléchargement, toutes les données des modes, le comptage des pas, la fréquence cardiaque, la qualité du sommeil et les modes sportifs, seront synchronisé directement sur le téléphone mobile. Certaines données doivent être synchroniser manuellement.

Description de la garantie

1. Lors de l'utilisation normale de ce produit, s'il existe les problèmes de qualité du produit causés par la fabrication, le matériau, la conception et d'autres causes, etc, la garantie gratuite pour la carte mère dure un an et la garantie pour la batterie et le chargeur dure six mois à compter de la date de l'achat.

2. La garantie gratuite n'est pas fournie pour les défauts provoqués par les causes personnelles de l'utilisateur, comme suit :

1). Les défauts provoqués par le démontage, le montage et le remontage de montre sans autorisation.

2). Les défauts provoqués par la chute imprudente dans le processus de l'utilisation.

3) Tous les dommages artificiels ou les fautes et les abus du tiers (par exemple, l'entrée d'eau dans le produit, la fissuration du produit, le dommage de rayure des composants périphériques, etc.), ces cas ne sont pas compris dans la limite de garantie.

3) Lors de la demande à la garantie gratuite, veuillez fournir obligatoirement la fiche de garantie remplie de la date de l'achat avec le cachet du lieu de l'achat.

4) Lorsque l'utilisateur effectue la réparation du produit, veuillez apporter le produit à notre société ou au point de vente de notre société.

Date de l'achat :

Code IMEI :

Magasin de l'achat :

Signature du client :

Signature du vendeur du magasin :

Cachet du magasin :