MODE D'EMPLOI

Y-mcb44



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi

Y-mcb44

SOMMAIRE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION 2
Présentation du produit 2
Affichage de l'heure 2
Appairage de la montre 2
Fonctions de la montre 2
Messages 2
Journal d'appels 2
Bluetooth 3
BT Dialer 3
Capture distante 3
AntiLost 3
Paramètres 3
Podomètre 3
Moniteur sommeil 3
Rappel sédentaire 3
Quick response 3
Alarme 3
Trouve-moi 4
Calendrier 4
Visualiseur d'image 4
Lecteur audio 4
BT Music 4
Enregistreur Vocal 4

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Présentation du produit

Lorsque vous souhaitez passer d'une page à l'autre, vous devez faire glisser votre doigt sur l'écran de droite à gauche, ou de gauche à droite pour revenir à la page précédente.

Affichage de l'heure

Pour définir l'écran d'affichage de l'heure, allumez la montre. Lorsque vous êtes en mode horloge, appuyez au milieu de l'écran pour configurer l'affichage que vous souhaitez.

Appairage de la montre

Afin de pouvoir utiliser votre montre de manière optimale, vous devez la relier à votre téléphone. D'une manière générale, pour chaque montre ou bracelet connecté, il y a une application dédiée. C'est par cette application à télécharger sur votre Smartphone que vous pourrez récupérer les données enregistrées par la montre (podomètre, calories brûlées). C'est également grâce à cette application que votre téléphone envoie des notifications à la montre, comme les appels et SMS par exemple.

Pour télécharger l'application, vous devez en premier lieu scanner le QR Code. Suivez ensuite les étapes suivantes :

1. Activez le bluetooth de votre téléphone
2. Une fois l'application ouverte, celle-ci vous demandera d"Activer la fonction auxiliaire". Cliquez sur "Déterminer". Cherchez BTNotification puis cliquez sur "OUI" pour activer les fonctions auxiliaires.
3. Prenez votre montre. Commencez par la mettre en français. Appuyez sur "Menu" puis sur la roue crantée. Choisissez "Phone Settings" puis Language et enfin, Français.
4. Revenez sur l'accueil, puis sur Menu. Faites défiler de droite à gauche pour arriver sur la petite icône de Bluetooth. Cliquez dessus.
5. Cliquez sur "Visibilité" pour activer le Bluetooth.
6. Cliquez ensuite sur "Mon appareil" pour chercher votre téléphone. Une fois le téléphone trouvé, cliquez dessus.
7. Votre téléphone va vous demander s'il doit s'appairer au réseau de votre montre. Il faudra cliquer sur OK.
8. Votre montre est désormais bien appairée au téléphone

Fonctions de la montre

Messages

Ce sous-menu vous permettra d'accéder aux messages reçus sur votre téléphone si et seulement si ce dernier fonctionne sous Android et que vous avez installé l'application nécessaire auparavant. Vous aurez donc la possibilité de lire les SMS reçus et d'y répondre directement depuis la montre. Ils seront bien entendu envoyés via votre téléphone. Votre montre ne sert que de périphérique de lecture et de saisie. Elle ne recevra pas de SMS sans être connectée à votre téléphone Android.

Journal d'appels

Une fois que votre montre sera connectée à votre smartphone et l'application nécessaire installée, vous aurez accès aux journaux d'appels de votre téléphone depuis votre montre. Vous y retrouverez les appels en absence, reçus et émis mais également un journal reprenant tous ces types d'appels.

Bluetooth

Cette fonction Bluetooth permet de régler les paramètres de la connexion Bluetooth : Alimentation : pour activer ou désactiver le Bluetooth. Visibilité : pour rendre visible ou non votre montre. Et vous pouvez aussi changer le nom de votre périphérique Bluetooth.

BT Dialer

Cette fonction vous permet d'appairer votre montre avec votre smartphone. Il vous permet de rechercher la connexion Bluetooth et de synchroniser votre montre avec votre téléphone.

Notification distante

Ce sous menu regroupe toutes les différentes notifications de votre smartphone (SMS, ou toute autre application).

Capture distante

Cette option vous permet de prendre le contrôle de l'appareil photo de votre téléphone une fois qu'il sera appairé à votre montre connectée. Vous pourrez déclencher à distance la prise de photo de votre smartphone.

AntiLost

Ce sous menu permet de configurer l'alarme anti perte de votre montre (Activée ou non, vibreur ou sonnerie).

Paramètres

Dans ce sous menu vous retrouverez tous les réglages relatifs à votre montre. Ils sont repris dans une grande partie ultérieure afin de vous expliquer chacun d'entre eux.

Podomètre

Ce sous menu est le podomètre de votre montre connectée. Pour avoir des données plus précises, marchez la tête haute, et balancez vos bras en marchant. Il vous suffit de cliquer sur « débuter » et ensuite le temps défilera. Ensuite vous aurez le nombre de pas effectués qui s'affichera sur l'écran de votre montre.

Moniteur sommeil

Ce sous menu est un analyseur de sommeil. Il vous suffit de lancer le moniteur de sommeil avant d'aller vous coucher et de l'éteindre à votre réveil. Pour cela cliquez sur Commencer et ensuite sur Arrêter. Il sera alors activé. Puis lorsque vous vous réveillez, retournez dans ce menu et sélectionnez cette fois Arrêter. Ensuite, il vous indiquera la qualité de votre sommeil de votre nuit écoulée en vous indiquant votre temps de sommeil ainsi que la durée de votre sommeil profond.

Rappel sédentaire

Cette fonction sert pour les gens qui restent assis toute la journée pour leur travail par exemple. Il vous permet de régler des alarmes afin de vous rappeler qu'il est temps de vous lever. Pour cela, cliquez sur « Statut » afin d'activer ou de désactiver l'alarme. Vous pouvez régler un intervalle de temps (par exemple, pour que l'alarme sonne toutes les heures : réglez l'heure sur 1h00). Vous pouvez aussi choisir si ces alarmes vous préviennent en faisant vibrer la montre ou la faisant sonner grâce au « Type de rappel ».

Quick response

Vous pouvez accéder au QR code de l'application à télécharger. Attention : pour cette notice nous avons utilisé une autre application que vous pouvez télécharger directement depuis le Play Store.

Alarme

Grâce à Alarme vous pouvez régler 5 alarmes différentes qui feront sonner votre montre. Vous pourrez ainsi vous en servir de réveil par exemple ou encore de rappel pour une tâche quotidienne.

Trouve-moi

Cette fonction vous permet de rechercher votre smartphone ainsi que d'utiliser la fonction anti perte « anti lost » : une fois activé, la montre vibrera (sonnera ou les deux selon votre choix) dès que votre smartphone sera à plus de 10 mètres de votre téléphone.

Calendrier

Comme son nom l'indique, cette application vous permet d'afficher un calendrier qui vous affiche chaque mois, les numéros des semaines et les jours de la semaine.

Visualiseur d'image

C'est l'équivalent de la Galerie de votre smartphone et celle-ci vous permet de regarder les photos que vous avez prises avec votre montre.

Lecteur audio

Cette application sert à lire la musique qui est présente dans votre montre (sur la carte micro SD par exemple) et non pour lire la musique de votre smartphone.

BT Music

Cette option vous permettra de lire les musiques présentes sur votre téléphone directement sur votre montre via la connexion Bluetooth effectuée en parallèle. Vous pourrez ainsi contrôler la lecture, le volume et la mise en pause de vos musiques depuis votre montre.

Enregistreur Vocal

Cette option vous permet d'enregistrer ce que vous voulez grâce au microphone intégré à la montre. Le bouton rouge démarre l'enregistrement. Le bouton à trois traits (en bas à gauche) vous permet d'accéder aux paramètres et à vos différents enregistrements.