MODE D'EMPLOI MONTRE CONNECTÉE SMARTWATCH BLUETOOTH ANDROID ÉCRAN TACTILE NOIR - BLANC

REF. : Y-mcb40-41



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE MONTRE CONNECTEE 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3
I - Première utilisation de votre montre connectée 3
II - Allumer / Eteindre votre montre 3
III - Régler votre montre en français 3
IV - Menu de votre montre connecté 3
A – Bluetooth 3
B – Contacts 3
C – Numéroteur 4
D – Messages 4
E – Appels 4
F -Avis de BT 4
G – Musique 4
H – Caméra 4
I – Paramètres 4
J – Anti perte 4
K – Outils 4
L – Economie d'énergie 4
M – Reste 5
N – Boire 5
O - Podomètre 5
P - Moniteur de sommeil 5
V - Installation de l'application pour votre montre connectée ..... Erreur ! Signet non défini.
VI - Réglages généraux de votre montre connectée ..... Erreur ! Signet non défini.

PRÉSENTATION DE VOTRE MONTRE CONNECTEE



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Première utilisation de votre montre connectée

Lors de votre première utilisation, nous vous invitons à vous munir du câble USB fourni dans le pack et de connecter votre montre à un ordinateur allumé dans le but de charger sa batterie. Il faut laisser votre montre se recharger durant minimum 2 heures 30 (Ne pas dépasser 5h00 de charge consécutives) afin que la batterie de votre montre soit chargée à 100%. Une fois la batterie rechargée à 100%, vous êtes prêt à utiliser votre montre connectée. Il ne vous reste plus qu'à la déconnecter de l'ordinateur et de vous munir de votre smartphone par la même occasion.

II - Allumer / Eteindre votre montre

Pour allumer votre montre, il vous suffit d'appuyer durant 3 à 5 secondes sur le bouton ON/OFF de cette dernière. Une petite animation ainsi qu'une mélodie vont alors se jouer. Une fois l'animation terminée, vous arriverez à l'écran d'accueil de votre montre. Pour éteindre votre montre, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois durant 3 à 5 secondes sur le bouton ON/OFF. Une animation et une nouvelle mélodie se jouent puis l'écran de votre montre devient tout noir. Cela vous indique donc que votre montre est totalement éteinte.

III - Régler votre montre en français

Allumez votre montre. Pour régler la langue sur Français, veuillez suivre les étapes suivantes :

- Une fois votre montre allumée et que vous êtes sur son écran d'accueil, appuyez sur le bouton du Menu et faites glisser votre doigt sur l'écran tactile de droite à gauche deux fois. Les icônes vont alors changer. Vous devez atteindre un bouton avec une icône en forme de rouage qui s'appelle « Settings », situé en haut à gauche de l'écran.

- Touchez cette icône et cliquez ensuite sur le bouton « Language » (ou avec l'icône Aa). Vous voilà rentré dans le réglage de la langue et vous devez alors apercevoir une ligne « Français ». Cliquez dessus, et votre montre passera alors en français. Un petit message Fait doit apparaître sur l'écran afin de vous informer que le réglage est effectif. Pour revenir à l'écran principal, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton ON/OFF.

IV - Menu de votre montre connecté

Avant de vous indiquer comment connecter votre montre à votre téléphone, nous allons tout d'abord vous présenter le menu principal de votre montre.

Chaque menu va être repris l'un après l'autre dans un paragraphe dédié. Pour accéder à ce menu, il vous suffit de toucher la touche Menu (en bas à gauche) sur l'écran tactile.
Pour accéder à cet écran principal, si l'écran de votre montre s'est mise en veille, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton ON/OFF de votre montre.
Vous arriverez alors au menu principal de votre montre. Quatre icônes seront présentes sur l'écran. Ce menu dispose de 4 écrans se composant chacun de 4 icônes représentant des sous-menus.

A – Bluetooth

Cette fonction Bluetooth servira à faire le lien entre votre montre et votre smartphone.

B – Contacts

Ce sous-menu, vous permettra d'accéder au répertoire de votre téléphone qui sera connecté à votre montre.

C – Numéroteur

Vous pourrez facilement composer un numéro de téléphone sur votre montre afin que l'appel soit réalisé sur le téléphone connecté à cette dernière.

D – Messages

Ce sous-menu vous permettra d'accéder aux messages reçus sur votre téléphone si et seulement si ce dernier fonctionne sous Android et que vous avez installé l'application nécessaire auparavant (elle se télécharge grâce au QR code fourni dans la notice). Vous aurez donc la possibilité de lire les SMS reçus et d'y répondre directement depuis la montre. Ils seront bien entendu envoyés via votre téléphone. Votre montre ne sert que de périphérique de lecture et de saisie. Elle ne recevra pas de SMS sans être connectée à votre téléphone Android.

E – Appels

Une fois que votre montre sera connectée à votre smartphone et l'application nécessaire installée, vous aurez accès aux journaux d'appels de votre téléphone depuis votre montre. Vous y retrouverez les appels en absence, reçus et émis mais également un journal reprenant tous ces types d'appels.

F -Avis de BT

Ce sous menu ne vous sera accessible qu'une fois que votre montre sera connectée à votre smartphone et que l'application sera installée. Vous retrouverez dans ce sous menu les notifications reçues sur votre téléphone (notification de mail…Etc.) ATTENTION : Cette option n'est disponible que sur les téléphones fonctionnant sous Android.

G – Musique

Cette option vous permettra de lire les musiques présentes sur votre téléphone directement sur votre montre via la connexion Bluetooth effectuée en parallèle. Vous pourrez ainsi contrôler la lecture, le volume et la mise en pause de vos musiques depuis votre montre.

H – Caméra

Cette option vous permet de prendre le contrôle de l'appareil photo de votre téléphone une fois qu'il sera appairé à votre montre connectée. Vous pourrez déclencher à distance la prise de photo de votre smartphone.

I – Paramètres

Dans ce sous menu vous retrouverez tous les réglages relatifs à votre montre. Ils sont repris dans une grande partie ultérieure afin de vous expliquer chacun d'entre eux.

J – Anti perte

Il suffit que votre téléphone soit connecté à votre montre pour que ce mode anti perte soit activé. Il vous sera possible de le désactiver en cliquant simplement sur Statut puis Eteint.

K – Outils

Ce sous menu regroupe différents outils de la montre : vous pourrez utiliser un calendrier, une alarme, une calculatrice, ou encore un chronomètre.

L – Economie d'énergie

Cette fonction que vous pouvez activer ou désactiver en sélectionnant Eteint ou Allumer, règle la luminosité de votre écran afin d'économiser la batterie de votre montre. Si ce mode est désactivé, l'écran de votre montre sera beaucoup plus lumineux.

M – Reste

Cette fonction sert pour les gens qui restent assis toutes la journée pour leur travail par exemple. Il vous permet de régler des alarmes. Pour cela, glissez vers la gauche et cliquez sur le bouton « √ » afin d'activer ou de désactiver l'alarme. Vous pouvez aussi régler l'heure en cliquant dessus. Vous pouvez mettre jusqu'à 4 alarmes par jour. Attention l'heure reste en langue anglaise : AM / PM (matin / après-midi) donc pour mettre 15h par exemple il vous faut indiquer : 3:00 PM. Vous pouvez aussi choisir si ces alarmes se déclenchent tous les jours ou seulement un jour en particulier : pour cela cliquez sur l'heure d'une alarme et ensuite sur Jours.

N – Boire

Cette fonction sert pour ceux qui sont trop occupés et qui oublient de boire de l'eau. Dans ce sous menu, le cercle qui apparait sur l'écran vous indique l'eau que vous n'avez pas bu. Quand vous glissez vers la gauche, un menu de réglages s'affiche et vous pouvez mettre jusqu'à 8 alarmes à des temps différents (seulement 4 s'affiche sur l'écran, pour voir les 4 suivantes, glissez vers le bas). Pour activer/désactiver l'alarme à une certaine heure, cliquez sur l'icône du gobelet. Vous pouvez modifier les heures en cliquant sur l'heure de l'alarme. Attention l'heure reste en langue anglaise : AM / PM (matin / après-midi) donc pour mettre 15h par exemple il vous faut indiquer : 3:00 PM. Et vous pouvez aussi choisir si ces alarmes se déclenchent tous les jours ou seulement un jour en particulier : pour cela cliquez sur l'heure d'une alarme et ensuite sur Jours.

O - Podomètre

Ce sous menu est le podomètre de votre montre connectée. Pour commencer, paramétrez votre taille, poids et la dimension de vos pas : en cliquant sur l'icône à trois traits (en haut à droite) et sélectionnez « ensemble de données ». Ensuite revenez en arrière et démarrez le podomètre en cliquant sur le bouton central. Pour avoir des données plus précises, marchez la tête haute, et balancez vos bras en marchant.
Une fois démarré le podomètre mettra plusieurs minutes avant d'afficher des valeurs. Il démarrera une fois que votre marche est régulière pour éviter des fausses mesures. Sur l'écran vous verrez affichées 4 valeurs :


- En haut s'affiche votre temps de marche
- A gauche au-dessus du bouton central, vous verrez vos nombres de pas.
- A droit au-dessus du bouton central, vous verrez la distance parcourue
- En bas à gauche se trouve votre nombre de calories brûlées (en Kcal)

P - Moniteur de sommeil

Ce sous menu est un analyseur de sommeil. Il vous suffit de lancer le moniteur de sommeil avant d'aller vous coucher et de l'éteindre à votre réveil. Pour cela cliquez sur Début et ensuite sur Fin. Il sera alors activé. Puis lorsque vous vous réveillez, retournez dans ce menu et sélectionnez cette fois Fin. Ensuite, il vous indiquera la qualité de votre sommeil de votre nuit écoulée en cliquant sur Moniteur de Sommeil.

V - Installation de l'application pour votre montre connectée

Afin de profiter de toutes les fonctionnalités de cette montre, vous devez télécharger l'application **BT Notification** depuis le Play Store de votre smartphone Android. Recherchez sur le play store : **BT Notification** et télécharger le deuxième résultat comme ci-dessous :



Une fois installée, lancez l'application. Elle vous proposera d'activer le Bluetooth de votre appareil si ce dernier n'est pas déjà activé.

Acceptez afin que votre téléphone puisse être trouvé par la montre et afin que l'appairage entre les deux appareils soit effectif.

Ensuite lancez l'application, vous arriverez à une interface de ce type :



Une fois que vous êtes sur cette interface, il vous faut maintenant connecter votre montre et votre téléphone en Bluetooth. Pour cela, munissez-vous de votre montre.

Allumez cette dernière si elle ne l'est pas déjà et rendez-vous dans le menu principal. Sur le premier écran, cliquez sur BT Dialer.

La montre vous propose une ligne indiquant « Recherche nouvel ap... ». Cliquez sur cette ligne et acceptez le fait d'activer le Bluetooth en premier en cliquant sur Oui en bas à gauche de l'écran.

La montre doit alors trouver votre téléphone. Si ce n'est pas le cas, vérifiez dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone que ce dernier est visible par tous les appareils à proximité. Ensuite cliquez donc sur le nom de votre téléphone directement sur la montre.

Plusieurs fenêtres peuvent apparaitre sur votre montre et votre téléphone. Nous vous conseillons de toujours cocher « Oui » ou encore « Autoriser » afin de pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités Bluetooth de votre montre.

Une fois l'appairage complet, rendez-vous dans l'application BT Notification de votre téléphone afin de paramétrer les notifications que vous souhaitez recevoir ou non sur votre montre.

Ensuite, vous aurez donc accès au répertoire de votre téléphone directement sur votre montre, vous pourrez également composer un numéro sur la montre et choisir de passer l'appel via votre téléphone en sélectionnant « appel via BT ».

VI - Réglages généraux de votre montre connectée

Pour accéder à ces réglages généraux, il vous suffit de vous rendre dans le menu de votre montre et d'accéder au sous-menu Paramètres.

Une fois dedans vous avez le choix entre 5 options : Réglage du téléphones, Profils utilisateurs, Paramètres de sécurité, Connectivité et restaurer les réglages.

Restaurer les réglages vous permet de remettre les paramètres d'usine.