MODE D'EMPLOI
Y-11968



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

SOMMAIRE

- Caractéristiques 2
- Insertion de la carte SIM 3
- Installation de l'application mobile 4
- Instructions de la montre 5
- Fonctions de l'écran 6
- Liaison de la montre au compte de l'app..... 7
- Résolutions de problèmes 8/9

Caractéristiques

Puce GPS : RDA8955

Affichage écran : 1,44 pouce avec résolution 128 x 128

Puissance Batterie : 400mAh

Temps de charge : 2h

Temps de veille : 70h

Résolution Appareil photo : 0.8MP

Âge applicable : 3-12 ans

Support Appli : Android, iOS

Montre étanche IP67

Fonctions : Positionnement LBS, numérotation bidirectionnelle, bouton SOS avec notifications sur Smartphones Android et iOS, surveillance à distance et caméra, clôture de sécurité, interrogation de la piste APP, etc.

Waterproof IP67 : Résistance seulement aux éclaboussures, pluie, lavage des mains et non pas à la douche, natation, plongeons.

Insertion de la carte SIM

1- Dans un premier temps, il faut insérer la carte SIM dans un téléphone portable pour désactiver le Code PIN de celle-ci, puis par la suite il faudra également sélectionner le mode de réseau : 2G / 3G /4G.
Ces deux étapes sont réalisables à partir des paramètres de votre smartphone.

2- Puis, introduire la carte Nano SIM dans la montre en suivant le sens indiqué sur l'écran de la montre.

3- La carte SIM doit être insérée montre éteinte. Si ce n'est pas le cas, il faut redémarrer la montre et attendre 30 secondes à 1 minute pour que les barres de réseaux apparaissent ainsi que les 2 flèches.



Installation de l’application mobile

L’application mobile prend en charge tout types d’appareils, Android et IOS. Celle-ci est nécessaire pour pouvoir suivre la position de l’utilisateur e la montre

1ère solution : Rechercher sur l’App Store (IOS) ou sur Google Play (Android) l’application « Setracker 2 »



2ème solution : Scanner le QR code ci-dessous :

Instructions de la montre



Fonctions de l'écran

1. **Interface principale** : La petite icône de la première ligne est le signal du réseau GSM, réseau GPS, flèches de réseau internet, message vocal (non marqué), le niveau de batterie de la montre, l'heure/le jour/la date sont indiqués ci-dessous.

2. **Téléphone** : Entrez un numéro de téléphone pour appeler

3. **Répertoire** : Touchez pour accéder à votre répertoire, il peut prendre en charge jusqu'à 10 contacts maximum.

4. **Apprentissage rapide** : Jeu ludique pour apprendre les maths

5. **WeChat** : La montre peut envoyer des messages vocaux à l'application (Setracker 2) sur le téléphone portable des parents.

6. **Appareil Photo** : La montre peut prendre des photos et les parents également mais à distance depuis leur smartphone avec l'application.

7. **Photo** : Il est possible d'enregistrer et voir les photos prisent.

8. **Faire un ami interface** : Il est possible de coller deux montres dans le mode pour les jumeler en tant qu'amis. La montre ne peut supporter qu'un seul ami qui possède la même montre.
   Après avoir jumeler la montre avec un amis, il est possible d'envoyer des messages vidéo à ce dernier en maintenant le bouton power de la montre

9. **Nombre de pas** : Par défaut, cette fonctionnalité est désactivée, si vous souhaitez savoir le nombre de pas que fait votre enfant il vous suffira seulement d'activer cette option.

Liaison de la montre au compte de l'application

Une fois l'enregistrement du compte réussi, il faudra associer la montre à votre compte. Le code d'enregistrement de la montre est disponible sur l'étiquette de la montre ou dans le menu **« Device Info »** depuis la montre.

Ce code d'enregistrement est un code composé de 15 chiffres et non pas le Code IMEI.

Configuration des fonctions de l'application :

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur « **enregistrer** »
2. Allez sur la liste des périphériques, puis ajoutez un nouveau périphérique.
3. Entrez le code d'enregistrement (à l'arrière de la montre ou dans le menu **« Device Info** » de la montre) ou sinon il est également possible de scanner le QR code.
   Puis pour finir, entrez le prénom de votre enfant puis appuyez sur « **Sauvegarder** » pour confirmer.

Résolution de problèmes

- La montre ne s'allume pas :

Vérifiez que les 2 pic du chargeur font bien **contact** avec la montre.

Si la montre est déchargée, vous devez la laisser branchée **10 à 20 minutes** avant que le témoin de charge s'allume.

Si après 30 minutes vous voyez que la montre chauffe un peu de derrière mais ne s'allume pas, il est possible que ça soit un défaut de la montre. Mais si la montre ne chauffe pas, le problème vient alors du chargeur.

- Réseau non disponible :

Si vous n'avez pas de réseau sur la montre vous devez vous assurez du bon sens de la carte SIM et de sa mise en place. Elle doit être clipsée avec la pointe fournie, tenir toute seule et ne doit pas bouger de son emplacement.

Ensuite redémarrez la montre et attendez environ 1 minute que le réseau arrive.

- Connexion avec l'application impossible :

Si un message d'erreur s'affiche « **Le dispositif n'est pas mis en réseau** », sur votre application mobile, cela signifie que le réseau internet sur votre montre n'est pas configuré.

1. Vérifiez qu'il vous reste assez de Data internet sur votre forfait mobile
2. Vérifiez que la montre capte bien le réseau et que vous êtes dans un réseau qui est bien couvert par le réseau

3. Vérifiez qu'il y **a deux flèche**s sur l'écran de la montre.

   Si ce n'est pas le cas, alors il faut configurer l'APN de la montre en envoyant un **sms** avec votre téléphone portable vers le numéro de l'enfant dans la montre allumée.
   Le SMS dépend de l'opérateur de la SIM dans la montre par exemple :

pw,123456,apn,sl2sfr,,,20810# *(pour un forfait **SFR**)*

pw,123456,apn,orange,orange,orange,20801# *(pour **ORANGE**)*

pw,123456,apn,mmsbouygtel.com,,,20820# *(pour **BOUYGUES**)*

pw,123456,apn,free,,,20815# *(pour **FREE**)*

Attendez de recevoir la réponse puis redémarrez votre montre et attendez environ 1 minute pour que le réseau arrive.

Si cela ne fonctionne pas veuillez nous contacter pour qu'on puisse vous aidez à régler votre problème.