MODE D'EMPLOI

Y-MCB156



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Montre Téléphone Smartwatch Bluetooth Android iOS SIM 2G Lecteur MP3 Podomètre Sommeil Anti-Perte Noir

SOMMAIRE

1. Avertissement de sécurité 2
2. Production Utilisation rapide 2
3. Informations 4
4. Dépannage courant 4

1. Avertissement de sécurité

1.1. Les informations contenues dans ce document ne seront pas modifiées ou conformes à tout avis.

1.2. La montre doit se recharger au moins 2 heures avant l'utilisation.

2. Production Utilisation rapide

2.1. Télécharger l'application

Scannez le code QR, téléchargez l'APP qui peut correspondre à votre téléphone Android. Cette APP sert uniquement pour la synchronisation entre la montre et le téléphone, ne prendra pas votre téléphone GPRS.

Si vous avez déjà téléchargé le logiciel correspondant, veuillez vérifier la version. Utilisez le logiciel correspondant le plus récent afin de vous assurer que tout fonctionne normalement. Veuillez mettre à jour le logiciel lorsqu'il est neuf.

2.2. Installer et utiliser le logiciel de Synchronisation

Installation de l'application Android :

Veuillez installer l'application Android sur votre smartphone. Vous pouvez le stocker dans la mémoire de votre téléphone ou installer un assistant de synchronisation.

Mise à jour de l'application Android (si vous l'avez déjà installé)

(Téléphone connecté) Réglage -- Accessibilité -- Entrer dans la notification Bluetooth (service) activé ce service, (veuillez choisir "OK" lorsqu'une notification s'affiche) l'application s'exécute automatiquement en arrière-plan et la fonction de synchronisation sera activée.

Cliquez sur les notifications Bluetooth et choisissez le service Notification, sélectionnez votre application personnelle ou système dans l'application de notification.

Le service téléphonique comprend les SMS, les appels entrants et les recherches.

Remarque :

Veuillez ne pas fermer le service de notification Bluetooth lorsque vous supprimez un logiciel en arrière-plan ou fermez un logiciel d'application en arrière-plan, cela affectera la fonction de synchronisation entre la montre et le téléphone si vous le fermez.

2.3. Connexion Bluetooth et fonction Sync

2.3.1. Du téléphone à la montre

Paramètre du téléphone -- activez le Bluetooth -- recherchez les appareils, cliquez sur l'appairage d'appareils lorsque vous avez trouvé le (GLK) ou autre, et choisissez également (oui) dans votre téléphone portable appairé.

Veuillez choisir (bien sûr) quand il y a une demande de répertoire, en attendant veuillez choisir (pas de rappel), afin de ne pas avoir d'autres demande d'autorisation (sans rappel à nouveau)

Notification.

Le logiciel de synchronisation s'ouvre en synchronisant l'APP déjà installée et connecté au mobile. Vous verrez que le Bluetooth est connecté après -5min, la montre vous informera de l'heure de synchronisation avec le téléphone, puis la synchronisation sera activée. Le message de synchronisation s'affichera sur votre mobile.

2.3.2. De la montre au téléphone

Bluetooth Dialer sur GLK -- recherchez un nouvel appareil - sur votre smartwatch (comme Meizupro 5) connectez les en suivant les mêmes directives que pour 2.31

2.4. Fonction de base

2.4.1. Message

Synchroniser le message du téléphone et de la montre.

2.4.2. Enregistrements des appels

Vous pouvez vérifier vos enregistrements d'appels téléphoniques. Après vous être connecté avec le Bluetooth, tous les enregistrements seront affichés, y compris les appels manqués, les appels émis et les appels reçus. Vous pouvez vérifier la date, l'heure et le numéro de téléphone de l'appel manqués après l'avoir sélectionné, vous pouvez seulement appeler ce numéro.

2.4.3. Numérotation Bluetooth

Appareils jumelés avec la smartwatch

2.4.4. Notifications à distance

Lorsqu'il y a des SMS, des messages entrants de Facebook et d'autres applications sur le téléphone connecté, la montre vous en avertit.

2.4.5. Contrôle de la caméra à distance

Utilisez l'appareil photo du téléphone pour prendre des photos, à distance via la montre. Vous devez lancer l'application appareil photo sur votre téléphone à l'avance.

2.4.6. Anti-perte

La montre peut chercher téléphone ou le téléphone peut chercher la montre.

2.4.7. Rappel sédentaire

Vous pouvez paramétrer un certain laps de temps sur votre montre afin de vous avertir lorsque vous êtes inactif trop longtemps afin de vous inciter à bouger. Nous vous suggérons de paramétrer cette fonctionnalité à au moins 1 heure.

2.4.8. Podomètre

Cette fonctionnalité vous permet de contrôler la consommation de calories selon les données recueillies, telles que le nombre de pas, la distance, la vitesse, le temps, etc. La montre vous permet de vérifier où vous en êtes dans votre exercice en revenant au menu principal tout en maintenant la fonction podomètre active en appuyant sur le bouton marche

2.4.9. Suivi du sommeil

La montre vous permet de voir la qualité de votre sommeil en fonction de vos heures de sommeil.

2.4.10. Code QR

2.4.11. Facebook

L'application Facebook nécessite que votre téléphone soit équipé d'une carte SIM pour se connecter à Internet.

2.4.12. Alarme

2.4.13. Calendrier

2.4.14. Lecteur audio

Vous pouvez écouter de la musique sur votre montre après la connexion en Bluetooth avec votre smartphone.

2.4.15. Appareil photo

2.4.16. Visionneuse d'images

2.4.17. Enregistreur sonore

2.4.18. Twitter

L'application Twitter nécessite que votre téléphone soit équipé d'une carte SIM pour se connecter à Internet.

2.4.19. WhatsApp

L'application WhatsApp nécessite que votre téléphone soit équipé d'une carte SIM pour se connecter à Internet.

3. Informations

3.1. Charge complète avant utilisation : le temps de charge nécessaire est de 1 ou 2 heures.

3.2. Utilisez les accessoires fournis (chargeur), ainsi que ceux de votre téléphone Android.

3.3. Le Bluetooth se déconnecte lorsque les appareils (téléphone et montre) ne sont plus à portée l'un de l'autre. En activant la fonction anti-perte, la fonction de recherche intelligente ne peut être utilisée avant de se reconnecter au Bluetooth.

3.4. Veuillez-vous reconnecter avec le Bluetooth s'il est déconnecté occasionnellement (veuillez-vous connecter manuellement si la déconnexion Bluetooth dure plus de 5 minutes).

3.5. Parce qu'il existe des différences entre les appareils Android il peut arriver que lors de l'écoute de la musique, le nom de certains de la musique peut apparaître ou non.

4. Dépannage courant

Si le problème n'est toujours pas résolu, veuillez-vous adresser à votre revendeur ou à un technicien de maintenance.

4.1. L'appareil ne s'allume pas

Le temps d'appui sur le bouton d'alimentation est trop court. Veillez à rester appuyé plus de 3 secondes pour le mettre en route. Si la batterie est faible, veuillez recharger la montre.

4.2. L'appareil s'arrête automatiquement

Batterie faible, veuillez recharger la montre.

4.3. Le temps d'utilisation de la montre est trop court

La batterie n'est pas pleine, veuillez-vous assurer qu'elle est complètement chargée. La pleine charge nécessaire est d'au moins 2 heures.

Pendant l'utilisation de la carte SIM, l'alimentation sera rapidement coupée si le signal est trop faible.

4.4. Impossibilité de charger la montre

La durée de vie de la batterie sera réduite après quelques années, veuillez vérifier si la batterie fonctionne. Remplacez le chargeur s'il ne fonctionne pas.

Veuillez vérifier que le port USB se connecte bien, si ce n'est pas le cas, essayez à nouveau.

4.5. Le nom d'un appel entrant n'apparait pas

Vous n'avez peut-être pas choisit de télécharger le répertoire téléphonique lorsque vous êtes connecté avec le Bluetooth. Si vous ne trouvez pas un nouveau numéro, continuez à télécharger le répertoire téléphonique. Si vous avez oublié de synchroniser l'annuaire téléphonique lors de la reconnexion, veuillez coupler l'appareil et rebrancher le Bluetooth.

4.6. La voix lors d'un appel est de mauvaise qualité

La montre et le téléphone sont surement trop loin l'un de l'autre. Veuillez-vous rapprocher du téléphone. Cela peut être aussi dû à un mauvais signal Bluetooth, un mauvais signal du lieu où vous passez votre appel, n'hésitez pas à vous déplacer d'endroit pour mieux capter le réseau téléphonique.