MODE D'EMPLOI

Y-8502, Y-8503, Y-8507



Mode d'emploi

Traceur GPS Enfant iPhone Android Traqueur Suivi Surveillance SOS Bleu

Table des matières

1. Préparation 2
2. Fonctions du produit 2
3. Présentation de la montre 3
4. Description des menus de la montre 3
5. Instructions d'utilisation (sécurité de la montre) 4
6. Les modes de la montre 7
7. Instructions relatives de la montre 8
8. Dépannage 9

Guide de démarrage rapide pour la montre TD-02

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer à utiliser l'appareil afin de l'installer et de l'utiliser rapidement. Les photos sont uniquement à titre indicatif, prenez la praticité en standard.

1. Préparation

Confirmez le type d'appareil, vérifiez les accessoires.

Choisissez la carte SIM du réseau GSM, la suggestion de l'opérateur commercial de référence. Veuillez éteindre l'appareil avant d'installer la carte.

La carte SIM de la montre doit avoir la fonction GPRS et identification de l'appelant (elle doit être compatible avec le trafic 2g ou de données).

Installez l'application client sur le téléphone, qui peut demander à votre agence.

Code à barres ou code à deux dimensions permettant à l'utilisateur de s'enregistrer.

2. Fonctions du produit

GPS + station de base + WiFi, trois modes de lactation

Plate-forme de service GPRS pour téléphone portable ou ordinateur, modèle de contrôle double

Localisation en temps réel GPRS, trace, moniteur

L'annuaire téléphonique

Répondre

Interphone

Santé

Trace

Montre alarme

Zone de sécurité

Alerte d'urgence SOS

Regarder supprimer l'alerte

Alarme de faible puissance

Arrêt à distance

Rencontres pare-chocs

3. Présentation de la montre



Interface de charge USB

Activez le bouton SOS/A pour obtenir de l'aide

Raccrocher le téléphone

Touche retour

Répondre au téléphone

Carte SIM

4. Description des menus de la montre

Page d'accueil : La première ligne de petites icônes était le signal gsm, le mode de sonnerie, le drapeau de mise en réseau, l'icône de localisation, le symbole vocal (non illustré), le drapeau de perception de la lumière, la batterie du drapeau, sous l'heure, la date, l'amour

Le répertoire téléphonique : Cliquez pour aller voir les paramètres de l'application 15 numéros, cliquez pour composer Pick

Micro-chat : pointez vers l'application de micro-chat qui envoie un téléphone vocal

Appuyez sur l'interphone : appuyez sur l'enregistrement, le communiqué est envoyé.

Rencontres pare-chocs : Dans l'interface, pour ne pas payer la montre d'un ami poussé des amis croisés, succès de rencontres, l'interface rappellera que chaque montre ne peut croiser qu'un ami.

Remplacer les amis : Après que l'ami a remis l'application Watch Only qui supprime les amis actuels, puis avec d'autres amis montre pare-chocs

Podomètre : Podomètre désactivé par défaut, il faut ouvrir l'application à l'intérieur, après que le podomètre allume automatiquement la montre, l'interface de données peut être vue après avoir cliqué sur le nombre d'étapes.

Interface du podomètre non ouvert : les données du podomètre de l'application seront affichées après l'ouverture.

Télécharger l'application : L'interface du code bidimensionnel est un code bidimensionnel pour télécharger l'application, cliquez sur l'icône pour zoomer sur le code bidimensionnel, identifiant comme indiqué ci-dessous, numéro d'identification de la montre, identification automatique.

5. Instructions d'utilisation (sécurité de la montre)

Registre APP

Avant de vous connecter, vous devez enregistrer manuellement le compte, scanner de code d'enregistrement 15 ou saisir manuellement le code d'enregistrement qui est unique et ne peut pas être réenregistré, si l'agent enregistré est tenu de restaurer le numéro d'identification correspondant ; le compte doit être unique, et les autres ne peuvent pas répéter, répéter si l'utilisateur doit remplacer la réinscription du compte ; informations supplémentaires les clients peuvent entrer leur propre mot de passe peut

être modifié, récupérer le code d'enregistrement requis par le mot de passe, se connecter au compte et remplir le numéro de téléphone d'enregistrement.

Connexion

Menu des fonctions APP

Une fois l'inscription terminée, entrez le numéro de compte et le mot de passe corrects, cliquez sur connexion, entrez dans le menu principal. Le menu principal s'affiche comme ci-dessous :

Instruction de fonction partielle :

A. Inter-téléphone : regarder parler au téléphone mobile

Voix envoyée par l'application : après avoir activé la fonction d'enregistrement. L'application commence à enregistrer et à être envoyée pour regarder. La voix la plus longue peut être de 15s. Micro-end regarde dans l'interface de chat, appuyez brièvement pour lire la boîte vocale.

Surveillez l'envoi de l'application d'enregistrement : accédez à l'écran de micro-chat, appuyez sur l'icône d'enregistrement de l'interphone (la durée d'enregistrement la plus longue est de 15 s), relâchez l'enregistrement envoyé à l'application ; Regarder les enregistrements envoyer à un ami : Appuyez sur le bouton d'enregistrement d'un ami, regarde après avoir envoyé des enregistrements à un ami, la sortie des montres, l'enregistrement maximum de 15 secondes.

B. Carte : vérifier en temps réel l'emplacement de la montre

Le menu de la carte affiche la position de la montre et du téléphone mobile APP. La montre commence à compter pendant 3 minutes en cliquant sur "emplacement". L'intervalle de temps pour le téléchargement est de 20s. Après 3 minutes, il reviendra au style de travail par défaut. Nous pouvons connaître le modèle de l'emplacement de la montre en temps réel sur le menu de la carte. Lorsque l'icône d'emplacement est rouge, il s'agit de l'emplacement GPS, le jaune est l'emplacement LBS, le vert est l'emplacement Wi-Fi, ce ciblage du réseau de positionnement WiFi vert.

C. Réglage : réglage des paramètres pour la montre

a. Définir le numéro de téléphone SOS : 3 numéros de téléphone peuvent être définis, il alertera après 3 secondes si vous appuyez sur la touche SOS en cas d'urgence. Appelez périodiquement le numéro de téléphone 3. Si personne ne répond, ce sera fini après deux tours.

b. Moniteur : Habituellement, le numéro de téléphone des parents est défini comme numéro de moniteur. Une fois confirmé, la montre compose le numéro du moniteur à l'initiative. Mais la montre ne peut entendre aucun son du téléphone. De cette façon, le téléphone peut surveiller la montre.

c. Pas de temps perturbateur : Les trois temps protègent tous les appels (samedi, hors week-end).

d. Réglage de l'invite de message : basse tension, SOS, trois types de message d'alerte lorsque vous éteignez la montre, ce numéro est défini. Messages d'alarme de la montre-bracelet envoyés à ce numéro, messages d'alarme en fonction des charges SMS normales, après que le numéro est réglé pour s'ouvrir par par défaut surveillera à l'intérieur.

e. Annuaire téléphonique : 15 numéros d'annuaire téléphonique peuvent être définis dans la montre. Ces 15 numéros peuvent composer pour regarder dans les deux sens.

f. Récupérer le modèle de travail par défaut : modèle de travail par défaut - application ouverte pendant 24 heures, l'intervalle de téléchargement est de 60 secondes.

g. Éteindre : il ne peut pas appuyer sur la touche "OFF" pour éteindre la montre une fois qu'elle a commencé à fonctionner normalement. Uniquement via APP pour éteindre à distance.

h. Rencontres pare-chocs : les montres montreront à vos amis qu'ils ajoutent des amis après l'identifiant, et peuvent supprimer l'ajout d'amis, regarder re-croiser un ami, un ami ne peut être soumis que pour chaque montre.

D. Zone de sécurité : Le plus petit rayon de la clôture est de 200m. L'alerte se produira quand de l'intérieur de la clôture vers l'extérieur. REMARQUE : Alarme de clôture uniquement lorsque le positionnement GPS de la montre déclenche un message d'alarme, l'emplacement de la station de base ne transmet pas les informations d'alarme de clôture.

E. Alarme de montre : 3 alarmes de montre sont disponibles et vous pouvez également sélectionner le modèle de la montre pour répondre à vos besoins.

F. Récompense pour cœur chaleureux : Choisissez le numéro ou les cœurs rouges, cliquez pour envoyer pour regarder, il affichera le cœur chaleureux et les chiffres.

G. Rechercher la montre : Envoyez la commande alors que la montre n'est pas à portée de main, la montre sonnera pendant 1 minutes afin que vous puissiez la découvrir. Appuyez sur n'importe quelle touche pour l'arrêter.

Les clients peuvent savoir que d'autres fonctions seront introduites dans les menus "MINE" et "AIDE".

Menu "Mine"

Remarque : La liste des appareils qui peuvent vérifier le numéro d'identification d'enregistrement du client, cet identifiant et les montres incohérentes affichées ne peuvent pas se connecter à l'application.

Le document "AIDE" décrit les détails de toutes les fonctions.

Le client peut passer par là

Instruction d'alerte de montre

Le client recevra une alerte lorsque cela se produira à partir de la montre. Client du téléphone, cliquez sur l'alerte et entrez dans le menu principal de l'APP pour vérifier les détails dans le centre d'information.

6. Les modes de la montre

Trois modes de base : modèle normal, modèle d'économie d'énergie, modèle de localisation en temps réel. Différents modèles ont un temps de téléchargement d'intervalle différent. Le client peut définir un modèle de travail en fonction de ses besoins.

Modèle normal : intervalle de temps de téléchargement de 600 s ;

Modèle d'économie d'énergie : intervalle de temps de téléchargement de 3 600 s ;

Modèle en temps réel : intervalle de temps de téléchargement de 60 s.

7. Instructions relatives de la montre

Regarder l'alerte d'urgence SOS

Appuyez longuement sur la touche SOS pendant 3 secondes. Il affichera SOS à l'écran. La montre sera en état d'alerte. Composez circulairement 3 numéros SOS pour deux tours. Il s'arrêtera lorsque l'appel sera répondu. Sinon, il continuera jusqu'à ce que les deux retournent. La montre peut envoyer un message au moniteur stupide (état "off" par défaut). En outre, envoyez une notification d'alerte à APP

Supprimer l'alerte de poignet

Il y a un interrupteur de capteur sur le bracelet de montre. Il alertera à moins que vous ne portiez la montre pendant au moins 3 minutes. La montre envoie un message d'alerte au numéro de moniteur (état "off" par défaut). Dans le même temps envoyé une notification d'alerte à APP. La montre a alors supprimé le symbole.

Alerte de faible puissance

La batterie de la montre apparaît en pourcentage. Lorsqu'il est inférieur à 20 %, l'alerte se produit. La montre envoie un message d'alerte au numéro de moniteur (état "off" par défaut). Dans le même temps envoyé une notification d'alerte à APP.

Micro-chat

Regardez entrer dans l'interface de micro-chat et dans l'application de micro-chat en option. Appuyez sur et vos amis regardent le bouton d'enregistrement pour commencer l'enregistrement, relâchez le bouton après avoir envoyé des enregistrements pour regarder vos amis. Regardez la voix reçue, une voix marquera l'écran, appuyez sur le bouton d'enregistrement pour lire toutes les voix finies de jouer le drapeau a disparu lors de sa suppression.

Soins vocaux

Watch Care doit définir le numéro, les paramètres d'affichage par défaut à l'intérieur du numéro d'alerte SMS de tutelle. Une fois que l'application a fourni les instructions d'activation de la voix, composez le numéro pour vous occuper de la conversation unique.

Fermer

Les montres ne peuvent pas être désactivées, arrêt à distance de l'APP, mise hors tension.

Numéro de famille

Une seule famille montre les touches de numérotation, appuyez sur "Maman" correspondant au numéro composé sos 1.

L'annuaire téléphonique

L'application Watch peut définir le répertoire téléphonique yp 10, puis appuyez brièvement pour sélectionner le numéro, puis appuyez sur le cadran.

Répondre et mettre fin aux appels

Le nombre d'appels liés à la montre, les boutons virtuels de l'écran tactile peuvent répondre au téléphone, raccrocher le bouton d'alimentation.

8. Dépannage

La montre SIM à l'intérieur est compatible avec les réseaux GSM ou non, tels que les télécommunications.

La carte SIM est ouverte le trafic de données, le trafic de données doit être compatible avec 2g de montres actuellement seulement 2g de trafic de données

Paramètres du serveur, à savoir IP et port, l'ID est correct, nous devons garantir la cohérence et les montres d'identification du code à barres de l'usine, les clients peuvent modifier leurs propres messages texte de téléphone portable pw, 123456, ts # envoyé à la montre (la carte de la montre-bracelet doit être installée sous tension, SMS doit être dans la méthode de saisie en anglais), si les agents ne comprennent pas peuvent demander.

Non enregistré dans deux situations : a) le numéro de l'appareil prompt a été enregistré, doit trouver des agents de traitement, b) le compte Tip qui est déjà enregistré le compte a été enregistré, le client peut simplement changer de compte.

Entrée pour scanner le code-barres

Téléchargez Android et IOS pour le client de téléphone mobile en scannant le code-barres