MODE D'EMPLOI

Y-9519



Mode d'emploi


Manuel de l'utilisateur

Pico Projecteur Android 4.4 Vidéoprojecteur Intelligent 1000 Lumens 854 x 480 1 Go + 8 Go Bluetooth Wifi HDMI Blanc


Table des matières


Instruction d'interface pour la version mécanique : 2
Instruction d'interface pour la version tactile : 2
Power ON : 3
Netteté : 3
WIFI : 4
BT : 4
Point d'accès WiFi portable : 4
Ethernet 5
HDMI : 5
Connecter à un ordinateur : 5
Réinitialisation réglage d'usine : 5
Installer et décharger l'APK : 5
Lire les lecteurs USB, HDD, Carte SD, Word, Excel, PPT : 5
Fonction intégrée de partage d'écran (Android) : 5
Instruction d'Epartage pour Android : 6
Instruction d'Epartage pour Iphone : 6
Instruction d'Epartage pour Windows : 7
Synchronisation avec le projecteur : 7

Instruction d'interface pour la version mécanique :




Instruction d'interface pour la version tactile :





Power ON :




Netteté :

Faire glisser le pignon à gauche de l'appareil pour régler la netteté


WIFI :

1. Sélectionnez "paramètres", puis "Wifi", cliquez sur le bouton ON/OFF pour activer ou désactiver le WIFI.
2. Puis choisissez WIFI and entrer un mot de passe pour se connecter à internet.




BT :

Sélectionnez « paramètres » – Bluetooth, puis allumez le « BT », cliquez sur « projecteur » and appuyez sur OK pour le renommer. Sélectionnez « équipement disponible » et choisissez appareil disponible pour la connexion.



Point d'accès Wifi portable :

1. Sélectionnez « paramètres » - cliquez sur "OFF" pour allumer le hotspot WI-FI facile, puis réinitialiser le réseau SSID, mot de passe, la façon de désactiver la sécurité et la bande AP. Cliquez sur "sauvegarder" pour enregistrer le message.
2. Utilisez le smartphone pour sélectionner ce point d'accès, et entrez le mot de passe pour vous connecter et partager sur l'écran du smartphone.



Ethernet :


Il n'y a pas de prise de câble sur le projecteur, il a besoin d'un câble externe USB pour se connecter (l'interface RJ45 nécessite un lecteur IC RTL8152 ou LAN9500 tu support seulement).

HDMI :

Le projecteur avec la fonction d'entrée HDMI est principalement utilisé pour faire entrer les informations d'un autre appareil dans le projecteur. Une fois que vous avez connecté votre ordinateur portable ou votre appareil de jeu, sélectionnez HDMI

Connecter à un ordinateur :

Connectez l'appareil à un PC à l'aide d'un câble USB, sélectionnez « paramètres », cliquez « USB » and il y aura le mot « On » après « USB », puis il suffira de copier les fichiers du pc sur le projecteur.



Réinitialisation réglage d'usine :

Sélectionnez « paramètres », cliquez sur « réglage d'usine », cliquez sur OK puis votre appareil sera réinitialisé.

Installer et décharger l'APK :

1. Sélectionnez « APK installer » dans Smartapps, sélectionnez «APP install », Il permet d'installer des applications à partir d'une carte SD, d'un lecteur USB ou d'un magasin d'applications dans l'appareil.
2. Sélectionnez "apk installer" dans smartapps, sélectionnez "app manage", sélectionnez toute application qui doit être déchargée et cliquez sur "uninstall".

Lire les lecteurs USB, HDD, Carte SD, Word, Excel, PPT :

Sélectionnez USB ou carte SD dans l'explorateur de fichiers du centre d'applications/applications intelligentes lorsque vous êtes connecté à l'appareil. (Prend en charge la capacité de stockage d'un lecteur USB jusqu'à 32 Go et celle d'un disque dur jusqu'à 1 To). Sélectionnez "WPS OFFICE" dans "smartapps" ou sélectionnez "WPS OFFICE" dans l'explorateur de fichiers.

Fonction intégrée de partage d'écran (Android) :

1. Le smartphone Android et le projecteur doivent se connecter au même WIFI (si aucun réseau n'est disponible, ouvrez la fonction WIFI, il n'est pas nécessaire de se connecter au réseau).
2. Trouvez la fonction de partage d'écran dans les paramètres, puis ouvrez-la.
3. Ouvrez le projecteur, trouvez wifidisplay ou miracast dans les smartapps.

4. Cliquez sur "recherche", il va rechercher le smartphone et cliquez sur "accepter" dans le pop-up.

Instruction d'Epartage pour Android :

1. Installer l'application Eshare sur un appareil Android
    a. Veuillez-vous assurer que l'appareil Android et le projecteur sont connectés au même réseau.
    b. Lancez "EshareServer" sur le côté du projecteur et utilisez-le en suivant les conseils qui s'affichent à l'écran. Scannez le code QR ou visitez le site de téléchargement avec un téléphone intelligent Android, téléchargez et installez "Eshare pour Android".

    1. Connectez votre téléphone portable au réseau "même réseau que celui connecté au projecteur".
    2. Visitez le "lien de téléchargement Eshare" dans l'explorateur ou scannez le code QR avec votre téléphone portable pour télécharger et installer l'application.
    3. Ouvrez Eshare, puis cliquez sur "nom de l'appareil".
2. Connecter le projecteur avec un appareil Android

Une fois l'installation d'Eshare terminée, exécutez "Eshare" sur le côté du téléphone intelligent, puis Eshare recherchera automatiquement le projecteur qui partage le même réseau que lui, cliquez sur la liste des appareils en haut pour effectuer une nouvelle recherche et vérifier l'appareil. Cliquez sur le nom de l'appareil objectif sur la liste des appareils et la connexion sera établie. Le projecteur se connectera automatiquement au dispositif lorsqu'il n'y a qu'un seul dispositif disponible du côté d'Eshare.

3. Transfert de fichier sans file
   Vous pouvez transférer les fichiers sélectionnés, y compris la musique, la vidéo, les images, les documents de bureau, PDF, e-book ou APK de vos appareils Android au projecteur en cliquant sur "stockage".
4. Commande sans fil
   Cliquez sur cette icône dans l'Eshare, le téléphone intelligent peut alors être utilisé comme souris, télécommande, clavier ou souris volante du projecteur.

5. Mirroring
   Cliquez sur cette icone sur votre smartphone, vous pouvez transmettre l'écran de l'appareil android à l'écran du projecteur
6. Camera
   Cliquez sur cette icône dans l'Eshare, les images et le son de la caméra du smartphone peuvent être transmis au projecteur en temps réel.

Instruction d'Epartage pour Iphone :

1. Faites glisser l'écran de l'iPhone de bas en haut, cliquez sur le miroir Airplay, puis choisissez l'appareil dans la liste pour partager l'écran avec l'iPhone.
2. Installer l'application Eshare sur l'appareil IOS
    a. Ouvrez l'app store sur votre iphone ou ipad ;
    b. Recherchez "Eshare" et installez "Eshare pour iPhone/iPad".
    c. Connectez votre téléphone portable au réseau "même réseau que celui connecté au projecteur".
    d. Visitez "Eshare download link" dans l'explorateur ou scannez le code QR avec votre téléphone portable pour télécharger et installer l'application.

e. Ouvrez Eshare, puis cliquez sur "nom de l'appareil".

Instruction d'Epartage pour Windows :

1. Installer l'application Eshare sur le serveur Windows
    a. Veuillez-vous assurer que l'appareil Windows et le projecteur sont connectés au même réseau.
    b. Lancez "Eshareserver" sur votre projecteur et utilisez-le en suivant les conseils qui s'affichent à l'écran. Entrez l'adresse de téléchargement dans la barre d'adresse de l'explorateur, téléchargez et installez "Eshare for Windows".
1. Connectez votre téléphone portable au réseau "même réseau que celui connecté au projecteur".
2. Visitez "Eshare download link" dans l'explorateur ou scannez le code QR avec votre téléphone portable pour télécharger et installer l'application
3. Ouvrez Eshare, puis cliquez sur "nom du périphérique".

Synchronisation avec le projecteur :

Connectez le projecteur avec les lignes de données de l'iOS ou de l'iPad, indiquez "Tourner cet ordinateur" choisissez "Confiance", attendez quelques secondes, l'écran du téléphone se synchronise avec le projecteur.