MODE D'EMPLOI
REF. : Y-TMTT13







Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi

REF. : Y-TMTT13

SOMMAIRE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3
Prise en main du téléphone 3
Installation de la carte SIM 3
Installation de la batterie 3
Charger la batterie 3
Carte SD 3
Câble USB 3
Utilisation du téléphone 3
Emettre un appel 3
Appels d'urgence 3
Répondre à un appel 3
Rejeter un appel/Mettre fin à un appel 4
Clavier 4
Fonctions du menu 4
Contacts 4
Messages 4
Brouillons 4
Boite d'envoi 4
Options 4
Paramètres 4
Paramètres d'appels 4
Paramètres du téléphone 4

Affichage 4
Sécurité 4
Connexions 4
Caméra 4
Multimédia 5
Image 5
Audio 5
Internet 5
Calendrier 5
Calculatrice 5
Bluetooth 5
Torche 5
Alarme 5
File Manager 5
Profils 5
Jeux 5

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Prise en main du téléphone

Installation de la carte SIM



Installation de la batterie

Veillez bien à retirer le film protecteur qui se trouve au niveau des connecteurs.

Charger la batterie

Insérez le chargeur dans le port prévu à cet effet : lorsque le téléphone charge, vous verrez un témoin s'allumer.

Carte SD

Insérez la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet. Vous pourrez ainsi augmenter la mémoire disponible du téléphone. Vous pourrez y enregistrer des fichiers audio, photo et vidéo.

Câble USB

Vous pouvez transférer des fichiers, MP3, MP4 par exemple, depuis votre PC. Pour cela, utilisez le câble USB, branchez-le au téléphone, et assurez-vous qu'une carte SIM est insérée.

Utilisation du téléphone

Emettre un appel

En mode veille, appuyez sur les touches numériques pour composer un numéro de téléphone. Lorsque vous avez fini de composer le numéro de téléphone, appuyez sur la touche d'appel (qui se situe à gauche) pour appeler le numéro.

Si vous souhaitez passer un appel vers un autre pays, n'oubliez pas de mettre l'indicatif correspondant avant de composer le numéro de téléphone.

Pendant un appel, vous pouvez appuyer sur les touches haut et bas afin d'ajuster le volume.

Appels d'urgence

Vous pouvez émettre un appel d'urgence sans la carte SIM. Pressez le bouton sur la gauche pour accéder aux options.

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonnera ou vibrera selon le mode choisi. Appuyez sur la touche d'appel (la même que pour appeler un numéro) pour répondre.

Rejeter un appel/Mettre fin à un appel

Appuyez sur la touche de fin d'appel (touche opposée à la touche d'appel) pour terminer un appel, ou rejeter un appel entrant.

Clavier

1. OK : permet de confirmer
2. Touche haut droite : permet de valider ce qui se trouve à droite de l'écran
3. Touche haut gauche : permet de valider ce qui se trouve à gauche de l'écran. Cette touche vous permet également de verrouiller le téléphone
4. Touche ON/OFF : permet d'éteindre et d'allumer le téléphone
5. Touches numériques : Permet d'entrer des lettres et des numéros.
6. Touche 0 : une pression longue dessus vous permet d'allumer la lumière

Fonctions du menu

Contacts

Vous pouvez y ajouter les informations de chaque contact, numéro de téléphone, nom etc…

Messages

Vous pouvez envoyer des messages et consulter ceux reçus.

Brouillons

Vous pouvez consulter les messages qui n'ont pas été correctement envoyés

Boite d'envoi

Il s'agit des messages qui sont en cours d'envoi

Options

Vous pouvez accéder aux options des messages. Vous pouvez par exemple choisir de supprimer tous les messages en une seule fois.

Paramètres

Paramètres d'appels

Vous pouvez définir des options d'appels (appel à rejeter par exemple).

Paramètres du téléphone

Vous pouvez définir des options d'appels, comme l'heure et la date par exemple.

Affichage

Vous pouvez définir le thème d'affichage du téléphone, le contraste, la luminosité etc…

Sécurité

Vous pouvez y retrouver les paramètres de sécurité, comme le code PIN de la carte SIM, du téléphone.

Connexions

Il s'agit des connexions réseaux, internet etc…

Caméra

Vous pouvez prendre des photos et vidéos

Multimédia
Vous avez accès aux vidéos, à la radio, Ebook et enregistreur vocal

Image
Naviguez parmi les photos

Audio
Vous pouvez lire vos musiques. Si vous activez le Bluetooth, vous pourrez diffuser la musique sur d'autres appareils.

Internet
Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que votre forfait de téléphone dispose de DATA.

Calendrier
Vous pouvez afficher le calendrier par année, par mois. Vous pouvez y créer des évènements pour avoir un rappel le jour-J.

Calculatrice
Vous pouvez calculer en vous aidant des touches numériques du clavier.

Bluetooth
Vous pouvez activer le Bluetooth pour vous connecter à d'autres téléphones ou appareil (comme des enceintes par exemple).

Torche
Vous pouvez allumer la lumière ou l'éteindre

Alarme
Vous pouvez définir 3 alarmes

File Manager
Vous pouvez y retrouver les informations concernant votre carte mémoire.

Profils
Il s'agit des profils de votre téléphone, comme par exemple, le mode vibreur, le mode silencieux, le mode avion etc…

Jeux
Vous y retrouverez les jeux de votre téléphone.