MODE D'EMPLOI REVEIL CAMERA ESPION WIFI P2P ANDROID IPHONE SMARTPHONE TABLETTE

RÉF. : Y-rce5



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00


MODE D'EMPLOI REVEIL CAMERA ESPION WIFI P2P ANDROID IPHONE SMARTPHONE TABLETTE


RÉF. : Y-rce5

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE REVEIL CAMERA ESPION 2
A. Téléchargement / installation du logiciel sur mobile 3
1 - Recherche à l'aide de l'URL 3
2 - Scanner le QR code 3
3 - Télécharger l'application à parti d'une boutique d'application 3
B. Caractéristiques techniques 4
C. Avertissements 4
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 5
A. Visionner les images depuis un Smartphone (courte distance - LAN) 5
B. Visionner les images depuis un Ordinateur (courte distance - LAN) 6
C. Significations des messages lumineux de la LED 7
D. Fonctionnement de la carte mémoire MicroSD 7

PRÉSENTATION DE VOTRE REVEIL CAMERA ESPION





1. Caméra
2. Prise de chargement mini USB
3. Port Micro-SD
4. Bouton ON/OFF
5. Bouton Mode (Appuyez pendant 5s)
6. LED

A. Téléchargement / installation du logiciel sur mobile

Pour vous servir de cette mini caméra WiFi veuillez commencer par installer l'application sur l'appareil mobile de votre choix.

Vous disposez de plusieurs solutions pour installer ce logiciel

1 - Recherche à l'aide de l'URL

Pour télécharger le logiciel client vous pouvez taper directement l'URL www.scc21.net dans votre navigateur et choisissez l'appareil qui convient.

2 - Scanner le QR code

En scannant le QR code présent sur le Packaging du réveil avec votre téléphone vous pourrez accéder directement soit au fichier d'installation de l'application (APK), soit au lien pour le télécharger gratuitement sur votre boutique d'applications (Google Play Store pour Android ou App Store pour iOS). Il vous suffira ensuite d'installer votre application comme n'importe quelle application.

3 - Télécharger l'application à parti d'une boutique d'application

- Pour les smartphones sous Android vous pouvez rechercher « **9527** » dans le Google Play pour télécharger l'application
- Pour les Smartphones sous iOS vous pouvez rechercher « **9527** » dans l'App Store pour télécharger l'application
- Lorsque vous installer la version PC sur votre ordinateur vous pourrez accéder au mode d'emploi dans « Aide »



B. Caractéristiques techniques

Produit	Caméra WIFI P2P
Format vidéo	AVI
Format de compression	M-JPEG
Résolution vidéo	640*480 VGA
Nombre d'image par seconde	10fps ± 1fps
Capteur	1/3" Color CMOS
Antenne	2.4G 802.11n WIFI Antenne interne
Mémoire	Compatible carte mémoire jusqu'à 32 Go
Logiciel	Système d'exploitation ou logiciel de lecture audio et vidéo grand public
Ration d'image	4 : 3
Compatibilité système	Windows / iOS / Android
Tension de chargement	DC-5V
Port	Mini USB
Type de mémoire	Carte Micro SD (TF Card)
Batterie	Batterie polymer Lithium grande capacité / 3.7V
Avertissement	Ne supporte pas le retrait de la carte mémoire lorsque l'appareil est allumé, veuillez éteindre l'appareil avant de retirer la carte mémoire au risque de l'endommager.

C. Avertissements

1. Veuillez respecter les lois et règlement en vigueurs concernant l'utilisation de la caméra espion.
2. Batterie : Si le réveil caméra n'est pas utilisé pendant une longue période veuillez le recharger entièrement avant utilisation. Une recharge par mois au minimum.
3. Températures supportées : entre 0°C et 45°C
4. Taux d'humidité supporté : 20% - 80%. Ne pas utilisez dans un lieu trop humide car l'appareil n'est pas étanche.
5. Luminosité : Veuillez utiliser le produit dans un endroit lumineux. Ne pas diriger la caméra vers une source lumineuse trop importante au risque d'endommager la lentille.
6. Ne pas utiliser dans un environnement trop sale ou poussiéreux afin d'éviter la dégradation de la lentille ou d'autres composants électroniques.
7. Evitez tout choc trop important ou une utilisation sous un champ magnétique ou électrique trop important afin d'éviter la dégradation de composants électronique.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

A. Visionner les images depuis un Smartphone (courte distance - LAN)

Dans un premier temps veilliez à ce que le réveil soit bien sur « ON ». Aller dans les paramètres Wi-Fi de votre téléphone et connectez-vous au périphérique « clock » le mot de passe est (12345678).

Ouvrez l'application téléchargée précédemment une fois la connexion établie avec « clock ».

Remarque : Lorsque vous allumez votre réveil patientez 10 secondes avant de lancer la recherche du périphérique Wi-Fi « clock » car votre caméra espion est en phase de démarrage.




Figure 1-1 (Android interface)





Figure 1-2 (iPhone interface)

B. Visionner les images depuis un Ordinateur (courte distance - LAN)

Dans un premier temps veilliez à ce que le réveil soit bien sur « ON ». Aller dans les paramètres Wi-Fi de votre ordinateur et connectez-vous au périphérique « clock » le mot de passe est (12345678).

Cliquez sur l'onglet « LAN » dans la colonne droite, si la caméra n'apparaît pas dans la liste, faites un clic droit dans la zone blanche et sélectionnez « rafraîchir ». Lorsque le nom du réveil caméra apparaît cliquez dessus pour voir apparaître la vidéo de votre réveil.





Remarque : En mode P2P le réveil apparaîtra automatiquement dans la liste sans avoir à l'ajouter.

C. Significations des messages lumineux de la LED

LED indiquant des modes de fonctionnement de la caméra			
Definition: Une seule LED bleu clignote differemment en fonction de l'état de la caméra			
1	Fonctionnement normal	La LED clignote lentement	1 fois / s
2	Batterie faible	La LED reste allumée	LED allumée en continue
3	Echec de la connexion internet	La LED clignote rapidement	10 fois / s
4	Chargement	La LED clignote lentement	1 fois / s

D. Fonctionnement de la carte mémoire MicroSD

Veuillez insérer la carte mémoire avant d'allumer la caméra et de lancer l'enregistrement des vidéos pour éviter toute erreur d'écriture.
Le réveil caméra prend en charge les cartes mémoire MicroSD (TF Card) allant de 2 à 32Go.

Attention concernant l'enregistrement sur la carte mémoire, une fois la capacité de stockage maximale atteinte, les images les plus récentes viendront remplacer les premières images enregistrées (Loop recording).
Un dossier « RECORD » sera automatiquement créé dans la racine de la carte mémoire dans lequel vous retrouverez toutes les vidéos enregistrées.
Les vidéos sont automatiquement sauvegardées par fichiers de 5 minutes nommés de la façon suivante pour vous faciliter la recherche : « date + heure + format vidéo »

Par exemple : 2015-12-25 20:30:00 AVI.

Remarque : le format .AVI est compatible avec la plupart des lecteurs vidéo.