MONTRE CONNECTEE GPS 1,54 POUCE GSM CAMERA PODOMETRE ALARME MONITEUR SOMMEIL ANTI-PERTE

Y-mcb153



Table des matières

Fonctionnalité du produit 2
Bluetooth 2
Mode de connexion : Informations sur la connectivité Bluetooth 2
Caractéristiques 2
Podomètre 3
Alarme anti-perte 3
Mode d'économie d'énergie 3

Fonctionnalité du produit

- Bouton marche/arrêt → boutons de sortie : Appuyez sur le bouton marche/arrêt dans le menu avec une pression courte, vous tomberez sur l'affichage de l'heure. L'horloge, lorsque l'écran est en veille, appuyez sur le bouton pour que celui-ci allume et éteint le rétro-éclairage de la montre.
- Fonction en bas à gauche → touche Menu/entrée : quand l'interface de la montre est en veille le bouton sert pour accéder au menu principal, ou comme une opération de confirmation du menu des touches ;
- Fonction en bas à droit → touche retour/raccrochage : touche retour, touche de raccrochage des appels.

En plus de cela, vous avez des fonctionnalités sur votre montre, selon le glissement de vos doigts. Les mouvements de glissement du doigt peuvent remplir les fonctions suivantes,

  - Faites glisser votre doigt sur l'écran tactile, page de menu
  - Glisser de gauche à droite lorsque vous êtes dans une appli vous permettra de faire un retour en arrière

Bluetooth

Mode de connexion : Informations sur la connectivité Bluetooth

Connexion par les deux appareils : informations de couplage à partir du téléphone pour commencer une connexion Bluetooth

Veuillez confirmer la connexion sur le smartphone, sinon la montre ne pourra pas être synchronisée avec le répertoire téléphonique et l'historique des appels continuera à être utilisé normalement depuis votre mobile.

Si la distance entre la montre et les smartphones est supérieure à 10 mètres (pas d'obstacles tels que des murs, ou si la distance est réduite), la montre sera automatiquement déconnectée dans les cinq minutes. Si ce temps est dépassé, la montre et le téléphone seront déconnecter l'un de l'autre, mais pas délier. Vous aurez juste à retourner sur le Bluetooth de votre mobile pour vous reconnecter manuellement. La montre et le téléphone émettront un bruit lorsque leur connexion sera ok, ou rompu.

Caractéristiques

- Recherche de périphériques Bluetooth, connexion, déconnexion et autres opérations.

  Ne pas bloquer le haut-parleur ou le microphone pendant un appel

- Les informations peuvent être consultées si votre smartphone a reçu un SMS
- Synchronisation automatique et manuel de l'annuaire téléphonique
- Synchroniser les enregistrements d'appels téléphoniques d'appel manqué, des appels composés, des appels reçus, des conversations et des 30 autres enregistrements
- Les notifications push des smartphones Bluetooth permettent de consulter les messages et les appels
- La musique Bluetooth peut être diffusée sur votre smartphone via Bluetooth.
- Parfois vous devrez ouvrir le logiciel du lecteur de musique pour qu'il fonctionne correctement. Le bas de l'écran de l'interface du lecteur pointe vers le bouton du milieu pour régler le volume. Ou directement sur l'écran tactile point du volume après avoir arrêté le fonctionnement. Sans sortir manuellement votre téléphone.
- Contrôle à distance de l'appareil photo via un smartphone Bluetooth pour prendre des photos.

Podomètre

Le podomètre conçu spécialement pour les personnes préoccupées par leur santé recommande l'utilisation de la foulée thoracique en état de mouvement. L'amplitude du bras de marche normal permet de calculer votre nombre de pas. Permettant une plus grande précision quant au nombre de pas.

- Pour éviter les faux comptages, les premiers pas de l'utilisateur de la mémoire cache n'apparaissent pas immédiatement dans le nombre de pas de la fenêtre. Mais un rythme régulier jusqu'à ce que le comptage commence après le comment mais aussi le nombre de pas précédents comptés.
- Le nombre de pas du podomètre s'arrête, le nombre de pas affiché dans la fenêtre est automatiquement effacé une fois par jour au milieu, puis le nombre de pas du podomètre continue à s'accumuler sans être effacé.
- Pour effacer le "Reset du podomètre" en le sélectionnant après avoir mis le comptage de pas sur pause.

Alarme anti-perte

Lorsqu'une certaine distance est dépassée entre le téléphone et la montre, une alarme se déclenche

Mode d'économie d'énergie

Réglage de l'horloge ; mode tonalité ; volume ; langue ; paramètres d'affichage ; affichage de la puissance de la batterie ainsi que des paramètres Bluetooth et restauration des paramètres de facteur 4 La montre intelligente Bluetooth peut connecter un câble de données USB standard via le port USB de l'ordinateur ou une prise de chargeur USB.