
MANUEL D'UTILISATION

Tablette tactile Android 6.0
Y-tt200



YONIS

www.yonis-shop.com

Caractéristiques

Système d'exploitation	Android 6.0 Marshmallow
Processeur	Allwinner A64 - 64 bits Quad Core Cortex A53 - Cadencé à 1,5 Ghz
Puce graphique	Mali400MP2 GPU, Supports OpenGL ES 2.0, Open VG1.1
Mémoire vive	RAM 1 Go DDRIII
Mémoire interne	8 Go
Extension de mémoire	Carte Micro SD allant jusqu'à 32 Go
Ecran	16:9, 800 x 480, tactile capacitif 5 points
WiFi	Compatible avec les clés USB 3G, EVO/WCDMA
Réseaux	802.11b/g/n
Caméra	Frontale : 0.3 MP, Arrière : 2 MP
G-Sensor	Oui
Batterie	4000 mAh
Connectivité	Bluetooth
Ports	HDMI 4K, Mini USB, DC5V, Jack 3.5 mm
Formats audio supportés	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, 3GP, WAV
Formats vidéos supportés	AVI, WMV, MOV, MKV, RM RMVB, MP4, M4V, DivX, Xvid, FLV, 3GP, DAT, VOB, MPG, MPEG,
	ASF, TP, TRP, TS, M2TS, MTS
Sortie vidéo	Vidéo 3D supportée
Formats images supportés	JPG, BMP, PNG, GIF, résolution maximum supportée 4096 x 4096
Enceinte	8Ω/1W
Accessoires	Chargeur secteur, câble USB OTG



Précautions d'utilisation

Comme tout appareil électronique, votre tablette reste sensible au changement extrême de température. Nous vous conseillons de respecter ces quelques mises en gardes :
- Veillez à ne pas laisser votre tablette à une exposition direct et continue à la lumière du soleil, sous peine de créer un dysfonctionnement au niveau de l'écran tactile ainsi que des problèmes d'affichage (Ecran sombre, « pixels morts »).
- Veillez à ne pas laisser votre tablette dans un endroit où la température est en dessous de 15°C, sous peine de créer un dysfonctionnement de l'autonomie de la batterie de votre tablette ainsi qu'une éventuelle possibilité de ne plus pouvoir allumer votre tablette.
- Veillez à ne pas laisser votre tablette charger plus de 6 heures d'affilées, sous peine de diminuer l'autonomie de la batterie ou encore « griller » la batterie.
- Évitez tout contact avec l'eau. Cette tablette n'est pas étanche !
- Veillez à ne pas stocker votre tablette dans une pièce ou un local humide pour éviter toute condensation.

Contact

Si vous avez la moindre question sur l'utilisation de votre tablette Yonis, n'hésitez pas à nous contacter par mail à contact@yonis-shop.com ou via la page contact de notre site www.yonis-shop.com ou par téléphone au 05.56.34.86.31

Première mise en marche de votre tablette

Pour commencer, allumez votre tablette en appuyant sur le bouton ON/OFF situé sur l'une des tranches de votre tablette. Le logo Android doit faire son apparition. Patientez quelques secondes, le temps que la tablette s'allume. Il est possible que la batterie de votre tablette soit à 0%. Pour y remédier, il est conseillé de la laisser charger 6 heures sur une prise secteur (GRAND MAXIMUM 6H30) sans tenter d'allumer votre tablette. Vous aurez ainsi la batterie rechargée à 100%.
Un écran de verrouillage apparaît, affichant l'heure, la date et un cadenas dans un cercle. Déverrouillez votre écran en faisant glisser le cadenas vers la droite.

Maintenant il vous suffit de suivre le "Guide de démarrage rapide - Android 6.0, Marshmallow" créé par Google et fourni avec votre tablette pour la configurer en vue de sa première utilisation.

