



YONIS-SHOP

COM

Le meilleur du net

MODE D'EMPLOI TELECOMMANDE UNIVERSELLE COPIEUSE PORTAIL, PORTE GARAGE, ALARME REF. : Y-tu2





Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
 - Par mail à contact@yonis-shop.com
 - Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi Télécommande universelle copieuse portail, porte garage, alarme

REF. : Y-tu2

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE	2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	3



PRÉSENTATION DE VOTRE TELECOMMANDE

BOUTON VERROUILLER

BOUTON DEVERROUILLER



LED de contrôle

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : DC6V / 9V
- Distance du signal : 100 mètres (sans obstacle)
- Puissance : 10mW
- Fréquence : 433,92 Mhz
- Matière : Métal et VPC
- Vitesse de transmission : 50-60 KHz
- Dimensions : 6 x 3 x 1.5 cm
- Poids : 100 grammes
- Couleur : Noir / Argent

Fonctionnalités de copie :

- Code fixe (2262, 2260, ...)
- Code roulant (HC301, 300, 200, ...)
- Code à apprentissage (1527, 2240, HT6P20B, HT6P20D, ...)



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Initialisation de votre télécommande

Pour initialiser votre télécommande, il vous suffit de presser simultanément les boutons « Verrouiller » et « déverrouiller ». La LED de contrôle va alors clignoter 3 fois Bleu et s'éteindre. Relâchez alors uniquement le bouton « déverrouiller » et pressez ce bouton 3 fois lentement. La LED Bleu sera alors de nouveau allumée et clignotera très rapidement.

Votre télécommande sera alors prête pour enregistrer un code de télécommande.

Cette commande vous sera également utile si vous souhaitez changer de code enregistré sur la télécommande lors d'une nouvelle utilisation.

II - Copier une télécommande

Afin de copier une télécommande répondant à la même fréquence que celle de la télécommande copieuse (433 MHz), veuillez procéder comme ceci :

- Munissez-vous des deux télécommandes.
- Tenez les télécommandes côte à côte (Voir photo ci-dessous) :



Ensuite pressez en même temps le bouton « **verrouiller** » et le **bouton de la télécommande** dont vous souhaitez copier les fonctions **sans les relâcher**. La LED bleue va alors clignoter 3 fois et ensuite clignoter très rapidement. Cela signifiera donc que le code du bouton de votre télécommande est bien enregistré sur la télécommande copieuse.

Procédez de la même manière pour chaque bouton de votre télécommande. Vous pourrez donc aisément enregistrer jusqu'à 4 boutons sur la télécommande copieuse.