MODE D'EMPLOI

Téléphone Antichoc Y-tmtt18



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Téléphone Antichoc

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Table des matières

Mise en service.....2

Mise en service



a) Ouvrir le capot arrière du téléphone, il y a une petite encoche en bas à droite pour passer son ongle, il suffit ensuite de tirer.



b) Insérer la batterie en enlevant au préalable la languette qui cache les picots de branchement de la batterie



c) Insérez votre carte SIM ou vos 2 cartes SIM et votre carte micro sd



d) Refermer le capot arrière
e) Recharger pendant 4 à 5 heures votre téléphone
f) Appuyer sur le bouton raccrocher quelques secondes pour allumer le téléphone
g) Pour déverrouiller le téléphone appuyez sur le bouton en haut à gauche puis sur la touche étoile
h) Quand vous l'allumez le téléphone est anglais, pour le mettre en français

- Appuyer sur le bouton orange pour accéder au menu
- Ensuite rentré dans les paramètres (icone en forme d'engrenage)
- Ensuite sur « 2 - phone settings »
- Puis « Language settings »
- Sélectionner la langue française

i) Une fois le téléphone en français vous pouvez suivre les indications à l'écran.