MODE D'EMPLOI

Y-11656




Mode d'emploi

Téléphone Incassable Double SIM Gsm Durci Waterproof IP68 Bluetooth

Table des matières

1. Mise sous tension rapide 2
2. Description du téléphone 3

1. Mise sous tension rapide



1) Faire tourner la vis

Utilisez la bague de verrouillage pour faire tourner la vis du couvercle de la batterie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

2) Ouvrez le couvercle de la batterie

3) Insérez la carte SIM

Après avoir ouvert le couvercle de la batterie, poussez la carte SIM comme sur l'image et fixez-la

4) Insérez la carte Micro-SD

Insérez la carte SD dans la fente en poussant la carte SD vers le bas en vous référant au dessin

5) Insérez la batterie

Insérez la batterie, remettez le couvercle de la batterie et utilisez la bague de verrouillage pour faire tourner la vis

6) Suggestion : charger pendant 12 heures pour la première utilisation

2. Description du téléphone


Prise audio Jack
Lampe-torche
USB
Augmenter volume lors d'un appel
Touche Entrée
Touche Retour
Décrocher
ON/OFF
Réduire volume lors d'un appel
Raccrocher
Touche de fonction gauche et * pour verrouiller en mode veille
Appuyer longuement sur # pour changer d'utilisateur
Réduire volume musique
Microphone
Augmenter volume musique
OK