

MODE D'EMPLOI
TONDEUSE PRECISION NEZ NARINE OREILLE ELECTRIQUE
ACIER INOXYDABLE

Y-tn1



Nous vous remercions d’avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi

TONDEUSE PRECISION NEZ NARINE OREILLE ELECTRIQUE ACIER INOXYDABLE

Y-tn1

SOMMAIRE

Présentation du produit	2
Instructions d’utilisation	2

Présentation du produit

Cette tondeuse narine, sourcil et oreille est l'accessoire beauté à posséder chez soi. Grâce à sa lame rotative, vous pourrez atteindre des endroits habituellement inaccessibles avec les tondeuses traditionnelles ou trop dangereux pour atteindre avec une pince à épiler ou un rasoir.

Instructions d'utilisation

Pour alimenter l'appareil, vous devez y insérer une pile AA. Pour cela, dévissez le capot de la tondeuse et insérez la pile (attention au négatif et positif). Refermez le capot.

Retirez ensuite le capuchon argenté en tirant dessus. Vous verrez apparaître sur la base les lettres « ON ». Faites glisser vers ces deux lettres l'interrupteur noir afin d'allumer la tondeuse.

Après chaque utilisation, n'hésitez pas à passer la brosse afin de nettoyer la tête de la tondeuse.