

MODE D'EMPLOI

Y-12641



Mode d'emploi

Traceur GPS Chien Chat Animaux 4G Sans Abonnement avec App Android et iOS

Table des matières

1. Caractéristiques.....	Erreur ! Signet non défini.
2. Installez l'application sur votre téléphone.....	3
3. Connection de l'appareil.....	3
4. Description des fonctions.....	5
5. Remarques FAQ.....	Erreur ! Signet non défini.

1. Caractéristiques

Consommation ultra-faible

Vérification de la position sur Internet via l'application ou la plateforme web

Consultation de l'historique des déplacements

Appels téléphoniques

Commandes par SMS

Batterie intégrée

Complément d'upload pour les zones non couvertes

Traitement de la dérive de position

Circuit de charge de la batterie au lithium

Protection de charge de la batterie au lithium

Surveillance vocale à distance

Indicateurs lumineux : Rouge/Bleu

Lumières LED : Supportées, couleurs rouge/vert/bleu

Contrôle du capteur de lumière

Démarrage lors de la charge

Audio : Supporté avec buzzer

Bouton latéral : Bouton d'allumage et d'extinction

2. Installez l'application sur votre téléphone

Pour rendre le traceur opérationnel, il est important que :

- Le code PIN de la carte SIM insérée soit désactivé (pas de 0000). Pour désactiver le code PIN, il faut insérer la carte SIM dans un téléphone quelconque, puis dans les paramètres du téléphone, vous pourrez désactiver l'option code PIN de la carte.
- Les données cellulaires soient activées. C'est-à-dire (si votre carte SIM est neuve) que vous devez l'insérer dans un téléphone, puis envoyer / recevoir un SMS et passer un appel téléphonique. Ces actions activeront les données cellulaires de votre carte SIM et la rendront opérationnelle.
- La carte SIM dispose de crédit de communication. En effet pour recevoir les coordonnées GPS la carte SIM nécessite du crédit de communication. Vous pouvez opter pour un forfait à carte (Prépayé) ou un forfait du type Free (2€/mois) pour être sûr de toujours avoir du crédit sur votre carte SIM.
- Installez la carte Micro SIM dans l'emplacement situé en haut du médaillon. La partie coupée de la carte SIM doit être insérée en bas à gauche, puis avec un objet fin appuyez dessus jusqu'à entendre un « clic ». Pour ressortir la carte SIM, il suffira d'appuyer une nouvelle fois dessus.

3. Connexion de l'appareil

TRACEUR

- Insérez la carte SIM
- Pour démarrer le traceur appuyez sur le bouton power pendant 3 à 5 sec, le médaillon va alors s'allumer (bleu et rouge)
- Pour éteindre le traceur, appuyez 3 fois successivement sur le bouton power (les led bleues et rouges vont s'allumer pendant 10 sec puis le traceur va s'éteindre)

INDICATION LED

-Indicateurs GPS et GSM

COULEURS	FONCTIONS	LENT	RAPIDE
BLEU	Indicateur GPS	Recherche GPS	GPS OK
ROUGE	Indicateur GSM	Recherche GSM	GSM OK


-Les LED s'activent automatiquement lorsque l'environnement devient sombre afin de retrouver plus facilement votre compagnon.

APPLICATION

-Scannez les QR code se trouvant sur la boîte ou téléchargez directement l'application AnyTracking depuis L'App Store ou Google Play.

-Renseignez l'ID Traceur se trouvant à l'arrière du médaillon (10 chiffres) puis le mot de passe qui par défaut est : 123456.

-Cliquez sur s'identifier.



AnyTracking

ID Traceur: 1403153257


Mot de passe: •••••

Google Map

☒ Mémoriser Mot de passe


S'identifier

[Mot de passe oublié? J'ai besoin de réinitialiser le mot de passe](#)







Suivi en temps réel sur la carte du signal GPS




Santé : accès aux données de santé



Historique de parcours avec recherche par date et heure




FAQ




Géo-périmètre de sécurité : création d'une barrière virtuelle avec alertes




Wifi-périmètre : création d'une barrière wifi domestique avec alertes



Paramètres : gestion des numéros, mises à jour, redémarrage à distance, mot de passe...



Paramètres du son et vibration sur mobile



Messages reçus : des différentes alertes

4. Description des fonctions

- Device Info : Vérifiez et modifiez les informations de votre traceur GPS.
- Changer le MDP
- Intervalle de l'envoi des données GPS :
Mode éco : envoi des données toutes les 60 minutes, autonomie de 5 jours.
Mode classique : envoi des données toutes les 10 minutes, autonomie de 3.5 jours.
Mode précis : envoi des données toutes les 30 secondes, autonomie de 6h.
- Numéro de suivi principal : Il s'agit du numéro maître qui est autorisé à envoyer et recevoir des commandes.
- Liste blanche : Seuls les numéros renseignés dans la liste blanche ou le phonebook sont autorisés à appeler le traceur GPS afin d'écouter à distance.
- Sensor lights : Vous permet d'activer les LED automatiquement lorsque l'environnement devient sombre.
- Fuseau horaire
- Réglage de la langue
- Redémarrage à distance
- Mise hors tension à distance

5. Remarques et FAQ

COMMANDES	FONCTIONS
pw,123456,center,numéro#	Enregistrer le numéro de suivi principal
factory#	Supprime tous les numéros et restaure par défaut
gprspps,0#	Désactive le GPS et n'active que le GSM
gprspps,1#	Active la recherche GPS (par défaut activé)
led,0#	Désactive les indicateurs LED
led,1#	Active les indicateurs LED
lsn,0#	Désactive les LED automatiques
lsn,1#	Active les LED automatiques
lag,2#	Change le langage en anglais
reboot#	Redémarrage à distance du GPS
apn,apndata#	Configuration de l'APN

- Le traceur GPS démarre automatiquement lorsqu'il est en charge.
- Avant toute utilisation rechargez votre médaillon pendant 2 heures.
- Après avoir insérer la carte SIM, refermez avec attention la languette en caoutchouc afin de rendre votre médaillon complètement étanche.
- Ce produit est imperméable à l'eau IP66, mais ne convient pas pour une immersion longue et profonde.
- Ne pas ouvrir le médaillon, cela endommagerait l'imperméabilité et vous ferait perdre la garantie.