
MODE D'EMPLOI TRACEUR GPS GRPS GOOGLE MAPS MICRO ESPION ANIMAUX ENFANTS VOITURES

RÉF. : Y-tgps27



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

MODE D'EMPLOI TRACEUR GPS GRPS GOOGLE MAPS MICRO ESPION ANIMAUX ENFANTS VOITURES

RÉF. : Y-tgps27

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE MICRO ESPION ..... Erreur ! Signet non défini.
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3
I - Avant-propos 3
II - Instructions d'utilisation 3
A - Première utilisation du Micro GSM 3
B – Définir un administrateur 4
C - Localiser le traceur 4
D – Provoquer un appel lorsque le bruit ambiant est de plus de 40 dbs 4
F – Activer la fonctionnalité de Micro espion 5
G – Obtenir toutes les informations propres au micro espion 5
H – Réinitialiser le micro espion aux valeurs d'usine 5
I – Redémarrer le micro espion 6

PRÉSENTATION DE VOTRE MICRO ESPION


Port micro USB
LED
Emplacement pour carte SIM standard


IMEI :353327051928612

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Avant-propos

Ce micro espion GSM est un dispositif d'écoute à distance très performant. Il fonctionne avec une carte SIM (Même prépayée).

Il Supporte une carte SIM de tous les opérateurs mondiaux, pour la France: Orange, Bouygues, SFR, Free, La Poste Mobile etc... (cependant, nous avons remarqué que dans certaines régions les cartes sim Free rencontre des problèmes de réception).

Attention, pour que le micro GSM fonctionne correctement vous devez vous assurer de certains paramètres :

- Avoir activé les données cellulaires de votre carte SIM : Pour se faire, il suffit d'insérer la carte SIM dans un téléphone puis de passer un appel avec, et d'envoyer et recevoir un SMS. Ces actions auront pour effet d'activer les données cellulaires. Cette action est nécessaire si la carte SIM est neuve ou n'a jamais servie auparavant dans un téléphone portable.

- Désactiver le code PIN : Votre carte SIM ne doit pas être verrouillée par un code PIN quelconque (Même 0000). Il faut le désactiver via un téléphone portable.

- Avoir du crédit sur la carte SIM : La carte SIM doit avoir absolument du crédit de communication (SMS, Appels) pour que le micro GSM soit fonctionnel.

- Être en accord avec la législation en vigueur : L'utilisation de ce type de dispositif est réglementée par la législation. Nous ne pourrions être tenu responsables des impacts que son utilisation pourrait avoir.

II - Instructions d'utilisation

A - Première utilisation du Micro GSM

Lors de votre première utilisation de votre micro GSM, nous vous conseillons de le charger pendant environ 4 heures via le câble USB et le chargeur secteur fourni dans le coffret.

Attention : Ne jamais dépasser 6 heures de charge continue sous peine d'endommager l'autonomie de la batterie de votre Micro GSM.

Insérez la carte SIM dans la fente située sur le dessus du Micro espion.

Une fois la carte SIM insérée, une LED orange s'allume, votre micro espion est allumé.
Assurez-vous de disposer d'une couverture réseau correcte à l'endroit où vous désirez utiliser ce micro espion. Enregistrez le numéro de la carte SIM du micro espion sur votre téléphone pour pouvoir le joindre aisément et lui envoyer les différentes requêtes SMS.

B – Définir un administrateur

Pour définir l'administrateur (le numéro qui recevra les informations émises par le micro espion GPS), il vous suffit d'appeler le traceur. Une fois que ce dernier aura décroché, il ne vous reste plus qu'à raccrocher et patientez pour recevoir un sms de ce type :

"SETTING OF SERVICE CENTER NUMBER OK"

Une fois ce SMS reçu, cela vous indiquera donc que votre numéro de téléphone est bien enregistré comme administrateur.

Vous ne pouvez définir qu'un seul numéro administrateur, c'est-à-dire que seul un téléphone pourra dialoguer avec ce micro espion.

C - Localiser le traceur

Afin de localiser votre traceur, il vous suffit simplement d'envoyer par SMS le code suivant :
url#

Le traceur vous répondra ensuite un SMS de ce type :

B=100%, http://agps.co/a?x=322556-65523-552415141-4541541
-Xxxx-xxxxxx-xxxxx72&ta=3

Il vous suffira alors de cliquer sur ce lien depuis un smartphone ou de le recopier dans un Navigateur internet sur un ordinateur afin de voir la position de votre traceur.

D – Provoquer un appel lorsque le bruit ambiant est de plus de 40 dbs

Si vous le souhaitez, vous pouvez demander au micro espion de vous avertir si le bruit environnant se produit autour de lui.

Pour cela, envoyez :

1111

Suite à cela, le micro espion vous enverra un SMS de ce type :

« SOUND CONTROL OK »

Ensuite le micro vous appellera en cas de bruit perçu au-dessus d'un certain seuil de décibels. Il laissera un message si vous ne décrochez pas. Vous entendrez alors ce qui se passe aux alentours du micro espion.
Pour désactiver cette fonction de rappel sur détection sonore, il vous suffit d'envoyer par SMS :

0000

Le micro vous enverra alors un SMS de ce type :

« SOUND CONTROL SHUTDOWN OK »

E - Régler la sensibilité de la détection sonore

Vous avez la possibilité de régler la sensibilité du micro de votre traceur pour la fonction de rappel sur détection sonore.

Pour cela, il vous faut envoyer le SMS suivant :

level, 83#

Le SMS se décompose ainsi, level est la commande pour régler le volume, et 83 est la valeur décider pour la sensibilité. Les valeurs permises ici vont de 30 à 100 inclus.

Plus la valeur sera proche de 100 et plus la détection sera sensible. A L'inverse, plus la valeur sera près de 30, moins la détection sera sensible.

Par défaut, la sensibilité est réglée sur 83. Libre à vous de changer cette valeur ou non.

Après l'envoi du SMS, vous devez recevoir un SMS de confirmation de ce type :

« SOUND CONTROL SETTING OK »

F – Activer la fonctionnalité de Micro espion

Si vous souhaitez entendre ce qui se passe autour du micro espion à un instant T, il vous suffira d'appeler le micro espion.

Jusqu'à ce que vous raccrochiez depuis votre téléphone, vous pourrez entendre ce qui se passe sans que le porteur du micro espion ou n'importe quelle personne aux environs du mini micro espion GPS s'en rende compte.

G – Obtenir toutes les informations propres au micro espion

Pour connaître les informations propres au micro espion telles que : sa batterie, la puissance de réception du signal, la fréquence...etc. ; envoyez :

param#

Vous recevez alors toutes les informations du micro espion par SMS.

H – Réinitialiser le micro espion aux valeurs d'usine

Pour réinitialiser le micro espion GPS à ses paramètres de sortie usine, envoyez simplement par SMS :

factory#

Le micro espion vous répondra alors :

"Restore factory settings OK"

I – Redémarrer le micro espion

Vous pouvez à tout moment redémarrer le micro espion en envoyant simplement :

reset#

Attendez 1 minute avant de réutiliser le micro espion.